

MANDO UNIVERSAL PLUS AVANT 4000 IN 1

Colocar 2 pilas AAA (R03) Para controlar su aire acondicionado debe dirigir su mando hacia su aparato desde una distancia inferior a 8 metros.

BUSQUEDA POR MARCA

(Si encuentra la marca de su aire acondicionado en la tabla de códigos)

1. Si para la misma marca encuentra en la lista varios códigos, es preciso colocar el más apto para su aparato. Por ej.: Hitachi 0118-0125 cada código Comprendido entre estos dos números Identifica un diverso mando.
2. Pulse la tecla "SELECT", su código destellará sobre la pantalla. Ingrese las 4 cifras del código dirigiendo el mando hacia el aire acondicionado pruebe la tecla "POWER" para verificar el funcionamiento.
3. Luego pruebe las funciones de las demás teclas. Si no actuaran correctamente pase al código Sucesivo.

BUSQUEDA AUTOMÁTICA

(si no encuentra la marca de su aire acondicionado en la tabla de códigos)

1. Pulse la tecla "SELECT" 5 segundos y suéltela, mantenga el mando hacia el aire acondicionado. El primer código aparecerá sobre la pantalla y sucesivamente otros nuevos códigos. Cuando su aire acondicionado se ponga en marcha (oír un ruido) pulse cualquier tecla para detener la búsqueda.
2. Pruebe las funciones de las teclas. Si no funcionar correctamente continúe la búsqueda automática.

"INTELLIGENT COOLING / INTELLIGENT HEATING"

Las teclas "I COOL" e "I HEAT" llevan su aire acondicionado automáticamente a la temperatura seleccionada. Puede cambiar la temperatura pulsando la tecla "TEMP+/TEMP-"

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

1. Pulse la tecla (9) "CLOCK" La hora destellará.
2. Pulse la tecla "TIME+TIME-" para colocar la hora correcta.
3. Pulsando nuevamente la tecla "CLOCK" se confirma la hora (se detiene automáticamente transcurridos 15 segundos).

AJUSTE DE FUNCIÓN TIMER

(puede elegir entre el encendido o bien el apagado)

1. Pulse la tecla "TIMER ON" con el mando dirigido hacia el aire acondicionado. La pantalla comenzará a destellar.
2. Pulsando la tecla "TIMER+/-" ajusta la hora deseada para el encendido automático.
3. Pasados 15 segundos el "TIMER" en lugar de destellar pasará a la función "RELOJ"

APAGADO FUNCIÓN TIMER

1. Pulse la tecla "TIMER OFF" la hora destellará sobre la pantalla.
2. Pulse la tecla "TIME+/-" para ajustar la hora de apagado.
3. Pasados 15 segundos el timer dejará de destellar

Para cancelar el "Timer" pulse 2 veces seguidas la tecla "TIMER ON" o "TIMER OFF"

Una vez ajustado el "Timer", el telemando debe estar orientado hacia el aire acondicionado.

Para pasar de Celsius a Fahrenheit pulse la tecla "CF"

FUNCIÓN "SLEEP" VERANO / INVIERNO

Pulse la tecla "SLEEP" y la temperatura aumentará de un grado cada hora por 2 horas. Esta función dejará de funcionar pasadas 8 horas.

En invierno utilizando la calefacción, pulse la tecla "SLEEP" la temperatura descenderá de un grado cada hora por 2 horas y el acondicionador se apagará pasadas 8 horas.

Su nuevo mando debe estar dirigido hacia el acondicionador.

Este mando conserva los códigos aun sin pilas.

Nos reservamos el derecho de modificarlas características del producto.

Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789	LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0812, 1987	MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
BANSHEN	0264, 1288, 1800	MICOM	0415, 0927, 1951
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972	MIDEA	0260-0265, 0526, 1289, 1976
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1502
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843	NORITZ	0431, 1455
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 1403, 1916	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723	PANDA	0378, 0890
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995	PROTON	0421-0423, 0933, 1958
CONROWA	0377, 1401, 1913	RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
CONSUL	0463, 0975	ROMA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1393
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942	Sabro	0435, 0506-0508, 1018, 1971
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0583, 0685, 1707	SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 1750
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985	SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 1726
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654	SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 1582
Electrolux	0216-0220, 0569, 1245, 1752	SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
FEDDERS	0498, 0499, 0528	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789	SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 1152	SHARP	0096-0106, 0525, 0609, 1640
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966	SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883, 1908	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
General	0128-0136, 0639, 0976, 1161	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
GUOIAO	0244, 0291, 1268, 1827	SHUAIKANG	0288, 0800
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935	SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737	SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SUMMER	0427, 1451
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778	SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
HISENSE	0332-0335, 0517, 0847, 1359, 1868	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145	TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
HUABAO	0336-0344, 1360, 1878	TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
HUAKE	0408, 0920, 1944	TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 1305
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999	TECO	0256, 0473-0475, 1792
HUALING	0317-0325, 0452, 0964	TIANDI	0415, 1439
HUIFENG	0370, 0882	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001, 1643
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979	TRANE	0227-0232, 0739, 1768
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
JDC	0373, 0440, 0952, 1909	Wan bao	0138-0152, 0666, 0995, 1177
JIANGNAN	0432, 1456	WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
JINDA	0414, 0926, 1950	Whirlpool	0164-0170, 0502, 0677, 1760
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984	WINIA	0481, 0550, 0993
JOHNSON	0245, 0492, 1269, 1516	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910	XINLE	0400, 0401, 0913, 1425, 1936
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	YANGZI (YAIR)	0403, 0915
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
KOLIN	0416-0418, 1441, 1952	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0750, 1266
KONKA	0397, 0457-0459, 1933	Zhen bao	0129-0137, 1151, 1488, 1664
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733		
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257		