



Control remoto universal

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

***Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez**
www.mitzu.com  /Mitzu Corp  /Mitzu.Corp  /MitzuCorp



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



ARMADO

1. Localizar el compartimento para las baterías que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa
2. Insertar 2 baterías “AAA” (no incluidas)



FUNCIONAMIENTO



Retirar las baterías cuando no se use por largos períodos de tiempo

PROGRAMACIÓN MANUAL POR CÓDIGO

1. Dirigir el control remoto a la pantalla
2. Ubicar la lista de códigos aquí incluida ***
3. Buscar en la lista de códigos los 4 dígitos que corresponden a la marca del dispositivo a controlar

NOTA: se muestran varios códigos por marca, comenzar con el primer código en orden hasta obtener el código correcto

4. Presionar y mantener el botón según el equipo a controlar (TV, DVD, BLU-RAY y HT)
5. Sin soltar el botón ingresar los 4 dígitos del código
6. Soltar el botón
7. El control remoto emitirá el código de POWER
8. Verificar que el control remoto funcione adecuadamente oprimiendo cualquier botón, de ser así el control remoto ya está programado

- **Verificar que las funciones básica se puedan usar o volver a los pasos anterior**
- **Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original**

LISTAS DE CÓDIGOS

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA PANTALLAS LCD, PLSMA Y LED

MARCA	CÓDIGOS	MARCA	CÓDIGOS
LG®	0552, 0559	SAMSUNG®	0338, 0517
PANASONIC®	0540, 0547	SHARP®	0527, 0528
PHILLIPS®	0550, 0554	SONY®	0208, 0549

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA BLUE-RAY

MARCA	CÓDIGOS	MARCA	CÓDIGOS
LG®	3556, 3673	SAMSUNG®	3559, 3671
PANASONIC®	3579, 3583	SHARP®	3560, 3571
PHILLIPS®	3546, 3557	SONY®	3542, 3590

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA HOME THEATER

MARCA	CÓDIGOS	MARCA	CÓDIGOS
LG®	4111, 4112	SAMSUNG®	4109, 4110
PANASONIC®	4101, 4105	SHARP®	4047
PHILLIPS®	4084, 4098	SONY®	4093, 4100

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA DVD

MARCA	CÓDIGOS	MARCA	CÓDIGOS
LG®	3039, 3602	SAMSUNG®	3238, 3609
PANASONIC®	3228, 3406	SHARP®	3078, 3185
PHILLIPS®	3304, 3398	SONY®	3206, 3628



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (Utiliza 2 pilas "AAA" de 1,5 Vcc)

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Contro remoto universal

MODELO: MRC-UNI4

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel N° 128, Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 61 80 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre:

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE TIENDA