

IMPORTANTE







Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PANEL DE BOTONES DE PROGRAMACIÓN






 Identificación de código	 Televisores	 DVD, VCR
 Autoaprendizaje	 Decodificadores, cable y SAT	 Sistemas de audio

MODOS DE PROGRAMACIÓN

Este dispositivo tiene capacidad para funcionar hasta con 4 aparatos distintos y 3 modos de programación que se describen a continuación. Realiza alguno de los métodos de programación siguientes:

A) Programación automática

El control remoto buscará automáticamente un código que coincida con el equipo que se desea controlar, y estarán disponibles las funciones para utilizarlo.

- Enciende manualmente el equipo que deseas controlar (TV, decodificador, DVD, audio).
 - Presiona el botón que corresponde al equipo (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón  permanezca encendido.
 - Apunta el control hacia el equipo y presiona  una vez, para iniciar la búsqueda de códigos.
- Mientras el control esté en modo de búsqueda, el botón  encenderá y apagará lentamente.
- Cuando el control encuentre un código que coincida, el equipo se apagará. Presiona **inmediatamente** el botón  para grabar el código y terminar el proceso.
 - Presiona el botón  para comprobar que el control esté funcionando correctamente.

En caso de no encontrar un código que coincida, el botón  se apagará. Elige otro método de programación.


B) Programación por marca

En un listado de las marcas de productos electrónicos más populares, el control hará una búsqueda automática de un código que coincida con el equipo que se desea controlar.

- Enciende el equipo que deseas controlar (TV, DVD, decodificador, audio, etc.).
- En la siguiente tabla, identifica el dígito que corresponde a la marca de tu equipo.



Dígito	TV	DVD/VCR	AUDIO	DECODIFICADOR/CABLE/SAT
0	Insignia/Dynex	Insignia/Dynex	Bose	RCA/GE/Proscan
1	LG/Zenith	LG/Sylvania	Denon	Motorola
2	Panasonic/Mitsubishi	Panasonic	LG	DirecTV
3	Philips/Magnavox	Philips/Magnavox	Onkyo	Dish Network System/Echostar
4	Samsung	Pioneer	Panasonic	General Instruments
5	Sanyo	RCA	Philips	Hughes Network Systems
6	Sharp	Samsung	Pioneer	Scientific Atlanta/Cisco
7	Sony	Sharp	Samsung	Magnavox/Philips
8	Toshiba	Sony	Sony	Amino/ADB
9	Vizio	Toshiba	Yamaha	Panasonic

- Apunta el control hacia el equipo; mantén presionada la tecla con el número seleccionado y suéltala hasta que el equipo se apague.

Durante la búsqueda, el botón  encenderá y apagará continuamente; en caso de no encontrar un código que coincida, destellará tres veces y se apagará; prueba otro método de programación.

C) Programación manual

Deberás seleccionar e ingresar manualmente un código que corresponda a la marca y tipo de equipo que se desea controlar.

- Enciende el equipo que deseas controlar (TV, DVD, decodificador, etc.).
- Revisa la sección **Códigos de programación** de este manual para seleccionar un código, según la marca del equipo.
- Presiona el botón que corresponde al equipo (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón  permanezca encendido.
- Introduce los dígitos del código seleccionado. Si **inmediatamente después de introducirlos el botón  se apaga, significa que el código ha sido aceptado y el control está listo para utilizarse; si destella 3 veces y luego se apaga, significa que el código no es válido.**
- En caso de que el código elegido no funcione correctamente, prueba con otro o utiliza otro método de programación.

PRECAUCIONES 

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes el control en lugares donde existan goteras, salpicaduras, acumulación de polvo o donde esté expuesto a líquidos.
- Límpialo con un paño suave.
- Mantén el producto lejos de fuentes de calor directo.
- Evita que el producto sufra golpes o caídas.
- No intentes abrir o reparar el producto.




Las funciones de algunos botones pueden cambiar o incluso no estar disponibles, dependiendo de la marca de la televisión o pantalla con la que se pretenda usar.


ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V  (2 x AAA) Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.





AUTO-LEARNING (FUNCIÓN DE AUTOAPRENDIZAJE)

Permite copiar, una por una, funciones desde el control remoto original del equipo que deseas controlar y guardarlas en los botones que elijas en el RM-115.



- Coloca los dos controles frente a frente a una distancia de 3 a 5 cm.
- Presiona el botón que corresponde al equipo del control remoto original (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón  permanezca encendido.
- Pulsa una vez la tecla . El botón  debe encender y apagar lentamente; significa que el control está en modo de espera.
- Presiona la tecla donde deseas que se guarde la nueva función que aprenderá el RM-115 (por ejemplo: Encender/Apagar). Luego, en el control remoto original presiona la tecla de la función que se transferirá (por ejemplo: Encender/Apagar).
- Una vez copiada la función, el control se pondrá nuevamente en modo de espera; repite el paso anterior para transferir más funciones.
- Pulsa las teclas programadas para comprobar que funcionen correctamente; en caso de ser necesario, repite el proceso para copiar funciones.

Si deseas salir del auto-learning, no presiones ninguna tecla durante 20 segundos y espera hasta que el botón  se apague.

BORRAR UNA FUNCIÓN APRENDIDA

- Presiona el botón que corresponde al equipo que quieras borrar (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón  permanezca encendido.
- Pulsa una vez la tecla . El botón  debe encender y apagar lentamente; significa que el control está en modo de espera.
- Mantén presionada la tecla que deseas borrar. Si el botón  destella dos veces y luego se apaga, significa que la operación se ha realizado correctamente.
- Presiona nuevamente la tecla para comprobar que la función se ha borrado.



BORRAR TODAS LAS FUNCIONES APRENDIDAS

- Presiona el botón que corresponde al equipo del control original (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón  permanezca encendido.
- Tecllea **9, 9, 8, 8**. Si el botón  destella dos veces y luego se apaga, significa que la operación se ha realizado correctamente.

Sólo se borrarán las funciones programadas con auto-learning. Si la memoria del control está llena o si deseas borrar un equipo, restablece la configuración de fábrica.









Una vez que hayas programado el control, comprueba que la tecla para ingresar canales digitales (punto o guion) funcione correctamente; si no es el caso, utiliza el método de Programación por Auto-learning para copiar la función.

RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

- Presiona el botón que corresponde al equipo programado (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón  permanezca encendido.
- Tecllea **9, 9, 9, 9**. Si el botón  destella tres veces y luego se apaga, significa que la operación se ha realizado correctamente.

CÓMO SABER CUÁL ES EL CÓDIGO DEL EQUIPO

Todos los códigos almacenados en el control están compuestos por cuatro dígitos. Si has realizado la programación automática o por marca y deseas saber cuál es el código de tu equipo, sigue este procedimiento:

- Presiona simultáneamente los botones  y **1**. Según la cantidad de veces que destelle el botón  es el número que corresponde al primer dígito del código.
- Presiona simultáneamente los botones  y **2**. Según la cantidad de veces que destelle el botón  es el número que corresponde al segundo dígito del código.
- Presiona simultáneamente los botones  y **3**. Según la cantidad de veces que destelle el botón  es el número que corresponde al tercer dígito del código.
- Presiona simultáneamente los botones  y **4**. Según la cantidad de veces que destelle el botón  es el número que corresponde al cuarto dígito del código.

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN

TV	DIRECTV RC50	2636	JVC	2501 2245 2195 2336	Optimus	2457 2022 2028 2278	Scott	2473 2488 2019 2020	Viore	2406 2416 2217 2318
A_nity	DIRECTV RC70H	2637	Kac	2343 2028 2335 2024		2275 2015 2272 2017		2222 2021 2539 2609		2355 2405 2109 2255
Accurian	ZONDA	2638	2006 2116 2212 2274	2443 2444 2040 2512		2507 2623	Sears	2488 2016 2007 2018		2494
Acer	Dumont	2001 2531 2534 2505	KDS	2175 2219	Optique	2329		2019 2004 2015 2087	VisionQuest	2415
Action	2609		Kenwood	2002 2609	Optoma	2149	Seiki	2426 2402 2019 2427	Vistron	2321
Admiral	Durabrand	2018 2019 2024 2020	KLH	2044 2046	Optonica	2484 2476 2012 2523		2620 2624	Vivitek	2156
	2186 2211 2090 2506	2528	Kimin	2633 2634 2635	Orion	2488 2473 2024 2171	Seleco	2150	Vizio	2072 2084 2235 2237
Advent	Dwin	2470	Kloss	2481		2271 2287 2425 2021	Sens	2260		2379 2389 2396 2441
	Dynex	2309 2248 2171 2327	Kinka	2461	Panasonic	2268 2280	Sharp	2484 2456 2471 2472		2497 2455 2569 2560
Advertura	2254 2597		Kolin	2502 2503 2567 2568		2457 2469 2172 2129		2358 2059 2012 2196	Vuon	2418
Aiko	2467 2491 2000		Konka	2569		2022 2028 2335 2278		2375 2068 2170 2362	Wards	2000 2001 2002 2004
Aiwa	2234 2199		Kost	2157 2038 2530		2292 2275 2005 2123		2563 2515 2523 2532		2005 2007 2008 2015
Akai	Electrograph	2234 2199	Kreisen	2080		2288 2463 2562 2507		2539 2550 2551 2603		2016 2019 2020 2074
	Electrohomet	2024 2539 2186 2212	Ktv	2467 2020 2002 2037		2509 2511 2512 2523		2609 2620 2624		2102 2103 2148 2459
	2214		2539 2610		Panasonic_ID	2584	Sheng Chia	2012		2480 2483 2484 2488
Akio	Element	2426 2326 2402 2264	LG	2477 2164 2357 2367	PARK	2318	Sherwood	2403 2160		2493 2502 2608 2609
Alaron	2219 2598 2599 2600		2398 2019 2001 2122	2417 2034 2070 2104	Pdi	2559	Shogun	2609 2611	Waycon	2016
Albatron	Emerson	2003 2015 2018 2019	2418 2243 2283 2303	2504 2477 2474 2482	Penney	2483 2480 2016 2019	Sigmac	2419 2421	Westing House	2023 2084 2085 2086
Aleron	2020 2021 2023 2024	2027 2158 2210 2211	2504 2477 2474 2482	2485 2505 2508 2608		2008 2004 2005 2148	Signature	2493 2007 2523 2608		2111 2125 2133 2188
Ambassador	2259 2264 2266 2270	2271 2272 2279 2280	2485 2505 2508 2608	2609	Philco	2459 2158 2007 2018		2609		2223 2230
America Action	2289 2299 2304 2325	2326 2426 2466 2467	2609	2629		2123 2211 2299 2002	Signet	2120		
Ampro	2326 2426 2466 2467	2473 2486 2488 2531	LG Bed1	2630		2506 2513 2519 2523	Skyworth	2251 2558		
Anam	2566 2567 2568 2570	2571 2572 2573 2574	LG Bed2	2630		2525 2539 2609 2612	S/M	2491 2492	2Wire	5102
	2372 2387 2609		LG Bed3	2631		2530 2621 2622	Sole	2088 2173 2199 2313	A-Mark	5012 5018
Aomni	2199		LG Bed4	2632		2486 2262 2167 2168	Sony	2486 2053 2133 2491	ABC	5020 5011 5012
Apex Digital	2361 2041 2044 2086	2192 2308 2314 2362	LiteOn	2095		2360 2228 2261 2385		2429 2276 2458 2468	ABS	5062
	2453 2541	2372 2387 2609	Lloyd's	2267		2359 2158 2007 2018	Soundesign	2488 2019 2020	Access HD	5104
Ascent	2481		Lodgenet	2493		2033 2155 2289 2301	Sova	2294	Accuphase	5011
Astar	2181 2226		Logik	2493 2547 2548 2608		2400 2173 2253 2298	Soyu	2177 2230 2257 2587	Accurian	5089
Asus	2413		LodgingStar	2493		2384 2488 2489 2560		2588 2589 2590 2591	Acorn	5020
Audiovox	2184 2380 2263 2124	2023 2020 2011 2404	Luce	2088		2576 2617	Supra	2020	Action	5020
	2363 2320 2293 2286	2260 2252 2244 2241	Luxmax	2609		2002 2003 2539 2609	SVA	2474 2041 2073 2299	Active	5020
	2079 2065 2051 2027	2466 2294 2126 2506	Lxi	2016 2007 2019 2004		2463 2169 2031 2119		2026 2047 2075 2076	ADB	5110
	2513 2541	2314 2337	MAG	2015 2502 2504 2505		2496 2609 2623	Spectricon	2175 2219	Alienware	5062
Auria	2184 2380 2263 2124	2023 2020 2011 2404	Magnasonic	2175 2219		2191 2128	Squareview	2018	AlphaStar	5036
Aventura	2363 2320 2293 2286	2260 2252 2244 2241	Magnavox	2459 2488 2262 2167		2178 2175 2044 2124	Sss	2020 2609	Americast	5046
Axion	2260 2252 2244 2241	2079 2065 2051 2027	2168 2261 2385 2359	2272 2279		2127 2135 2159 2157	Starlite	2020	Amino	5086 5097 5080
Be&Howell	2079 2065 2051 2027	2466 2294 2126 2506	2234 2007 2018 2005	2459 2488 2262 2167		2075 2182 2219 2241	Studio	2063	Apex	5247
BenQ	2466 2294 2126 2506	2513 2541	2437 2400 2301 2299	2168 2261 2385 2359		2242 2244 2320 2451	Experience		Archer	5020
Belcor	2513 2541	2314 2337	2429 2281 2272 2267	2234 2007 2018 2005		2319 2311 2303 2302	SunBriteTV	2198 2381 2345 2162	Arion	5193
Bloomingdale	2018		2155 2051 2002 2037	2437 2400 2301 2299		2239 2238 2185 2145	Supremacy	2481	AT&T	5042 5102
BELL&HOWELL	2018		2155 2051 2002 2037	2429 2281 2272 2267		2141 2140 2137 2120	Superscan	2072 2012 2289	Atlas m4ab06	5185
Blue Light	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2464 2490 2507 2571	Supersonic	2233 2318 2408 2411	BCC	5023
Bradford	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2572 2573 2574 2619		2431 2446 2601	Bell South	5046
Brillan	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2023 2011 2210 2003	Supreme	2491 2000	Bell ExpressVu	5037 5057
BROCKWOOD	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2513 2539 2609	SVU	2474 2041 2073 2299	British Telecom	5011
Broksonic	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2058 2048 2057 2282	Sylvania	2026 2047 2075 2076	Buffalo	5091
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2034 2039		2077	Captiveworks	5176 5153 5176
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2005			cw-600s	
Byd-sign	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2334 2166 2326 2416			CASTI	5109
C & M	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2004 2148 2322 2428			Century	5012
Cambridge	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2439 2002 2025 2373			Chaparral	5019
Carnivale	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2508 2504 2512 2609			Cisco	5099 5044 5100 5002
Carver	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2019 2025 2609			Clearmaster	5045
Casio	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2175 2219 2598 2599			ClearMax	5045
CCE	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2600			Cool Box	5045
Celera	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2001 2505 2609			Coolsat	5194 5156 5094
Celebrity	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2331 2388 2106			Coolmax	5045
Champion	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2275 2019 2015 2024			Crossdigital	5053
Changhong	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2014 2186 2211 2212			CyberPower	5062
ChiMei	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2245 2266 2271 2287			D-Link	5084 5090 5105
Citizen	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2081 2277 2507 2608			Denon	5129
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2609 2611			Digeo	5058 5106
Clairtone	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2456 2019 2014 2002			DigitalStream	5108
Clarion	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2269 2609			DiracTV	5072 5026 5031 5032
Clarix	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2465 2004 2001 2005			5056 5012 5035 5092	
Coby	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2003 2504 2505 2539			5040 5098 5050 5052	
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2641 2642 2643			5015 5053 5073 5074	
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2465 2004 2001 2005			5076 5077 5078 5087	
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2003 2504 2505 2539			5088	
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2641 2642 2643			Director	5027 5001
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2465 2004 2001 2005			Dirsh Network	5083 5037 5057 5245
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2003 2504 2505 2539			System	5248 5249
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2641 2642 2643			Dishpro	5083 5037
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2465 2004 2001 2005			Echostar	5083 5037 5057
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2003 2504 2505 2539			Epson	5085
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2641 2642 2643			Expressvu	5037
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2465 2004 2001 2005			Fortec Star	5152 5096
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2003 2504 2505 2539			Funai	5072
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2641 2642 2643			Geb	5062
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2465 2004 2001 2005			GE	5018 5228 5026 5031
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2003 2504 2505 2539			General Instrument	5027 5039 5023 5011
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2641 2642 2643			Gibraltar	5011
	2018		2155 2051 2002 2037	2155 2051 2002 2037		2465 2004 2001 2005			GMI	5045
</										

Linksys	5062 5070
Magnavox	5034
Media Center PC	5062
Memorex	5010
McIntosh	5043
Microsoft	5062 5103
Mind	5062
Mitsubishi	5011 5035
Motorola	5017 5027 5039 5023 5058 5051 5100 5000 5001 5003 5043 5042 5068 5101
Multitech	5045
Myrio	5086 5097
Neosat 2-pro 2000	5166
Netsat	5015
Neusat sp-6000	5188
Next Level	5043
Niveus Media	5062
Northgate	5062
Nova Vision	5012
Novaplex	5012
NT digital	5192
Pace	5099 5044 5020 5012 5100
Panasonic	5010 5012 5018 5016 5100 5021 5033 5054
Pansat	5095
Paragon	5010 5012 5029
Penney	5010
Philips	5065 5025 5056 5035 5092 5037 5040 5050 5034 5015 5076
Pioneer	5099 5044 5018 5030 5048
Prime	5184
Primostar	5043
Proscan	5026 5031
Pulsar	5010
Quasar	5010
RadioShack	5045 5031 5037 5043
RCA	5060 5026 5031 5056 5037 5076 5087 5041 5073
Regal	5023 5024 5022
Ricavision	5062
Roku	5081 5246
Runco	5010
SKY	5015
Samsung	5011 5018 5100 5076 5063 5082
Scientific Atlanta	5099 5044 5028 5020 5042 5011 5010 5012 5100
Sejin	5086
Sensory Science	5055
Sharp	5048
SMC	5079
Sonicview sv-360 elite pvr	5180 5138
Sony	5047 5032 5088 5062 5066 5069
Sprucer	5018
Stack 9	5062
Starcom	5011
Star Choice	5043
Star Trak	5036 5043
Supercable	5023
Supermax	5045
SureWest	5080
Sylvania	5085
Systemax	5062
Tagar Systems	5062
Technotrend	5154
Telefonica	5141 5154 5171 5175 5154 5132
Thomson	5060 5026 5031
Tivo	5056 5076 5077 5078
Torx	5011
Toshiba	5010 5035 5092 5038 5064 5062
Touch	5062
Tristar	5045
UltimateTV	5073 5088
Ultrasat	5094
Uniden	5034
United Cable	5023 5011
US Electronics	5023 5011 5012
V2	5045
Videoway	5010
Viewmaster	5045
Viewsat	5170 5182
Viewsonic	5062 5067
Vision	5045
Vizio	5055
Voodoo	5062
Voom	5043
Vortex View	5045
VUDU	5107
Xbox	5103
Zenith	5010 5029 5046 5098 5075
ZT Group	5062
Others	5218 5213 5207 5206 5217 5226 5208 5223 5220 5211 5222 5221 5219 5214 5216 5227 5210 5215 5212 5209 5223 5224 5243 4244

AUDIO

ADC	4008
Aiwa	4003 4005 4001 4018 4083 4057 4052
Alco	4055
Altec Lansing	4161 4177

AMC	4017
Amphion Media Works	4074
AMW	4074
Anam	4079
Anderic	4238 4239 4240 4241 4242 4243 4245 4246
Anthem	4215
Apex Digital	4027 4059 4092
Apple	4019
Arcam	4023 4005
AudioSource	4235
Audiotronic	4023
Audiovox	4055
Bose	4108 4081 4024 4046 4100 4009
Boston	4122
Capetronic	4008
Carver	4023 4005 4001 4018
Coby	4054 4174 4180 4206 4117
Curtis	4054
Daewoo	4025
Denon	4183 4158 4047 4182 4134 4061 4220 4222 4021 4131 4191
De_nitive Technology	4233
Denon	4156 4118 4175
Durabrand	4076
Dynavox	4207
Dynex	4190
Fisher	4095
Garrard	4007
Gateway	4068 4075
GPX	4204
Haier	4227
Harman/Kardon	4130 4039 4145 4000 4005 4012 4040 4169 4224 4228 4013 4193
Hitachi	4095 4031
iHome	4143
iLive	4202
Insignia	4015 4017 4087 4116 4123 4125 4154 4185 4187 4203 4106
Integra	4096 4044 4157 4178 4002 4038
iSymphony	4132 4144
JBL	4130 4000 4040 4230
JVC	4086 4129 4049 4199 4138 4063 4104 4111 4211 4008 4121 4189 4194
Kenwood	4042 4078 4036 4077 4055 4058
KLH	4196
Klipsch	4064 4048
Koss	4013
Left Coast Products	
LG	4126 4172 4135 4036 4214 4205
Linn	4005
Liquid Video	4064
Magnavox	4023 4030 4005 4018 4067 4099 4008
Marantz	4023 4030 4005 4018 4035 4115 4013 4105 4120
Martin Logan	4229
McIntosh	4035
Memorex	4076
Micromex	4023
Musicmagic	4018
Myryad	4023
Nakamichi	4042
NexxTech	4087
Norcent	4054 4087
Nova	4054
Onkyo	4096 4044 4157 4178 4002 4038 4011 4071 4146 4219
Optimus	4014 4008 4010
Orltron	4064 4048
Panasonic	4188 4147 4082 4032 4041 4069 4086 4217 4198 4195 4179 4128 4114 4091 4090 4072 4043 4034 4223
Philips	4151 4023 4030 4005 4012 4018 4029 4099 4136 4137 4171 4213 4013
Pinnacle	4236 4237
Pioneer	4109 4014 4020 4053 4142 4166 4008 4010
Polk Audio	4005 4035 4133 4225 4013
Pro_cientSpeakers	4234
Proscan	4026
RCA	4165 4167 4176 4079 4014 4026 4020 4055 4112 4141 4212 4216 4008 4066 4010
Regent	4076
Rio	4103
Samsung	4102 4181 4037 4201 4119 4039 4065 4186 4163 4168
Sansui	4005 4018
Sanyo	4095
Sharp	4197
Sherwood	4017 4068 4075 4084 4107 4123 4200
Sherwood Newcastle	4075 4123
Sonic Blue	4103

Sony	4080 4089 4088 4124 4098 4155 4159 4016 4060 4028 4101 4003 4085 4127 4073 4170 4184 4208 4221 4226 4164 4244
SpeakerCraft	4234
Stereophonics	4014
Sun_re	4042
Teac	4007 4055 4070
Technics	4082 4041 4069
Thorens	4023
Toshiba	4020 4093 4232
Venturer	4055
VIZIO	4148 4173
Wards	4003 4005
Yamaha	4006
Yamaha	4113 4152 4006 4192 4004 4097 4033 4045 4050 4051 4153 4209 4210 4218 42314160 4022 4062 4149 4162 4094 4150 4110
Zenith	4126 4036 4103
ZVOX	4139 4140
VIDEO Y DVD	
ABS	3139
Accurian	3050 3112 3000
Admiral	3010
Adventura	3000
Aiko	3021
Aiwa	3045 3004 3000
Alkal	3051
Alco	3061
Alienware	3139
Allegro	3075 3005
Ambridge Audio	3187
America Action	3021
American High	3003
Anthem	3188
Apex Digital	3049 3054 3058 3062 3078 3084 3063 3064 3077 3083 3092 3215
Asha	3020
Astar	3115
Audio Authority	3177
Audiovox	3054 3061 3004 3021 3100
Beaumarck	3020
Bel Canto Design	3125
Bell & Howell	3015
Blaupunkt	3054
Blue Parade	3031
Brokronic	3051 3018
California Audio Labs	3022
Calix	3004
Cambridge Audio	3187
Canon	3003
Carver	3014
CCE	3021
Cinea	3071
Cine-Vision	3072 3075
Citizen	3051 3147 3004 3021
Coby	3061
Alco	3090 3093 3098 3110 3174
Craig	3071 3004 3009 3020
Crosley	3014 3000
Curtis	3154 3201 3202 3203
Curtis Mathes	3091 3011 3003 3017 3020 3021
CyberHome	3067 3094 3079
Cybernex	3020
CyberPower	3139
Daewoo	3072 3075 3099 3008 3021
Dell	3139
Denon	3022 3156 3134 3186 3210 3043 3006
DigitalMax	3136
Digix	3171 3209
DiracTV	3055
Disney	3050 3105 3200 3160
Durabrand	3005
Dynatech	3000
Dynex	3183
Electrohome	3147 3004 3007
Electrophonic	3004
Emerson	3050 3152 3035 3004 3018 3000 3007 3021 3129
Emerex	3001
Enterprise	3035
Fisher	3048 3009 3015
Fuji	3003 3002
Funai	3050 3000 3129 3129
GFM	3000
Gateway	3089 3096 3139
Garrard	3000
GE	3025 3054 3066 3011 3003 3020
GFM	3050
Go Video	3088 3056 3057 3072 3075 3082 3096 3060 3036 3020
GoldStar	3056 3075 3004
GPX	3154
Gradiente	3000
Greenhill	3054
Grundig	3000
Harley Davidson	3028
Harman/Kardon	3034 3052 3101 3193 3199 3014
Helios	3151
Hello Kitty	3071

Hewlett Packard	3139
Hi-Q	3009
Hitachi	3032 3047 3000 3006
Hiteker	3049
Howard	3139
Computers	
HP	3139
Hughes Network Systems	3006
Humax	3128 3055
Hush	3139
iBUPOWER	3139
ilo	3109
Initial	3054
Insignia	3050 3056 3183 3145 3168
Instant Replay	3003
Integra	3149 3040 3031 3138 3134
Irradio	3046
JBL	3061
JVC	3165 3097 3039 3130 3030 3074 3102 3107 3124 3191 3194 3215 3013
jWin	3196
Kawasaki	3061
KEC	3004 3021
Kenwood	3022 3027 3013
KLH	3054 3061 3078
Koss	3218 3217
Lasonic	3065
Lexicon	3175
LG	3056 3130 3075 3148 3035
Linksys	3139
Allegro	3075 3005
Liquid Video	3217
LiteOn	3096 3112 3136
Lloyd's	3000
Logitech	3184
LXI	3004
Magnavox	3028 3024 3050 3046 3111 3118 3205 3221 3003 3005 3014 3000 3129
Magnin	3020
Marantz	3028 3167 3172 3204 3003 3014
Marta	3004
Matsushita	3003 3017
McIntosh	3106
Media Center PC	3139
MEI	3003
Memorex	3051 3071 3105 3152 3162 3197 3003 3017 3004 3010 3009 3020 3000 3015 3005
MGA	3020 3007
MGN Technology	3020
Microsoft	3025 3143 3139
Mind	3139
Minolta	3006
Mintek	3054
Mitsubishi	3122 3013 3007
Motorola	3003 3010
MTC	3020 3000
Multitech	3000
NAD	3056 3181
Naxa	3154
NEC	3015 3013
Nikko	3004
Niveus Media	3139
Noblex	3020
Norcent	3093 3115
Northgate	3139

Nyko	3163
Olevia	3162
Onkyo	3149 3132 3040 3024 3138 3153 3179
Olympus	3003
Oppo	3033 3100 3150 3175
Optimus	3085 3017 3004 3010 3015
Orion	3018
Orltron	3218 3217
Panasonic	3135 3022 3207 3127 3024 3053 3137 3036 3219 3220 3085 3003 3017 3037
Penney	3003 3004 3020 3006
Pentax	3006
Philco	3050 3003
Philips	3141 3028 3169 3144 3024 3050 3046 3096 3104 3108 3111 3116 3205 3038 3221 3055 3003 3014
PianoDisc	3079
Pilot	3004
Pioneer	3016 3170 3125 3031 3042 3120 3190 3222 3013
Polaroid	3078 3084 3090
Polk Audio	3028 3014
Portland	3021
Presidian	3050 3136 3129
Pro_tronic	3020
Proceed	3049
Proscan	3025 3011
Protron	3115
Pulsar	3005
Quasar	3003 3017
Qwestar	3218
RadioShack	3000
Radix	3004
Randex	3004
RCA	3025 3031 3139 3054 3061 3152 3182 3192 3070 3223 3011 3003 3020 3006
RCN	3055
RE-BL	3177
Realistic	3003 3004 3010 3009 3000 3015
ReplayTV	3036 3037
Ricavision	3139
Rio	3075
Rotel	3039
Runco	3005
Samsung	3019 3032 3142 3088 3166 3161 3022 3082 3116 3126 3146 3157 3173 3178 3189 3206 3069 3224 3020 3008
Sanky	3010 3005
Sansui	3051 3000 3013
Sanyo	3048 3051 3076 3009 3020 3015
Sceptre	3015
Schneider	3046
Scott	3018 3008 3007
Sears	3003 3004 3009 3000 3006 3015
Sensory Science	3096
Sharp	3050 3155 3041 3103 3010
Sherwood	3081 3089 3195 3212
Sherwood Newcastle	3089
Shinsonic	3026
Shogun	3020

Signature	3003
Sonic Blue	3075 3036 3037
Sony	3121 3133 3026 3087 3073 3059 3080 3113 3123 3114 3044 3139 3226 3225 3227 3228 3001 3003 3002 3000
Stack9	3139
STS	3006
Supersonic	3211
Sylvania	3050 3003 3014 3000 3007 3129
Symphonic	3050 3000 3129
Systemax	3139
Tagar Systems	3139
Tashiko	3004
Teac	3061 3000
Technics	3022 3053 3003 3017
Teknika	3003 3004 3000
Theta Digital	3031
Thomas America	3000
TIVO	3117 3038 3044 3055
TMK	3020
Toshiba	3024 3185 3198 3158 3138 3051 3095 3117 3119 3128 3131