


TECHNICAL DATA MANUAL

PACKING PRESENTATION:	MANUAL
DIMENSIONS : LENGTH (L) x WIDTH (X)	21 cm x 17 cm
MATERIAL:	- SBS matte couche paper
PRINT COLORS	- BLACK

FRONT

21 cm

17 cm



MODELO: MRC-UNI11

Control remoto universal accesos directos a APPS

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar. Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitszu.com> para obtener la última versión. Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


www.mitszu.com | [/Mitszu_Corp](https://www.facebook.com/MitszuCorp) | [/MitszuCorp](https://www.youtube.com/channel/UCMitszuCorp) | [/MitszuCorp](https://www.instagram.com/MitszuCorp)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

ARMADO


1. Localizar el compartimento para la batería que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa.
2. Insertar 2 baterías "AAA" (no incluidas).

 Retirar las baterías cuando no se use por largos periodos de tiempo.

FUNCIONAMIENTO

PROGRAMACIÓN POR MARCA

1. Encender manualmente el televisor a programar.
2. Seleccionar en la tabla inferior el botón según la marca del televisor, apuntar el control remoto al televisor y presionar el botón 3,5 segundos para la búsqueda.
3. No soltar el botón hasta que aparezca el símbolo de volumen, una vez que aparezca, soltar el botón inmediatamente.
4. Si no funciona repetir los pasos 2 y 3.

BOTÓN	MARCA
A	KONKA®
B	THOMSON®
C	SAEWOOD®
D	JVC®
1	SHARP®
2	SONY®
3	PANASONIC®
4	SANYO®
5	HITACHI®
6	TOSHIBA®
7	PHILIPS®
8	LG®
9	SAMSUNG®
-/-	HISENSE®
0	SKYWORTH®
	CHANGHONG®

PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO

1. Encender manualmente el televisor a programar.
2. Apuntar el control remoto al televisor y presionar el botón SET UP al mismo tiempo que el botón POWER. Soltarlos después de que el LED indicador se encienda (esto indicará que esta listo para ingresar el código de 3 dígitos).
3. Ingresar un código de 3 dígitos de la lista de códigos.

proporcionada, cada que se ingrese un dígito del código seleccionado el LED indicador se apagará, al ingresar los 3 dígitos del código el LED indicador se encenderá (esto indicará que se ha terminado de ingresar el código).

4. Probar las funciones del control remoto para comprobar que se haya programado de manera correcta.

NOTA: en caso de que el control remoto no quede programado para controlar el televisor, repetir puntos 2 y 3 seleccionando otro código de la lista de códigos proporcionada, hasta que se encuentre un código que sea aceptado por el televisor a programar.

PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

1. Encender manualmente el televisor a programar.
2. Apuntar el control remoto al televisor y presionar el botón SET UP al mismo tiempo que el botón POWER. Soltarlos después de que el LED indicador se encienda (esto indicará que esta listo para ser programado).
3. Presionar el botón VOL + y soltar cuando el símbolo de volumen aparece en la pantalla del televisor. Si esto no ocurre, repetir el punto 3.
4. Probar otras funciones del control remoto (excepto los botones SET UP, POWER o VOLUMEN) para comprobar que se haya programado de manera correcta. Si con las funciones probadas se logra operar el televisor, presionar SET UP y el LED indicador se apagará esto indica que la programación se ha realizado correctamente.

NOTA: en caso de que el control remoto no quede programado para controlar el televisor, repetir puntos 2, 3 y 4.

PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA

 1. Encender manualmente el televisor a programar.
 2. Apuntar el control remoto al televisor y presionar el botón SET UP hasta que el símbolo del volumen aparezca en la pantalla del televisor. Soltar el botón SET UP inmediatamente.
 3. Probar otras funciones del control remoto (excepto los botones SET UP, POWER o VOLUMEN) para comprobar que se haya programado de manera correcta. Si con las funciones probadas se logra operar el televisor, presionar SET UP y el LED indicador se apagará esto indica que la programación se ha realizado correctamente.

RESET DE FÁBRICA

Esta opción permite recuperar la configuración de fábrica del control remoto.

 1. Presionar el botón SET UP y "0".
 2. Soltarlos, el LED indicador parpadeará 2 veces indicando que se ha recuperado la configuración de fábrica.

! IMPORTANTE

 - Verificar que las funciones básicas se puedan usar o volver a los pasos anteriores.
 - Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original.
 - Si el control remoto no se opera correctamente puede causar mala programación.
 - No golpear ni azotar el control remoto.
 - No exponer a la humedad.
 - Para la limpieza del producto se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (utiliza 2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc)

Todas las marcas registradas y logotipos que aparecen aquí, son propiedad de sus respectivos dueños.

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Control remoto universal
MODELO: MRC-UNI11
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

 1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
 2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
 3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
 4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V., procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
 5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA

BACK

073	IRBL UN98	153	IRT 576
074	INTEK LCD-1602	154	IRT 578
075	INTEK LED TV-1902	155	IRTCH-1500H+
076	HID658-MICROMAX	156	MASTER-G(CH-1623)
077	VESTEL 11800	157	MASTER-G(CH-2500)
078	VESTEL 14201	158	MASTER-G(CH-2600)
079	VESTEL 2488	159	MASTER-G(CH-4350)
080	VESTEL 4658	160	MASTER-G(CH-8885)
081	VESTEL 31268	161	NISA (CH-2020)
082	HID638-RC-115-F	162	NISA (CH-2020)
083	HIB513-ONIDA LCD TV	163	PARKER(HOB665)
084	ONIDA 01	164	PREMIER TV_4806LED
085	ONIDA LCD2(1)	165	RCACH-2012
086	ONIDA	166	RCACH-4911
087	ON62	167	HOB1161-SANKEY
088	ON94 LX298	168	HOB1162-SANKEY
089	OND LCD ON87	169	HOB1163-SANKEY
090	OND V-180	170	HIC67-RC-3030M11
091	OND V-180-40240 FOR ANALOG	171	HIC67-RC-3030M11
092	VESTEL SF-130 (0262)	172	HIS21-142
093	VESTEL VES32905 (204)	173	HIS21-142
094	VESTEL HTK054-RC-2040(RC-2140)	174	HIS298-ISTAR-KOREA
095	VESTEL HTK054-RC-2040(RC-2140)	175	HOB846-MARSHAL ME-3230
096	VESTEL HTK054-RC-2040(RC-2140)	176	HOB846-MARSHAL ME-2409
097	VESTEL HTK054-RC-2040(RC-2140)	177	HOB846-SPL51175
098	VESTEL VST-22880	178	HOB8925-MARSHAL ME-5110
099	VESTEL VST-22880	179	HOB941-ME-4716
100	VESTEL HTK126-VESTEL LG-LCD	180	HOB942-ME-4728
101	AKAI 0586	181	HOB943-ME-4728
102	AKAI 0586	182	HOB944-ME-4728
103	HOB1169-AKAI LCT-0V82ST-123	183	HOB948-SKYTECH MEETER31186
104	HOB477-AKAI CX-507	184	HOB948-SKYTECH MEETER31186
105	HOB506-AKAI LEA-1B407P	185	HAEF2
106	HOB566-AKAI SLP-006P	186	HOB490-POLAR HTR-D18A
107	HOB1053-AKAI HCF08J001	187	HOB493-HAIER
108	HOB1272-AKAI LEA-32849P	188	HSH131-GJ210
109	HOB1344-AKAI LEA-65847M	189	HOB594-US HAIRER
110	HOB1385-AKAI 2200-EORIVAKAI	190	HOB991-US HAIRER
111	HOB117-AKIRA TCI860F1	191	HOB991-US HAIRER
112	HOB879-AKIRA LCT-15CHIST	192	HOB991-US HAIRER
113	HOB879-AKIRA LCT-15CHIST	193	HOB991-US HAIRER
114	HOB879-AKIRA LCT-15CHIST	194	HOB991-US HAIRER
115	HOB879-AKIRA LCT-15CHIST	195	HOB991-US HAIRER
116	HOB1286-ECOSTAR	196	HOB991-US HAIRER
117	LED RC-1009781	197	HOB991-US HAIRER
118	LED RC-2009782	198	HOB991-US HAIRER
119	CTC/9785	199	HOB991-US HAIRER
120	HBT09/9853	200	HOB991-US HAIRER
121	LED RC-4009780	201	HOB991-US HAIRER
122	LED RC-4009784	202	HOB991-US HAIRER
123	007-019788	203	HOB991-US HAIRER
124	LED TV 8855	204	HOB991-US HAIRER
125	LED TV 8857	205	HOB991-US HAIRER
126	MYCHOICE 8978	206	HOB991-US HAIRER
127	SASSIN 9900	207	HOB991-US HAIRER
128	SASSIN 9900	208	HOB991-US HAIRER
129	SASSIN 9900	209	HOB991-US HAIRER
130	SMART TV9901	210	HOB991-US HAIRER
131	HY1	211	HOB991-US HAIRER
132	HY2	212	HOB991-US HAIRER
133	HY3	213	HOB991-US HAIRER
134	HY4	214	HOB991-US HAIRER
135	HY5	215	HOB991-US HAIRER
136	HY6	216	HOB991-US HAIRER
137	HY7	217	HOB991-US HAIRER
138	HY8	218	HOB991-US HAIRER
139	HY9	219	HOB991-US HAIRER
140	HY10	220	HOB991-US HAIRER
141	HY11	221	HOB991-US HAIRER
142	HY12	222	HOB991-US HAIRER
143	HY13	223	HOB991-US HAIRER
144	W	224	HOB991-US HAIRER
145	ACONTIC ANL T18005	225	HOB991-US HAIRER
146	FUNAI	226	HOB991-US HAIRER
147	FRISMAPRO	227	HOB991-US HAIRER
148	JVC	228	HOB991-US HAIRER
149	LG	229	HOB991-US HAIRER
150	SANAR	230	HOB991-US HAIRER
151	SONAR	231	HOB991-US HAIRER
152	PROVISION	232	HOB991-US HAIRER
153	AK2-TC14	233	HOB991-US HAIRER
154	AK1 AK61	234	HOB991-US HAIRER
155	AK67	235	HOB991-US HAIRER
156	AK1 LCD AK66	236	HOB991-US HAIRER
157	HID646-DISHTV	237	HOB991-US HAIRER
158	HISENSE-EN33827A	238	HOB991-US HAIRER
159	INTEK (LED-3210	239	HOB991-US HAIRER
160	INT-XLED3107	240	HOB991-US HAIRER