Programmation par Recherche de Code

Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite, câblosélecteur, ou boîte de conversion pour TV numérique ne répond pas après que vous avez essayé tous les codes de vos marques, ou si la marque de figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code par la méthode de recherche de code. Pour programmer la télécommande par la méthode recherche de code, procédez comme suit:



1. Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
2. Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
3. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
4. Appuyez sur la touche de l'appareil que la télécommande doit commander—touche **TV**, **VCR·DVD** ou **SAT·CBL·DTC**. Le voyant clignote une fois, puis reste allumé.



Important : repérer la touche **ENTER** de la télécommande (ne pas confondre avec la touche appareil). Il sera nécessaire d'appuyer dessus rapidement à l'étape 6 ci-dessous.

5. Appuyez sur la touche **ON·OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Important: Il se peut que vous ayez à appuyer sur **ON·OFF** jusqu'à 200 fois.

6. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche **ENTER** dans les 4 secondes qui suivent. Le voyant s'éteint.

Remarque : si on attend plus de 4 secondes pour appuyer sur **ENTER**, la télécommande passe au code suivant—la touche de code doit être relancée à partir de l'étape 1.

Fonction Menu – TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD

La fonction Menu de la télécommande permet de changer les réglages choisis. La touche **MENU** est active dans les modes TV, DBS et DVD. Chaque menu varie d'une marque à l'autre.

Le menu TV permet de modifier les réglages du téléviseur, comme la couleur, les canaux, les minuteries. Le menu SAT•CBL•DTC permet de naviguer à travers les écrans Menu pour faire des modifications à votre système. Le menu VCR ou DVD vous permet de naviguer les réglages langues, sous-titrage et autres.

En mode Menu, ces touches fonctionnent comme suit:

Mode	Vol haut/bas	Ch +/-
TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD	Curseur bouge vers la droite/ gauche	Curseur bouge vers le haut/ bas

Procédez comme suit pour utiliser la fonction Menu:

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil dont vous souhaitez accéder au menu (**TV**, **VCR·DVD** ou **SAT·CBL·DTC**).

Fonction Menu – TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD

2. Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de l'appareil choisi apparaît.

Remarque: Certaines fonctions de certaines marques ne sont pas entièrement supportées.

3. Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondante (**TV, VCR·DVD** ou **SAT·CBL·DTC**).

Notes Spéciales sur l'utilisation de la Fonction Menu

1. Dans le mode Menu des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, appuyer sur la touche **MENU** permet de choisir l'élément en surbrillance. Les touches numériques permettent aussi de sélectionner l'élément de menu.
2. Pour les appareils SONY, si vous appuyez sur la touche **ENTER** en mode Menu, vous retournez au menu précédent.

Accès aux canaux numériques

La touche INPUT — (tiret) permet de saisir directement un numéro de sous-canal, tel que 59.1. Se servir des touches numériques pour saisir le numéro de canal principal (dans ce cas, « 59 »). Appuyez ensuite sur la touche INPUT (–) puis sur la touche correspondant au numéro de sous-canal (dans ce cas, « 1 »). La touche a un autre deux autres fonctions : (1) elle permet de passer d'une source vidéo reliée au téléviseur à une autre et (2), lorsque la télécommande est en mode magnétoscope, elle permet d'alterner entre magnétoscope et entrée téléviseur.

Soin et entretien

- Gardez la télécommande sèche. Si elle vient à être mouillée, sèchez-la immédiatement.
- Utilisez et rangez la télécommande uniquement dans des environnements où la température ambiante est normale.
- Manipulez la télécommande sans heurts et avec précaution. Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Gardez la télécommande loin de la poussière et de la saleté.
- Essuyez de temps en temps la télécommande avec un chiffon humide pour conserver son apparence neuve.
- Une modification ou une altération des composants internes de la télécommande risque de causer son mauvais fonctionnement et d'annuler sa garantie.

Garantie Limitée de 90 Jours

Voxx Accessories Corporation (l' «Entreprise») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour le temps de main-d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1 800 645-4994.

La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La présente garantie ne peut être cédée et ne couvre pas les frais engagés pour l'installation, le retrait ou à réinstallation du produit. La présente garantie ne s'applique pas si, de l'avis de la compagnie, le produit a été endommagé à la suite d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manipulation inadéquate, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'un accident ou de l'utilisation simultanée de différents types de piles (ex. : alcalines, standard ou rechargeables).

LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toutes les autres garanties ou responsabilités expresses. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LE COMPAGNIE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, QUELS QUILS SOIENT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour la compagnie une responsabilité autre que celle exprimée aux présentes relativement à la vente de ce produit.

Certains états/ certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/ d'une province à l'autre.

TV Codes / Códigos da TV / Códigos de TV

Admiral 0463, 4030, 4111, 4221
Advent 1570
Affinity 3717, 3577, 3870
Aiwa 1362
Akai 0077
AOC 1589, 3720, 1365, 2014, 2087, 4101
Apex Digital 2237, 4347, 4350
Ario 2391
Atvio 3638, 3636, 3657
Audiovox 1564, 1769, 0623
Auria 2087, 2014, 2277
Aventura 0171
Avol 0017
BGH 4029, 4070, 0898, 2414, 0876, 4028, 3997
Blue Sky 3997
Bluesky 3997
Brillania 2414
Broksonic 0463, 1892
CCE 3782, 4001, 0623, 1362
Champion 1362
Changhong 2078
Coby 3478, 3627, 2344
Commercial Solutions 1447
Contex 4053
Continental 0237
Coradir 2844
Craig 1362, 0077
Crown Mustang 0898
Curtis 2655, 3577, 3895, 2352, 2397, 4053, 4055, 4053, 3636, 1326, 3382, 3717
Curtis Mathes 0623
Cyhon 1326
Daewoo 0623
Digitrex 2014, 2087
Disney 1892, 0171
Dumont 1540, 2357
Durabrand 0463, 0171, 1570, 0178
Dynex 2049, 2184
Electrohome 0463, 1570, 1670
Electron 2655, 3577
Elekta 0017, 0623
Element 3559, 1687, 2183, 2964, 1892
Elite 1457
Emerson 1864, 1394, 0171, 1866, 1463, 0178, 0623, 3623, 2183, 3559
Encros 0876
Envision 1589, 1365, 2087, 2014
Epworth 1362
EQD 2014, 2087, 2277
EQD Auria 2014, 2087, 2277
ESA 0171, 1903
Fair Mate 1326
Favi 3382
Fisher 1362
Fluid 2964, 3559
Funai 1864, 0171, 1394, 1963
GE 1447, 0178
General Electric 1447, 0178
GFM 0171, 1963, 1886, 1864
Gibralter 0017
GoldStar 0178
Haier 1749, 2309, 1748, 3382, 2293,4398, 1570
Hallmark 3382, 2293,4398, 1570
Hannspree 1348
H-Buster 3620, 3419
Hisense 3519, 2183, 4398, 3620, 4029
Hitachi 1643, 3639, 3382, 3697
Hiteker 3118
Hyundai 4509
I.O. 0171, 1394
Insignia2049, 1564, 1326, 1892, 0171, 0463, 1963, 2184
Inteq 0017
IRT 0623
iSymphony 3382, 3118, 3094
JC Penney 0178, 0156
JCM 2258
Jensen 1326
JVC 1774, 1601, 2321, 2271, 1655, 1570, 1670, 4070, 1892
KC 4182
KDS 0077
Ken Brown 4056, 4099, 4221, 4044
Kreisen 0876
Kyoto 2397, 2309
Lexus 3638, 3657
LG 2731, 2358, 3397, 0178, 2657
LG Alps 2358
LodgingStar 3147
Loewe 0156, 0178, 0017
MAG 1687, 1523
Magnavox 3623, 1866, 2372, 1454, 2597, 1963, 0171, 1365, 1867
Marantz 1454
Master-G 3419
Matsui 1769
Memorex 0463, 1570, 1670, 0178, 1892, 0171, 1877
MGA 0178
Microsonic 1326, 3419, 4236
Midland 0017
Miray 3647, 2414, 2429, 3183, 4178, 0898
Misakai 0178
Mitsubishi Electric 1250, 0178
Mitsui 3658, 3838, 3657
NAD 0156, 0178
Naxiii 1540, 2357
Naxa 2104, 3382, 3423
NEC 0876, 2293
New Acoustic Dimension 0156, 0178
Nexus 3519
Nexus Electronics 2183
NTC 1963
Nimbro 2104
Noblex 1362, 3697, 1142, 4209, 3803, 4030, 4149, 4205
Norcent 1365, 1589
Nordmende 3419, 3861, 3134, 3327, 3767, 3835
NuVision 3447
OCOSMO 2337, 3899
Olevia 4030
Orion 0463, 1892, 3540
Panasonic 1480, 1291, 0156, 0178
Panavox 4149
PARK 2104
Penney 0178, 0156
Philco 3426, 3022, 2414, 0171, 1963, 4178, 0623, 1394, 1142, 4182, 4405, 2397, 2372, 1454, 2597, 4222, 3623, 2800, 1744, 1866, 0017, 2049, 2277, 1564, 1365
Pioneer 1457
Planar 0178
Polaroid 1523, 1769, 4035, 4053, 4055, 4053, 3636, 3620, 3419
Portland 1687, 1326, 1524
Prima 1749
Proscan 1447, 3577, 3382, 2183, 2256, 3717, 3332, 3636, 3895, 4035, 4053, 4483, 4495, 2746, 3559, 3953
Proton 0178
Pulsar 1687, 1523
Pulsar 0017
QuantumFX 2337
Quasar 3899, 4207, 4367, 1291
RadioShack 2429, 3419, 4035, 1670
RCA 2746, 2932, 2434, 3577, 1447, 2247, 3382, 3717, 3332, 3895, 2187, 4053, 3636, 2183, 3953, 3147, 4483, 4035, 2429, 3419, 4035, 1670
Realistic 2655, 3577
Recco 3847, 0898, 3183
Runco 2017
Samsung 2051, 3993, 0178, 2964
Sansei 4030
Sansui 3540, 0463, 1892, 1670, 3564, 4053, 0171, 3559
Sanyo 1142, 1362, 3697, 3147
Sceptre 3899, 2528, 2337
Scotch 0178
Scott 0178
Sears 0156, 0178, 0017
Seiki 3953, 2964, 3559, 2052, 3717
Sempo Toshiba 1743, 3793, 0156
Sensonic 1749
Serie Dorada 3814, 4221
Sharp 2360, 3720, 1457, 4398
Sigmac 3477, 3423
Sinudyne 3899, 3477, 4182
Slio Digital 3899, 3477, 4182
Sony 0810
Soundsign 0178
Spectronig 1523, 1687
Speller 4104, 4221
Squareview 0171
STI 3793
SunBritteTV 2337, 1610, 2528
Supersonic 1963, 0171
Supersonic 2104
Suzuki 4434
Sylvania 4434
Symphonic 1963
Syntax 1610
SZX 4434
Taki 3793
TCL 2434, 4398, 3183, 2429, 3426, 3447, 2414, 0898, 4178
Technics 0017
Telefunken 2414, 4025, 4302
TMK 0178
Tokai 0017
Tonomac 4221, 4444
Tosaki 1540, 2357
Toshiba 1524, 1656, 0156, 3134, 1743
TruTech 0171
TVS 0463
Upstar 4182, 4405
Vidtech 0178
Viewsonic 2014, 2745, 2087, 1627, 3049, 2277, 1564, 1365
Vore 2352, 3382, 3118, 2104, 3094
VQDO 1758, 3758, 2707, 2757
Wards 0178, 0017, 0156
Waycon 2156
Westinghouse 1712, 3559, 3382, 2293, 3094, 3470, 2397, 0463
White Westinghouse 0623, 0463
Wyse 1365
Xcosco 1749
Zenith 0017, 0178, 0623, 2731, 1365, 2358, 0463

VCR / Magnétoscope

American High 0035
Anam 0035
Carver 0081
Crosley 0081
Curtis Mathes 0035, 0060, 0162
Dbrand 0045
Emerex 0035, 0045
Fuji 0035
GE 0060, 0035, 0202
General Electric 0060, 0035, 0202
Harman/Kardon 0081
Instant Replay 0035
JC Penney 0035
Kodak 0035
Logik 0035, 0081
Marantz 0035, 0081
Matsushita 0035, 0162
MEI 0035
Memorex 0035, 0162
Motorola 0035
NAP 0035
Olympus 0035
Optimus 0162
Panasonic 0035, 0162
Penney 0035
Philco 0035
Philips 0081, 0035
Polk Audio 0081
Proscan 0060, 0202
Quasar 0035, 0162
RCA 0060, 0202, 0035
RCN 0060
Realistic 0035
Samsung 0045
Scott 0045
Sears 0035
Sempo Toshiba 0045
Signature 0035
Signature2000 0035
Sony 0032, 0035
Sylvania 0035, 0081
Technics 0035, 0162, 0060, 0202
Teknika 0035
Toshiba 0045
Vector 0045
Video Concepts 0045
Yamaha 0035, 0045, 0060, 0081
XR-1000 0035

DVD

Acurian 0675
California Audio Labs 0490
Curtis Mathes 2331
Denon 1634, 2258, 0490
Disney 0675
Durabrand 3464
Dynex 2596
Emerson 0675, 2213
Funai 0675
GE 0522
General Electric 0522
GFM 0675
Go Video 1075, 0741
GoldStar 0741
Grundig 0535
Hitachi 0573, 0675
HitPlus 2583
Insignia 2596, 2095, 2428, 0675, 0741
Integra 2147, 1634
JVC 0741
Kenwood 0490
Lenoxx 2213
LG 0741
Magnavox 0675, 0503, 0539
Marantz 0539
Memorex 2213, 2331
Microsoft 2083, 2627, 0522
NAD 2741
New Acoustic Dimension 0741
Olevia 2331
Onkyo 2147, 0503
Panasonic 1641, 3641, 0490, 0503
Philco 0675
Philips ..2056, 2434, 0539, 0503, 2084, 0675
Pioneer 2442
Polk Audio 0539
Proscan 0675
Qwestar 0522
RCA 0522, 2587, 2213, 2532, 3464
Samsung 0199, 0573, 1075, 2099, 2489, 0491
Sampo 0503
Sharp 2220, 0675
Shinsonic 0533
Sony 1516, 1633, 0533, 0864, 0675
SV2000 0675
Sylvania 0675
Symphonic 0675
TCL 2587
Technics 0490
Toshiba 0503, 2277, 3157, 2705
TruTech 0675
Urban Concepts 0503
VIZIO 2563
Vtrek 2583, 2587
Wards 2083, 2627, 0522
Yamaha 2298, 0539, 0490
Zenith 0741, 0503

Satellite / Satélite

Arion 1279, 4348
Arris 0869
AZ America 3599
Bell 0775
Bell ExpressVu 0775
Bell Satellite TV 0775
Century 0856
Ciaro 4546, 3790
Cooltp 4546, 3790
DirecTV 1377, 1442
Dish Mexico 0775
Dish Network 0775
Dishpro 0775
Echostar 0775, 2262, 2527
Embratel 4546
Frontier Communications 0775
General Instrument 0869
GOI 0775
Gradiente 0887, 0856
Hughes Network Systems 1442, 1377
Humax 1377
Hyundai 4348
Jerrold 0869
LG 0775
Motorola 0869, 0856, 3469
Movistar 2527, 2262
Nagra 2262
Nokia 3637
Nortel 0887
Next Level 0869
Oi TV 4460
Pace 0887, 3469, 1377, 2895, 3111, 3790, 4546
Pansat 1442, 2619, 0856, 0887, 3469
RadioShack 0869
RCA 1442
Sagem 1692
Samsung 0775
Samsung 1442, 1377
Shaw Direct 0869, 0775
Sky Brasil 1377, 0887, 0856, 2619, 3111
Sky Mexico ..3469, 2619, 0856, 0887, 1377
Star 0775
Star Choice 0869
Supervisa 0887
TDS Telecom 0775
Telecom 3790, 0887
Tele Red 1279
Telefonica 1692, 2262, 2527
Televisa 0887
Time Warner 0775
Thomson 3493, 1377, 2619
Viasat 1377, 1442
TVA Digital 2895, 1522, 2295
Via Embratel 4546
Vivo 2262, 2895, 1692, 2527
Windstream 0775
Zenith 0856, 3469

Video Accessories / Acessórios de vídeo / Accesorios de video

Access HD 2185
Alpha Digital 2185
AMTC 2185
Centronics 2360
Channel Master 2360
Digiwave 2360
Dish Network 2470
Echostar 2470
Firebird Systems 2360
GE 2360
General Electric 2360
Goodmind 2360
Net Access 2185
Insignia 1415
LG 1415
RTC 2360
Tveax 2185
Zenith 1415

Cable / Cabo / Cable

Access Communications 1376, 2187
Adams Cable TV 1376, 4079
Adelphia 1376, 2187, 3348
Allegiance Communications 1376
Amino ..1815, 1481, 2482, 1998, 2302, 3028
Arion 3336
Armstrong 1376, 3560
Arris 1376, 1998, 2187, 1982
Arvig Communication Systems 1376
..... 1982, 1998, 3028
AT&T 1376, 3560, 1872
AT&T U-verse 0858, 1877, 2187
Atlantic Broadband ..1877, 3560, 1872, 2187
ATMC 1376, 1982, 3028, 1998
Bell 1998
Bell Aliant 1998
Bell Fibe TV 2187
Blue Ridge Communications 1877, 3560
Bright House 1877, 1376, 3294
Broadstripe 1376
Buckeye Cable System 1376, 2187, 1877
Cable Amerca 1376, 1877
Cable Axion Digital 1376
Cable One 1376, 1982, 3560
Cablecom Mexico 1376
Cablevis 3119, 1376, 1877
Cablevision 1376, 1877, 3336, 4375
Cablevision du Nord 1376, 4375
Cablevision Victoria 1376, 4375
Cass Cable 1376
Catv 1877
CenturyLink 1998
Channel Master 3118
Charter 1376, 1877, 2187, 3560
Choice Cable TV 1376, 1877, 1982
Cincinnati Bell 1877, 2187
Cisco ..1877, 3028, 0858, 1982, 1883, 2506, ... 1376, 4374, 4514, 2829, 4492
Claro 1376, 1998, 3028
Cogeco 1376, 1982, 3560
Comcast 1982, 1376, 1877, 3560, 2187
Compucom 1376, 1877, 2187
Urban Concepts 0503
VIZIO 2563
Vtrek 2583, 2587
Wards 2083, 2627, 0522
Yamaha 2298, 0539, 0490
Zenith 0741, 0503
Convenient 3527
Cox 1376, 1877, 3774, 4315
Digeo 2187
Eagle Communications 1376, 2187
EastLink 1376, 2187
Echostar 3452, 3454
Entone 3048, 2302, 1615
Evolution 2479, 4079, 2746, 4315
Fidelity Communications 1376
Frontier Communications 1376
General Communications ..3560, 1376, 1877
Google 3666
Grande Communications ..1877, 3560, 1376
Great Plains Communications 1376
Hawaiian Telcom 1998
Huawei 4589, 1982, 4883
Humax 3560
Inter Mountain Cable ..... 1877, 2479, 4079, ... 2826, 3294
Izzi Telecom 1376
Kathrein 3288
LG 4343
Liberty Cablevision 1376
Lumos Networks 1998, 3028
Massillon Cable 1376, 2187
Maxcom 1998
Mediacom 1376, 3560, 1982, 1877
Mediastream 1376
Megacable ..... 1376, 4374, 4450, ... 4514, 2506, 4375, 4883
MegaSat 3527
MetroCast Cablevision 1376, 1982, 1877
Mi-Connection 1877
Midcontinent Communications ..... 1376, ... 1982, 3560, 2826, 4079
Mid-Hudson Cable 1376
Motorola 1376, 1998, 0858, 1982, 4375
Movistar 3288
Movi 2187
MTS 1998
Netgear 1883
Netgem 4634
NewWave Communications 1376, 2187
Northland Communications 1376
NU Telecom 1998, 3028
Oi TV 3454, 3452
Optimum 2187
Pace ..... 1376, 1982, 1877, 3454, ... 0858, 1883, 3560, 1998
Panasonic 1982
Philips 1376, 3560
Pioneer 1877
RCN 1376, 3560, 1877
Rogers 1376, 1982, 3560
Rogers 1877, 1376, 2826, 3294
Sagem 3288
Sagemcom 3288
Samsung 1877, 3928, 1982
SaskTel 1998, 1737
Schurz Communications ..1376, 1877, 1982
Scientific Atlanta ..1877, 0858, 3028, 1982, ... 2250, 0678
Service Electric 1376, 1982, 1877, 2187
Shaw 1376, 1877, 2187, 1982
Shentel 1376, 1877, 1982, 2187
Sogetel 1998, 2482
Source Cable 1376
Suddenlink 1877, 1376, 3560, 1982
Supercanal 1376
Sutton 1998
TDS 1376, 1877, 1982
Technicolor 1982, 3288, 3454
TeleCable 1376
Telecentro 1376
Telefonica 3028, 3288
Telmex 1376
TELUS 3028
Thomson 1982
Time Warner 1877, 1376, 2187, 3560
TiVo 3560
Totalplay 4634, 4589, 4591
TV Cable 1376
TVS Cable 1376, 1877, 1982
UNE 2506
U-Verse 0858, 1877
Verizon 1376
Videotron 1877, 1376
Vivo 3288
VTR 1376
Wave Broadband ..1376, 2479, 3560, 4079, 2187
Wavevision 1376, 1877, 1982
WEHCO Video 1376
Westman Communications 1376, 2187
WideOpenWest 1376, 1877, 2187
Windjammer Cable 1376, 1877
WNC 3118
WOW! ..1877, 1376, 2187, 2479, 2826, 3294
Xfinity 1982, 1376, 1877, 3560, 2187
Yter Media 1376, 1877, 1982
Z-Trak 1376

RCA

RCR503BE Series

3 in 1 Universal Remote Control

User's Guide

Congratulations on your purchase of the RCR503BE. This user-friendly remote makes juggling multiple remote controls a thing of the past! This one unit controls up to three components, including the most popular brands of TVs, VCRs or DVD players, and satellite receivers, cable boxes, or digital TV converters boxes. The RCR503BE is easy to use, easy to program, and it gives you total control—at the touch of your fingertips!

RCR503BE Series

Control Remoto Universal 3 en 1

Manual del Usuario

Felicitaciones por la compra del RCR503BE. ¡Este amigable control remoto convierte a los malabaristas con los múltiples controles remotos en una cosa del pasado! Esta unidad controla hasta tres componentes, incluyendo las marcas más populares de TVs, VCRs o DVDs, y receptores de satélite, cajas para el cable o convertidores de TV digital. El RCR503BE es fácil de utilizar, fácil de programar y le pone el control al alcance de su mano.

RCR503BE

Série RCR503BE

Télécommande Universelle 3 en 1

Guide de l'utilisateur

Nous vous félicitons d'avoir acheté la télécommande RCR503BE. Cette télécommande conviviale élimine les nombreuses télécommandes ennuyeuses! Cet accessoire commande jusqu'à trois appareils, y compris ceux des marques les plus répandues de téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de DVD, ainsi que des récepteurs de diffusion par satellite, câblosélecteurs ou boîtiers décodeurs numériques. La RCR503BE est facile à utiliser, facile à programmer et vous donne le plein contrôle—au bout des doigts!

©2018 VOXX Accessories Corporation
Indianapolis, IN

Audiovox Canada Limited
2150 Gladwin, 6665 Kennedy Road, Unit 3, Door 14,
Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

RCR503BE NA 18 00
UEI 3820 IC

Made in China
Hecho en China
Fabriqué en Chine

Trademarks ® Registered.
Marcas registradas ®.
Marques ® déposées.

www.rcaaudiovideo.com