TECHNICAL DATA MANUAL

PACKING PRESENTATION:	MANUAL
DIMENSIONS : LENGTH (L) x WIDTH (X)	17 cm x 42 cm
MATERIAL:	- SBS matte couche paper
PRINT COLORS	- BLACK

FRONT

42 cm

17 cm

MITZU

MODELO: MRC-UNI12

Control remoto universal compatible con Smart TV

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar
Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez
www.mitzu.com /Mitzu_Corp /Mitzu.Corp /MitzuCorp

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

ARMADO

1. Localizar el compartimento para la batería que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa
2. Insertar 2 baterías “AAA” (no incluidas)

Retirar las baterías cuando no se use por largos períodos de tiempo

FUNCIONAMIENTO

PROGRAMACIÓN POR MARCA

En una lista de marcas de los productos electrónicos más populares, el control buscará automáticamente un código que coincida con el dispositivo que desea controlar

1. Encender manualmente el equipo a programar (TV, decodificadores, DVD, audio, etc.)
2. En la siguiente tabla, identificar el dígito que coincide con la marca del equipo a programar

DÍGITO	TV	DVD/VCR	AUDIO	DECODER/CABLE/SAT
0	Insignia/Dynex	Insignia/Dynex	Bose®	RCA/GE/Proscan
1	LG®/Zenith	LG®/ Sylvania	Denon	Motorola®
2	Panasonic®/ Mitsubishi®	Panasonic®	LG®	DirecTV®
3	Philips®/Magnavox	Philips®/Magnavox	Onkyo	Dish Network System/Echostar
4	Samsung®	Pioneer®	Panasonic®	General Instruments
5	Sanyo®	RCA	Philips®	Hughes Network Systems
6	Sharp®	Samsung®	Pioneer®	Scientific Atlanta/Cisco
7	Sony®	Sharp®	Samsung®	Magnavox/Philips®
8	Toshiba®	Sony®	Sony®	SKY HDTV
9	Vizio®	Toshiba®	Yamaha®	Panasonic®

3. Apuntar el control hacia el equipo a programar; mantener presionada la tecla con el dígito seleccionado y soltar hasta que el equipo se apague
Durante la búsqueda, el LED indicador se encenderá y apagará continuamente

NOTA: en caso de que el control remoto no encuentre un código, el LED indicador parpadeará tres veces y luego se apagará. Prueba otro modo de programación

PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO

1. Seleccionar en la lista proporcionada el código de 4 dígitos correspondiente a la marca y equipo a programar
2. Ubicar en la parte superior del control remoto los botones de equipos a programar
3. Presionar el botón del equipo a programar (TV, DVD, Receptor de satélite, Decodificador de Cable o Audio) introducir el código de 4 dígitos
4. Para terminar la programación, soltar el botón del equipo a programar, el LED indicador parpadeará 3 veces y el control remoto emitirá el código de POWER

PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

1. Encender manualmente el equipo a programar (TV, DVD, Receptor de satélite, Decodificador de Cable o Audio)
2. Ubicar en la parte superior del control remoto los botones que permiten seleccionar el tipo de equipo a programar

TV DVD STB AUDIO

3. Mantener presionado el botón que indique el tipo de equipo a programar (TV, DVD, Receptor de satélite, Decodificador de Cable o Audio) ejem. TV e introducir el código 0000
4. Soltar el botón del equipo a programar, el LED indicador se quedará encendido
5. Oprimir y soltar el botón de POWER o UP del control remoto apuntando hacia el equipo encendido hasta que este se apague

NOTA: para retroceder o avanzar en la búsqueda utilizar los botones de arriba o abajo de las flechas de navegación

6. Cuando se apague el equipo presionar el botón ENTER, el LED indicador parpadeara 3 veces y el control remoto guardara el código de programación

AJUSTE DE PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

Si al realizar la programación por búsqueda, algunas funciones no coinciden, se puede realizar un ajuste de Programación por Búsqueda. (Existe varias versiones de controles con el mismo código de POWER). Para el ajuste de funciones:

1. Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. TV) + el número 3 hasta que el LED indicador parpadee 3 veces y de este modo avanzará a la siguiente versión

NOTA: repetir esta acción hasta encontrar la versión mas apropiada para controlar el equipo a programar (para retroceder entre versiones, presione el botón del dispositivo (ejem.TV) + el número 1). Este control puede tener mas de 20 versiones para un mismo código de POWER

DESPLEGAR EL CÓDIGO PROGRAMADO

Para visualizar el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda

1. Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. DVD) y al mismo tiempo oprimir MUTE por 1 segundo, el LED indicador se encenderá 3 veces indicando que esta listo para mostrar el código almacenado
2. Soltar las teclas simultáneamente
3. Para obtener el primer dígito del código, se deberán contar el número de veces que parpadea el LED indicador
4.- Para obtener el siguiente digito, esperar 2 segundos y contar nuevamente el número de veces que parpadea el LED indicador y así sucesivamente hasta obtener los cuatro dígitos

NOTRA: El LED indicador parpadeará 10 veces para indicar el número cero

Ejemplo:
Si el control remoto tiene programado el código 3061

El LED indicador parpadeará 3 veces (para el “3”)
Esperar dos segundos y parpadeará 10 veces (para el “0”)
Esperar dos segundos y parpadeará 6 veces (para el “6”)
Esperar dos segundos y parpadeará una vez (para el “1”)

POWER PLUS

Una vez que han sido programados adecuadamente los equipos, esta función permite encender o apagar dos o mas dispositivos al mismo tiempo :

1. Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. DVD) y sin soltarlo presione el botón POWER (ejem. DVD+POWER), el LED de POWER encenderá con poca intensidad, soltar el botón que indique el tipo de equipo a programar (ejem. DVD), se apagará el LED de POWER
2. Presionar el botón que indique el tipo de equipo a programar (TV, DVD, Receptor de Satélite, etc.) por 2 segundos, el LED indicador parpadeará 3 veces indicando que ha entrado a la función POWER PLUS

NOTA: si la programación de POWER PLUS ha sido realizada con éxito, el botón de POWER parpadeará de manera intermitente

Para salir de la función Power Plus:
1. Presionar el botón del dispositivo de destino al que se envió Power y sin soltarlo presionar el botón POWER (ejem. TV+ POWER) el LED de POWER encenderá con poca intensidad
2. Soltar simultáneamente los 2 botones, el LED parpadeará 3 veces indicando que salió de la función POWER PLUS

CHANNEL SCAN

Esta función permite sincronizar de forma automática los canales de su televisor, para activar esa función:

1. Presionar simultáneamente los botones CH+Y, después de 2 seg. Soltar, ahora el control remoto cambiara los canales de forma automática cada 4 segundos
2. Para detener la función de CHANNEL SCAN, presionar nuevamente el botón CH+

RESET DE FÁBRICA

Esta opción permite recuperar la configuración de fábrica del control remoto

1. Presionar el botón del dispositivo TV y sin soltarlo introducir el código 0911, el LED del botón POWER parpadeará 3 veces indicando que se ha recuperado la configuración de fábrica

IMPORTANTE

- Verificar que las funciones básicas se puedan usar o volver a los pasos anteriores
- Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original
- Si el control remoto no se opera correctamente puede causar mala programación
- No golpear ni azotar el control remoto
- No exponer a la humedad
- Para la limpieza del producto se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda

LISTA DE CÓDIGOS

TV

3M	0421
AAXA	0178
ABEX	0281
ACCESS HD	0411
ACER	0450
ACTION	0284
ADMIRAL	0100.0105.0280.0292.0299.0305
ADVENT	0042.0051.0303.0344
AFFINITY	0086.0265.0380.0381
AIKO	0296
AIWA	0198.0284.0288
AKAI	0019.0060.0066.0068.0132.0227.0382.0413.0474
AKAWA	0284.0299.0308.0313
AKIBA	0042.0344
AIKO	0071.0147.0291.0296
AKIRA	0320
AKISHI	0066
AKITA	0275
ALARON	0299
ALBATRON	0199
ALLEGRO	0100
AMARK	0071.0199.0293.0336
AMBASSADOR	0292
AMERICA ACTION	0284
AMPRO	0280
AMTRON	0284
ANAM	0034.0199.0281.0284.0293
ANTHEM	0466
AOC	0005.0019.0052.0053.0113.0114.0115.0116.0117.0118.0119.0120.0169.0170.0175.0346.0464
AOMNI	0431
AEX	0127
APEX DIGITAL	0127.0132.0135.0188.0325.0327.0433
ARIO	0188
ARION	0168
ASCENT	0012
ASTAR	0184
ASUS	0524
ATEC-PANDA	0261
ATVIO	0010.0102.0164.0180.0206.0218.0328
AUDIOVOX	0023.0024.0029.0092.0127.0147.0148.0284.0296.0320.0375.0424.0427.0462.0481.0483.0496.0509.0522
AUDITRON	0322
AURIA	0052.0053
AURUS	0203
AVENTURA	0290
BATMAN	0223
BAYSONIC	0284
BELL&HOWELL	0198
BENQ	0369.0477
BERKSHIRE	0103
BLU:SENS	0011.0107.0160.0174.0219.0384.0403
BLUE LIGHT	0072.0107.0384.0403
BLUE POINT	0071.0284.0313
BLUE SKY	0284
BOTO	0204
BRADFORD	0284
BROKSONIC	0147.0199.0282.0284.0286.0292.0293.0294.0305.0306.0308.0330.0335.0471.0492
CANDLE	0005.0019.0419
CARNIVALE	0019
CARVER	0042.0048
CASIO	0521
CCE	0147
CELEBRITY	0076
CELERA	0126.0132
CENTURY	0284.0296
CETRONIC	0284
CHAMPION	0198
CHANGHONG	0126.0132
CINERAL	0147.0296
CITIZEN	0005.0019.0071.0151.0296.0305.0313.0419
CLAIRTONE	0346
CLARION	0284
CLASSIC	0284
COBIA	0067.0155.0323.0324
COBY	0014.0030.0054.0186.0187.0379.0394.0405.0460.0463.0467.0501.0504.0506.0507.0528
COLOMBIA	0042
COMMERCIAL SOLUTIONS	0103.0107
CONCERTO	0005
CONTEC	0284.0346
CONTEX	0251
CORNEA	0529
CORONADO	0336
CRAIG	0260.0284
CROSLEY	0042.0048.0076.0143
CROWN	0284.0308.0336
CTX	0199
CURTIS	0064.0086.0158.0164.0188.0189.0221.0377.0508.0523
CURTIS MATHES	0005.0019.0042.0048.0066.0071.0100.0103.0105.0131.0147.0148.0150.0158.0191.0198.0329.0497
CXC	0284
CYBERHOME	0365
CYBERHOME	0221
DAEWOO	0130.0139.0141.0142.0143.0144.0145.0146.0147.0148.0149.0150.0151.0163.0171.0179.0198.0230.0239.0244.0257.0258.0296.0323.0338.0382.0402
DAYTEK	0127.0227.0229.0393
DELL	0042.0453
DELUX	0320
DENON	0191
DIGIMATE	0408
DIGITAL LIFESTYLES	0459
DIGITEL	0202
DIGITREX	0067.0218
DISNEY	0290.0305.0306
DREAM VISION	0441
DTV	0168
DUMONT	0280
DURABRAND	0005.0284.0290.0305
DURAMATIC	0305
DW DISPLAY	0139.0140.0144
DWIN	0100
DYNASTY	0199.0284.0296
DYNEX	0089.0091.0094.0305
EIKI	0510
EKT	0010.0044.0101.0102.0153.0154.0166.0168.0172.0177.0179.0183
ELECTROBAND	0076.0346
ELECTROGRAPH	0415.0431
ELECTROHOME	0051.0303.0305.0469
ELEKTRA	0158
ELEMENT	005.0043.0071.0147.0150.0230.0280.0284.0296.0298.0313.0338.0366
ELTEC	0312
EMERSON	0005.0025.0034.0055.0146.0147.0148.0150.0151.0198.0237.0284.0289.0290.0292.0294.0296.0299.0300.0305.0311.0313.0316.0320.0323.0333.0338.0346.0364.0409.0487.0492.0495
EMPREX	0455.0459
ENCORE	0406
ENVISION	0019.0052.0053.0114.0118
EPSON	0436.0437.0438.0439
EQD	0052.0053
EQD AURIA	0052.0053
ESA	0060.0290.0495
EVIANT	0176
EVISION	0414
FAVI	0064
FISHER	0198.0348
FLUID	0236
FUJITSU	0349.0419.0425
FUNAI	0076.0284.0289.0290.0291.0299.0409.0486.0495
FUTURETECH	0284
GATEWAY	0415.0479
GE	0005.0066.0100.0103.0104.0105.0107.0110.0132.0147.0148.0280.0281.0293.0300.0347
GENERAL ELECTRIC	0005.0107.0132
GFM	0290.0409.0495
GHIA	0080
GIBARLTER	0019.0280
GO VIDEO	0066.0071.0225
GOLDSTAR	0005.0019.0199.0298
GOLDTEXT	0046
GOTECH	0045.0046
GPX	0514.0515
GRADIENTE	0209
GRUNDIG	0349
GRUNPY	0284.0299
HAIER	0003.0018.0021.0022.0051.0064.0076.0277
HALLMARK	0005
HANNS.G	0484
HANNSPREE	0410.0484
HANTEK	0284
HARLEY DAVIDSON	0299.0486
HARMAN/KARDON	0042.0048
HARVARD	0284
HAVERMY	0100
HDTV	0289.0305.0409
HELIOS	0430
HELLO KITTY	0147.0148
HIDEAR	0167
HIMITSU	0284.0300.0333
HISENSE	0009.0015.0025.0049.0064.0327.0468.0499
HITACHI	0005.0190.0191.0192.0193.0194.0198.0329.0421.0423.0486
HKPRO	0101.0377
HYUNDAI	0405.0526
IBEROSTAR	0259
ILO	0289.0290.0291.0305.0368.0447.0465.0475
INCO	0246
INFINITY	0042.0048
INFOCUS	0441.0527
INTIAL	0368.0465
INSIGNIA	0001.0089.0090.0091.0092.0093.0094.0095.0221.0225.0227.0234.0290.0305.0306.0307.0442.0465.0468.0495
INTEQ	0280
INTERVISION	0404
IRIS	0503
IRT	0225.0226.0318.0390
ISYMPHONY	0064.0067.0220
JBL	0042.0048
JC PENNEY	0005.0071.0105.0124.0126.0303.0347
JCB	0076
JCM	0241.0503
JEC	0042.0299
JENSEN	0042.0221.0303.0344.0511
JVC	0032.0035.0207.0208.0209.0210.0211.0212.0213.0214.0215.0281.0305.0306.0422.0466.0469
JWIN	0060
KAWASHO	0331
KDS	0379
KEC	0284
KENWOOD	0019.0076
KINSEI	0330
KLH	0132.0232
KMC	0336
KODAK	0063.0206
KOLIN	0020
KONKA	0225.0227.0228.0333
KTV	0019.0284.0296.0299.0313.0336.0346
LANIX	0017
LASONIC	0429
LEGEND	0018.0188
LEXUS	0245.0320.0398
LG	0001.0002.0003.0004.0005.0010.0027.0028.0199.0280.0298.0519
LLOYD'S	0486
LODGENET	0342
LODGINGSTAR	0273
LOEWE	0039.0042.0043
LUXMAN	0005
LXI	0005.0042.0048.0100.0103.0124.0126.0198.0280
MAG	0379
MAGNAVOX	0151.0487
MAGNAVOX	0019.0036.0042.00480050.0055.0056.0118.0281.0290.0299.0317.0347.0350.0354.0355.0363.0368.0415.0419.0424.0486.0487.0493.0494.0495
MAJESTIC	0046.0071
MAKENA	0377
MARANTZ	0019.0042.0048.0050.0303.0360.0383.0420
MASTER	0323
MASTER-G	0173.0248.0255.0275
MATSUI	0042
MATSUSHITA	0032.0034
MAXENT	0383.0415.0416
MB QUART	0024
MEGAPOWER	0199
MEGATRON	0005.0191.0199.0293
MEI	0346
MEMOREX	0005.0034.0051.0068.0071.0198.0290.0299.0303.0305.0306.0409.0469.0471.0488.0489
MERRITT	0296
MGA	0005.0019.0303
MIDLAND	0103.0280.0281.0347
MIKADO	0066.0071
MINTEK	0368.0465
MITACHI	0284.0285
MITSUBISHI	0005.0100.0303.0485.0498
MITSUI	0010.0128.0157.0160.0180.0221.0230.0284.0316.0320.0333.0338.0364.0367.0376.0392
MITZU	0041
MITZUI	0364.0399.0403
MIYAKI	0285
MONIVISION	0199
MONTGOMERY WARD	0100.0303.0336
MOTOROLA	0100
MOVER A	0064.0080.0102.0152.0156.
MEXICO	0161
MTC	0005.0019.0071.0284.0346
MULTITECH	0284
NAD	0005.0124.0126.0329
NAOKI	0227.0320.0323.0364
NAXA	0064.0182.0185.0219
NEC	0005.0019.0076.0303.0310.0360.0420.0485
NETTV	0415
NEWTECH	0198
NEXUS ELECTRONINCS	0025
NIKEI	0284.0320
NIKKO	0005.0019.0124.0126.0198.0280.0296
NORCENT	0114.0118.0325.0327.0373.0464
NORWOOD MICRO	0447
NTC	0296
OLEVIA	0016.0020.0372.0440
ONKING	0284
OWN	0162
ONWA	0284
OPTIMUS	0032.0034.0198.0329.0487.0488.0489
OPTIQUE	0503
OPTOMA	0410.0516.0517
OPTONICA	0100.0310
ORION	0215.0294.0299.0304.0305.0306.0471.0492
PACIFIC	0284
PACKARD BELL	0071.0284.0285.0296
PANABLACK	0034
PANASONIC	0005.0031.0032.0033.0034.0035.0071.0100.0124.0198.0281.0283.0289.0303.0310.0338.0437.0488.0489.0490.0491
PANATRONIC	0305.0308
PARK	0185
PELCO	0399
PENNEY	0005.0019.0071.0103.0105.0124.0281
PHILCO	0019.0042.0046.0048.0100.0191.0284.0289.0290.0296.0303.0305.0314.0315.0316.0320.0333.0336.0347.0495
PHILIPS	0036.0037.0039.0040.0042.0043.0046.0048.0050.0055.0056.0059.0118.0280.0289.0290.0350.0351.0352.0353.0354.0368.0388.0494.0495
PILOT	0019
PIONEER	0064.0268.0328.0329.0360.0362.0466
PLANAR	0114
POLAROID	0010.0049.0064.0128.0132.0135.0154.0161.0170.0201.0221.0227.0234.0269.0270.0377.0378.0379.0391.0430.0447.0460.0461.0481.0482.0483
PORTLAND	0147.0148.0150.0296.0336
PRIMA	0021.0022.0303.0344
PRINCETON	0199
PRISM	0042.0281
PROSCAN	0019.0025.0064.0086.0103.0105.0107.0164.0241.0264.0281.0380.0500
PROTON	0005.0012.0408
PROVIEW	0379
PROXIMA	0441
PULSAR	0280
PYLE	0136
QLS	0043
QUASAR	0032.0034.0064.0281.0310.0488.0489
RADIOSHACK	0005.0019.0077.0103.0198.0284.0310.0486
RCA	0025.0038.0064.0066.0086.0100.0102.0103.0104.0105.0106.0107.0109.0110.0111.0112.0121.0122.0147.0150.0158.0164.0217.0227.0233.0234.0240.0250.0251.0262.0263.0264.0273.0281.0287.0303.0329.0341.0347.0380.0418.0497.0520
RCA HOTELERO	0109
REALISTIC	0005.0019.0198.0284.0310
REVOLUTION HD	0431
RHAPSODY	0346
RIVIERA	0221
ROYAL	0042.0284
ROYAL CROWN	0308
RUNCO	0018.0280.0360
SAMPO	0019.0415
SAMSUNG	0005.0013.0019.0032.0060.0061.0062.0065.0066.0068.0071.0072.0073.0332.0336.0339.0340.0389.0497.0512.0513
SANSUI	0237.0249.0251.0290.0300.0304.0305.0306.0454.0469.
	0470.0471.0473.0486.0492
SANYO	0048.0195.0196.0197.0198.0200.0284.0348.0357.0358.0417.0510
SCEPTRE	0076.0082.0084.0085.0087.0301.0433.0451
SCOTCH	0005
SCOTT	0005.0284.0294.0299.0476
SEARS	0005.0042.0048.0071.0103.0124.0198.0290.0291.0296.0299.0348.0486
SEIKI	0005.0235.0236.0237.0238.0242
SELECO	0410
SEMIVOX	0284
SEMP	0126
SENS	0023
SENSEI	0147
SHARP	0015.0096.0097.0098.0099.0100.0299.0310
SHENG CHIA	0100
SHERWOOD	0407
SHIMASU	0299
SHOGUN	0071.0284.0299
SIGMAC	0138.0260
SIGNATURE	0048
SIGNATURE 2000	0100.0292.0303
SILO DIGITAL	0262
SIMPSON	0419
SINGER	0042.0071.0147.0291.0296.0300
SOLE	0431
SONY	0074.0075.0076.0077.0078.0079.0081.0396.0426.0486
SOUNDESIGN	0005.0284.0419
SOUNDESING	0005.0284.0299
SOYO	0169.0225.0459
SPECTRA	0102.0179
SPECTRICON	0199
SPECTRONIQ	0379
SPELER	0064.0069.0070.0102.0203.0204.0205.0206
SQUAREVIEW	0290.0291
SSS	0284
STARLITE	0284
STYLUS	0264
SUNBRITETV	0076.0085.0372.0456
SUPERSCAN	0100.048.0495
SUPERSONIC	0022.0079.0182.0185.0254.0284
SUPREME	0076
SURE	0159.0247.0252.0253.0256.0272.0273.0274
SVA	0325.0327.0430.0495
SYLVANIA	0019.0042.0048.0049.0289.0290.0291.0323.0347.0409.0487.0493.0495
SYMPHONIC	0284.289.0290.0291.0486.0487.0495
SYNTAX	0016.0020.0372.0440
TANDY	0100
TATUNG	0447.0479
TCL	0043.0102.0107.0255.0266.0364
TECHNICS	0032.0034.0280.0281
TECHNOL ACE	0299
TECHNOVALLEY	0071.0284.0296.0305.0321
TECHWOOD	0005.0281.0296.0299
TEKNIKA	0005.0042.0048.0071.0284.0296.0299.0303.0419
TELEFUNKEN	0005.0066
THOMAS AMERICA	0486
THORENS	0199.0284.0296
TLK	0204.0254
TMK	0005.0292
TNCI	0280
TOSAKI	0130.0227.0290
TOSHIBA	0001.0032.0071.0100.0123.0124.0125.0126.0133.0134.0137.0198.0360.0441.0452.0472.0497
TOSONIC	0346

BACK

TRUTECH	0290.0478
TV	0108.0139.0130.0168.0290.0308.0319.0323.0326.0395.0400.0409.0412
TVS	0305
UNTRA	0337
UNIREX	0284.0299.0300.0311
US LOGIC	0447
VALUABLE	0243
VEA	0387
VECTOR RESEARCH	0019
VENTURER	0023.0024
VERTRAUEN	0168
VICTOR	0209
VIDEOLOGIC	0296
VIDIKRON	0042.0048.0360.0466
VIDTECH	0005
VIEWSONIC	0052.0053.0057.0058.0089.0092.0118.0302.0370.0385.0415.0421.0423.0428.0449.0480.0518
VIORE	0064.0067.0129.0185.0216.0220.0222.0224.0227.0231.0383.0475.0508
VIOS	0080.0155.0203
VISIONQUEST	0525
VIVITEK	0452
VIZIO	0006.0007.0008.0026.0385.0428.0479
VSONIC	0371.0379
VUON	0526
WARDS	0005.0019.0042.0048.0071.0076.0103.0105.0124.0126.0198.0280.0281.0284.0299.0310.0329.0347.0419
WAYCON	0124.0126
WEISSER	0181.0182.0397.0401
WHITE	0064.0076.0081.0083.0088.
ERSTINGHOUSE	0148.0188.0220.0237.0242.0305.0385.0386.0432.0433.0081.0146.0147.0150.0242.0299.0305
WYSE	0118
XIAHUA	0021
XOCECO	0021
XOGEGO	0021
YAMAHA	0019.0356.0423
YUPITERU	0284
ZENITH	0001.0002.0005.0019.0076.0103.0118.0146.0150.0191.0280.0296.0305.0486.0492
ZMARTECH	0179
ZONDA	0005.0047.0071.0100.0147.0199.0303.0310.0312.0313.0317.0343

DVD-BLUE RAY

ACCURIAN	3153.3356
AIWA	3032.3184
AKAI	3034.3094.3234
AKISHI	3107
AKUSTIC	3109.3132.3231
ALCO	3248
ALLEGRO	3034
AMW	3093.3095.3096.3292.3321
ANAM	3280
ANTHEM	3384
APEX DIGITAL	3051.3118.3167.3178.3179.3180.3181.3182.3220.3221.3244.3271
ASPIRE DIGITAL	3265
ATVIO	3079.3081
AUDIO AUTHORITY	3339
AUDIOVOX	3185.3244.3248.3249.3312
B&K	3020
BALANCE	3093
BBK	3038
BEL CANTO DESIGN	3200
BLAUPUNKT	3244
BLU:SENS	3086.3259
BLUE LIGHT	3290
BLUE PARADE	3201
BOSS	3241.3242
BROKSONIC	3046.3359
CALIFORNIA AUDIO LABS	3023
CAMBRIDGE AUDIO	3383
CAMBRIDGE SOUNDWORKS	3282
CINEA	3078
CINEVSION	3034.3144.3275
CITIZEN	3148
CLARION	3228.3283
CLASSIC	3186.3187.3226
COBY	3085.3135.3183.3230.3254.3263.3344.3354.3379
COLUMBIA	3107.3112.3178.3256
CRAIG	3078
CREATOR	3125
CURTIS	3082.3136.3137.3173
CYBER HOME	3188.3189.3190.3191.3251.3345.3362
DAEWOO	3034.3068.3090.3091.3092.3093.3094.3097.3108.3118.3124.3133.3138.3143.3144.3145.3147.3149.3150.3151.3152.3226
DANTAX	3293
DAYTEK	3090.3091.3092.3093.3094.3097.3108.3118.3133.3138.3144.3145.3147.3149.3150.3151.3152.3226.3315
DENON	3023.3192
DESAY	3284
DIGITALMAX	3356
DIGIX	3106.3170
DIGIX MEDIA	3098.3230
DISNEY	3046.3080.3153
DMTECH	3243
DTX	3127
DURABRANO	3305
DVD	3003.3046.3090.3091.3099.3123.3140.3180.3217.3222.3248.3252.3296.3307.3308.3314.3317.3320
DVD2000	3199
DVR	3288
DYNEX	3313
EKT	3084.3115.3239
ELECTROHOME	3148
ELEKTRA	3078.3117.3142.3149.3240.3285
EMERSON	3025.3034.3079.3093.3153.3175.3250.3264
ENTERPRISE	3034
FISHER	3166.3223
FOROX	3137
FUNAI	3153
FUSSION	3076.3294
GATEWAY	3343.3346
GE	3073.3232.3244
GENERAL ELECTRIC	3073
GENERAL SOUND	3255
GFM	3153
GO VIDEO	3002.3003.3005.3006.3033.3034.3144.3193.3346.3352
GOLDEN VISION	3318
GOLDSTAR	3033.3034
GOTECH	3075.3102
GPX	3082.3194.3210.3253.3268
GRADIENTE	3210
GREEN HILL	3244
GREENHILL	3244
GRUNDIG	3014.3149
HAIER	3298
HARMAN/KARDON	3227.3266.3337.3388
HARMONY	3261
HELLO KITTY	3078
HITACHI	3002.3059.3060.3153
HITEKER	3178
HYUNDAI	3088
ILO	3357
ILUV	3390
INTIAL	3244
INSIGNIA	3033.3098.3153.3313.3316
INTEGRA	3192.3201.3205.3206.3364.3371
IRRADIO	3335
IRT	3193
JBL	3108.3227.3337
JVC	3303.3154.3155.3156.3157.3158.3159.3347.3348.3387
JWIN	3178.3233.3321
KAWASAKI	3248
KENWOOD	3023.3195.3196
KLH	3220.3244.3248.3249.3306
KONKA	3197.3238
KOSS	3210
LAFAYETTE	3207
LASONIC	3025.3129.3198
LEXICON	3037
LG	3033.3034.3035.3036.3039
LINITRON	3210
LITEON	3340.3346.3356.3358.3363
LOEWE	3334
LUFSOHN	3118
MAGNAVOX	3014.3017.3041.3045.3153.3195.381.3301.3335.3336
MAIESTIC	3097.3111.3112.3178
MARANTZ	3014.3041.3217
MATRIX	3236
MATSUI	3178
MCINTOSH	3027.3351
MEMOREX	3078.3079.3080.3160.3161.3163.3164.3165
MICROSOFT	3073.3392
MINTEX	3244
MIRAGE	3130
NITSUBISHI	3199.3200
MITSUI	3052.3082.3093.3097.3101.3111.3176.3203.3225.3235.3300
MITZU	3257.3262.3273
MITZUI	3087
MTB	3134
MUSTEK	3187
NAD	3033.3381
NAKAMICHI	3204
NAOKI	3083.3113.3122.3175.3297.3299
NAXA	3082
NECSTAR	3117
NESA	3244
NORCENT	3093.3094.3104.3230
OLEVIA	3160
ONKYO	3041.3195.3205.3206.3322.3364.3371
OPPO	3037.3038
ORITRON	3210.3252
OZAKI	3110
PANASONIC	3022.3023.3024.3025.3041.3277.3278.3279.3338.3366.3367
PARK	3299
PHILCO	3046.3063.3075.3114.3128.3153.3207.3208.3221.3224.3229.3237.3249.3294.3295
PHILIPS	3011.3012.3013.3014.3015.3016.3017.3018.3019.3021.3041.3153.3195.3218.3219.3274.3281.3335.3336.3346.3350.3355.3365.3368.3369
PHILIPS KARAOKE	3014
PIONEER	3023.3200.3201.3202.3324.3325.3326.3327.3328
POLAROID	3220.3221.3344.3353
POLK AUDIO	3014
PRESIDIAN	3153.3356
PROCEED	3178
PRO-IMAGE	3207
PROSCAN	3073
PROSONIC	3067
PYLE	3302
QWESTAR	3137.3210
RCA	3061.3064.3066.3070.3071.3072.3073.3074.3075.3077.3079.3116.3144.3201.3244.
	3248.3249.3276.3281.3364.3385.3386.3393
RE-BL	3339
RIO	3034
ROTEL	3154
ROWA	3272
ROYAL	3089.3112.3207.3256.3286.3289
SAMPO	3190
SAMSUNG	3001.3002.3003.3004.3005.3006.3007.3008.3009.3010.3023.234.3310.3311
SANSUI	3046.3047.3116
SANYO	3046.3166.3167.3168
SCHNEIDER	335
SENSORY SCIENCE	3346
SHARP	3053.3054.3055.3056.3057.3058.3059.3153.3359
SHERWOOD	3105.3267.3287.3343.3389
SHERWOOD NEWCASTLE	3343
SHINSONIC	3027.3028.3073.3270
SILO	3098
SMC	3171
SONIC BLUE	3034
SONIC	3131
SONY	3026.3027.3028.3029.3030.3031.3032.3137.3339.3342.3360.3370.3372.3373
SPELER	3078.3079.3082.3169.3172
STAR SONIC	3141
SUNGALE	3103
SUPERSONIC	3207.3260.3297
SURE	3294.3295.3323
SVA	3178
SYLVANIA	3045.3153
SYMPHONIC	3153
TCL	3139
TEAC	3209.3248
TECHNICS	3023.3338
TELEHOTEL	3121
THETA DIGITAL	3201
THONSON	3073
TIVO	3041
TOP TEC	3210
TOSAKI	3062.3065.3078.3174
TOSHIBA	3040.3041.3042.3043.3044.3045.3046.3048.3049.3050.315.3245.3364
TRAVEL SOUND	3120
TREDEX	3134
TRENT	3100
UNIREX	3119.3211.3258
UNITRON	3210
URBAN CONCEPTS	3041.3195.3205.3206.3322.3364.3371
VCD 2	3067
VENTURER	3248.3249
VIDAL DVD	3069.3133.3150.3167
VIDEO CD	3162.3269
VIOS	3081.3116.3169
VIVO VISION	3094
VIZIO	3341.3349.3380
VOX	3034
VSONIC	3093.3021.3304
WE ELECTRONICS	3339
WEG TANNS	3126
XBOX	3073.3392
YAHOO	3177
YAMAHA	3014.3017.3023.3212.3213.3329.3330.3331.3332.3333.3335.3356
YAMAKAWA	3214.3321
YAMASAKI	3045.3214.3303
YBA	3093
YES	3319
ZENITH	3033.3034.3041.3195
ZONDA	3215.316

SAT/CABLE

AAMERICA	6092.3093
ALPHASTAR	6067
ARION	6027
ARMSTRONG	6003.6005.6006
ARRIS	6005.6037.6039
ATLANTIC BROADBAND	6003.6005
AXTEL	6026
BELL	6060
BLUE RIDGE COMMUNICTIONS	6003
BRIGHT HOUSE	6003.6005.6006
BRITE-VIEW	6104
BUCKEYE CABLE SYSTEM	6003.6005.6006
CABLE AXION DIGITEL	6005
CABLE ONE	6003.6005.6006.6113
CABLEMAS	6022.6030.6038
CABLEVISION	6003.6005.6019
CABLEVISION DU NORD	6005
CAPTIVE WORKS	6094
CCAP	6003
CE	6024
CENTURY	6091
CHANNEL MASTER	6115
CHAPPARAL	6063
CHARTER	6003.6005.6006
CINCINNATI BELL	6003.6005
CISCO	6003.6004.6005.6084
COGECO	6003.6005.6015
COMCAST	6003.6005.6006
COMTECO DTH	60.1
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	6005
COOLSAT	6099
COSHIP	6080
COTAS DTH	6024
COX	6003.6004.6005.6006
CROSSDIGITAL	6073
DIRECTOR	6006
DIRECTV	6044.6045.6046.6049.6051.6053.6054.6055.6056.6057.6065.6069.6070.6073.6075.6081.6097.6098
DIRECTV HUGHES	6045
DIRECTV PHILIPS	6046
DISH	6060.6061
DISH NETWORK	6021.6060.6062
DISH NETWORK1	6021
DISH NETWORK SYSTEM	6060.6061
DISHPRO	6021.6060.6061
EASTLINK	6005
ECHOSTAR	6060.6061.6062
ENSEO	6085
ENTEL DTH	6024.6031.6090
EVOLUTION	6022.60112
EXPRESSVU	6060
FIDELITY COMMUNICATIONS	6005
GCI	6003
GDI	6002
GE	6053
GENERAL INSTRUMENT	6001.6006.6009
GIGACABLE	6024
GOI	6060
GOSPELL	6029
GRAND COMMUNICATIONS	6003.6005
HITACHI	6070
HTS	6060
HUGHES	6045
HUGHES NETWOEK SYSTEMS	6045.6081
HUMAX	6081
I-LINK	6102
INSIGHT	6003.6005
INTEK	6031
INTERSATELITAL	6089
IZZI TV	6005.6022
JERROLD	6001.6006.6011
JVC	6060
KAON	6024.6025.6031.6090.6112
KNOLOGY	6003.6005.6006
LG	6098
MAGANAVOX	6057.6066
MEDIACOM	6023
MEDIACOM	6003.6005.6006
MEGACABLE	6005.6032
MEGACABLE HD	6005
MEMOREX	6057
METROCAST CABLEVISION	6003.6005.6006
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS	6003.6005.6006
MINERVA NETWORKS	6115
MITSUBISHI	6045
MOTOROLA	6005.6006.6048
MOVIEBEAM	6033
MAGRAVISION	6113
NEWWAVE COMMUNICATIONS	6005.6006
OMEGASAT	6090
OPENBOX	6103
OPTIMUM	6003
PACE	6003.6005.6014.6043.6081
PANASONIC	6064.6065
PANSAT	6057
PHILIPS	6005.6015.6016.6045.6046.6047.6057.6066.6097
PIONEER	6003.6013.6017
PROSCAN	6051.6053
QWEST	6081
RCA	6044.6050.6051.6052.6053.6058.6071
RCN	6005.6006
RPGERS	6003.6005
SAMSUNG	6003.6073.6074.6075.6081.6120
SATELLITE CAN	6079
SATHAWK	6103
SCIENTIFIC ATLANTA	6002.6003.6004.6005.6010.6012
SERVICE ELECTRIC	6003.6005.6006
SHAW	6003.6005.6006
SHENTEL	6003.6005
SKITTER.TV	6116
SKY	6043
SKY HD	6087
SKY MOTOROLA	6048
SKY PACE	6043.6082
SKY PHILIPS	6047
SKY RCA	6047
SKY UEC	6059
SKY ZENITH	6048
SKY+HD	6081.6082
SKYVIEW	6094
SMK	6001.6024.6028.6042
SOLOMEND	6103
SONICVIEW	6100.6101
SONY	6019.6054.6055.6056
SOURCE CABLE	6005.6006
SUDDENLINK	6003.6005.6006
TELUS	6060
THOMSON	6047.6049
TIGO	6001.6024.6028.6042
TIGO DTH	6027
TIME WARNER	6003.6005.6006
TIVO	608.6081
TOCOM	6001.6040.6095.6096
TOSHIBA	6045.6068.6069.6078
TOSHIBA DIRECTV	6078
TOTALPLAY	6083.6086
TRANSPARENT VIDEO SYSTEMS	6117
TV VES HD	6089
UEC	6059
ULTIMATE TV	6054
ULTRASAT	6099
ULTRAVISION	6001.6005
ULTRAVISION DIGITAL	6025
ULTRAVISION DIGITAL HD	6029
UNIDEN	6057.6066.6077
VERIZON	6005
VIDEOTRON	6003.6004
WAVE BROADBAND	6005.6006.6022
WESTMAN COMMUNICATIONS	6005
WIDEOPENWEST	6003.6005
WINDSTREAM	6060
WOW	6003.6005.6022
XFINITY	6003.6005
ZENITH	6007.6008.6018.6048

VIDEO ACCESSORY

A.C.RYAN	6196
ACESS HD	6171
AIRLINK 101	6188
ALPHA DIGITAL	6171
AMTC	6171
APEX DIGITAL	6181
APPLE	6192
ARTEC	6187
ASUS	6200
CASTI	6166
CENTRONICS	6178
CHANNEL MASTER	6178.6179
COBY	6193
COSHIP	6183
DAEWOO	6176
DAYTEK	6166
DIGITAL STREAM	6174
DIGIWAVE	6178
D-LINK	6163.6165.6172.6212
DVICO	6170
ENSEO	6189
EPSON	6164
FIREBIRD SYSTEMS	6178
FUNAI	6207
GE	6178
GOODMIND	6178
GRIDLINK	6177
iNet ACCESS	6171
INSIGNIA	6162
IOMEGA	6190.6199
LASONIC	6177
LG	6162.6208
MAGNAVOX	6164.6207
MEMOREX	6182
MICCA	6210
MICROGEM	6186
MICROSOFT	6214
NETGEAR	6168.6203.6205
PANASONIC	6213
PATRIOT	6204
PCT	6179
PHILCO	6164
POPCORN HOUR	6173
QNAP	6201
RCA	6160.6175.6180.6206
ROKU	6215.6216.6217
RTC	6178
SAMSUNG	6167.6191
SANSONIC	6177
SEAGATE	6195
SONY	6197
SUNKEY	6194
SYLVANIA	6164
TCL-ROKU	6218.6219
TIVAX	6171
VENTURER	6180
VIZIO	6211
WESTERN DIGITAL	6190
WINEGARD	6180.6185.6209
XBOX	6214
XTREAMER	6198
ZENITH	6162
ZENTECH	6188
ZINWELL	6184

DIGITAL MEDIA RECEIVER

A.C.RYAN	6139
APPLE	6137
ASUS	6143
D-LINK	6130.6131.6134.6154
DVICO	6133
IOMEGA	6136.6142
LG	6151
MAGNAVOX	6150
MICCA	6152
NETGEAR	6132.6146.6148
PATRIOT	6147
POPCORN HOUR	6135
QNAP	6144
RCA	6149
ROKU	6215.6216.6217
SEAGATE	6138
SONY	6140
TCL-ROKU	6218.6219
VIZIO	6153
WESTERN DIGITAL	6136
XTREAMER	6141

AUDIO RECEIVER

ADCOM	7179
AIWA	7004.7013.7026.7027.7028.7029.7030.7031.7032.7173.7174.7218
AKAWA	7033.7034
ALCO	7209
ALTEC LANSING	7257
AMC	7141
AMW	7212
ANAM	7213
ANTHEM	7272
APEX DIGITAL	7131.722
ARCAM	7174.7187
AUDIOTRONIC	7187
AUDIOVOX	7209
BOSE	7167.7180.7188.7189.7204.7231
CARVER	7026.7173.7174.7187
COBY	7192.7248.7264
CURTIS MATHES	7170
DAEWOO	7035.719
DENON	7036.7037.7038.7039.7185.7205.7206.7207.7208.7241.7243.7256.7267.7273.7274
DYNET	7266
ELECTROHOME	7234
ELEKTRA	7040.7042
EMERSON	7043
FISHER	7045.7046.7047.7048
GARRARD	7178
GATEWAY	7211
GE	7259
GLORY HORSE	7192
GPX	7132
HARMAN/KARDON	7050.7051.7052.7053.7054.7055.7056.7174.7175.7199.7200.7201.7202.7203.7263
HITACHI	7048.7057
ILIVE	7133.7232
INSIGNIA	7141.7182.7219.7221.8223.7230.7236.7238.7253.7254.7265.7266
INTEGRA	7096.7197.7198.7224.7225
JSYMPHONY	7233.7242.7249
JBL	7050.7201.7202
JENSEN	7059.7087
JVC	7060.7061.7063.7064.7065.7066.7067.7068.7069.7070.7192.7196
KENWOOD	7071.7072.7073.7074.7075.7076.7077.7078.7079.7081.7084.7085.7086.7087.7088.7194
KLH	7209
KLIPSCH	7268
KOSS	7089.7181.7184
LG	7041.7193.7194.7229
LINN	7174
LIQUID VIDEO	7181
MAGNAVOX	7171.7172.7173.7174.7187
MARANTZ	7092.7172.7173.7174.7186.7187
MCINTOSH	7186
MICROMEGA	7187
MUSICMAGIC	7173
MYRYAD	7187
NAD	7176
NAKAMICHI	7076
NEXXTECH	7219
NORCENT	7219
ONKYO	7095.7096.7097.7197.7198.7224.7225.7250
OPTIMUS	7084.7125.7170
OPITRON	7181.8184
PANASONIC	7066.7098.7099.7100.7101.7102.7103.7104.7105.7106.7107.7108.7109.7110.7145.7146.7417.7161.7171
PHILCO	7171
PHILIPS	7111.7112.7113.7114.7115.7116.7159.7165.7171.7172.7173.7174.7175.7183.7187.7244.7245.7246
PIONEER	7019.7070.7117.7118.7119.7120.7121.7122.7123.7124.7125.7126.7170
POLK AUDIO	7174.7186.7239.7240
PROSCAN	7169
RADIOSHACK	7192
RCA	7122.7125.7164.7168.7169.7170.7209.7213.7235.7347.7358.7259.7260.7261.7262
RIO	7228
SAMSUNG	7134.7195.7196.7200
SANSUI	7173.7174
SANYO	7046.7048.7090.7127
SHARP	7079.7080.7081.7082.7083.7084.7135.7136.7162
SHAPPER IMAGE	7192
SHERWOOD	7137.7138.7139.7140.7141.7142.7211.7238.7269
SM	7035.7041.7042.7045.7059.7111.7130
SONIC BLUE	7228
SONY	7001.7002.7003.7004.7005.7006.7007.7008.7009.7010.7011.7012.7013.7014.7015.7016.7017.7018.7020.7021.7022.7023.7024.7025.7214.7216.7217
STEREOPHONICS	7215
SUNFIRE	7076
TEAC	7059.7143.7178.7209
TECHNICS	7100.7144.7145.7147
THORENS	7187
TOSHIBA	7122.7222
VENTURER	7209
VICTOR	7067
WARDS	7013.7168.7170.7174
YAMAHA	7084.7148.7149.7150.7151.7152.7153.7154.7155.7156.7157.7158.7177.7210.7226.7227.7251.7252.7271
ZENITH	7193.7194.7228
ZONDA	7160

AUDIO ACCESSORY

ACCURIAN	7301
ACOUSTIC RESEARCH	7307
ALTEC LANSING	7300.7309
AUDIOSOURCE	7333
BOSE	7338
BOSTON ACOUSTIC	7337
DEFINITIVE TECHNOLOGY	7331
DENON	7312
DYNAVOX	7322
HAIER	7326
HARMAN/KARDON	7327
IDECK	7301
ILIVER	7334
INSIGNIA	7342
JAMO	7308
JBL	7329.734
JVC	7318
KLIPACH	7341
LG	7320.7321
MARTIN LOGAN	7328
MONITOR AUDIO	7301
ONKYO	7323
PANASONIC	7324.7336
PHILIPS	7316.7317.7335.7344
PIONEER	7343
POLK AUDIO	7308.7325
PROFICIENT	7332
RCA	7345
ROKU	7303
SAMSUNG	7315
SHARP	7319.7339
SONY	7313.7314
SPEAKERCRAFT	7332
TOSHIBA	7330
VIZIO	7311
YAMAHA	7304.7305
ZVOX	7310

AUDIO AMPLIFIER

ADCOM	7352
ANTHEM	7362
CARY AUDIO DESIGN	7355
CLASSE	7359
DENON	7316.7365
DURABRAND	7353
FLEXTRONICS	7355
HALCRO	7360
HARMAN/KARDON	7366
KRELL	7358
MARANTZ	7356.7357.7358
MEMOREX	7353
OPTIMUS	7350
PARASOUD	7360
PIONEER	7350
POLK AUDIO	7363
PRIMARE	7354
RCA	7350
REGENT	7353
THULE AUDIO	7354

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (utiliza 2 baterías “AAA” de 1,5 Vcc)

Todas las marcas registradas y logotipos que aparecen aquí, son propiedad de sus respectivos dueños

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Control remoto universal
MODELO: MRC-UNI12
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México,
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: ________
Domicilio: ________
Producto: ________
Fecha de compra: ________

SELLO DE LA TIENDA