

AGFRI

BDT-L002E Mando Universal con **Aprendizaje**

Para TV, DVD, TDT, SAT y AUX

- Fácil aprendizaje
- Diseño moderno
- Excelente memoria
- Todas las funciones

- Reliable learning
- good looking
- Excellent memory
- Full función



Su mejor opción para cambiar de mando

BDT-L002E

Mando Universal con Aprendizaje Guía de Usuario

Descripción del producto

BDT-L002E es un mando universal con la función especial de aprendizaje de otros mandos ya sean de TV, TDT, DVD, SAT..... Integra un selecto y exclusivo Circuito Integrado super inteligente con la capacidad de memorizar cualquier código. Este mando aprende y memoriza el contenido permanente. Memoriza la última información grabada y borra el código anterior de forma automática después de aprender el nuevo código. **BDT-L002E** posee cuatro páginas de aprendizaje, se puede aprender: TV, DVD (CD, LD, VCD, DVD), TDT, SAT, AUX; al mismo tiempo. A excepción del mando de aire acondicionado. Con un solo mando puede controlar casi todos los aparatos de su casa. Es su mejor opción para cambiar los mandos de casa.


Instalación de las pilas

Abra la tapa de las pilas, ponga dos pilas tipo AAA según se indica en la tapa. Respete la polaridad de las pilas en la instalación, pulse la tecla de encendido cuando la luz LED se encienda, significa la instalación es correcta. Si no, la instalación es incorrecta o las baterías están descargadas. Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, retire las pilas. Este mando tiene la función de memorizar el código en la memoria. Se puede utilizar directamente después de cambiar las pilas.


Guía de aprendizaje

Aprendizaje del mando de TV


1. En primer lugar, nuestro mando se llama Mando A, y su mando el que será copiado y aprendido se llama Mando B. En el proceso de aprendizaje, por favor ponga frente a frente el Mando A del Mando B a 1cm.



2. Mantenga pulsada la tecla "TV" del mando A, el botón "TV" se ilumina de débil a fuerte, al soltar el botón se queda iluminado, significa que se pone en estado de aprendizaje en el modo TV.



3. Pulse el botón del Mando A que desea aprender, ejemplo el botón "Power", a continuación, el botón TV parpadeará, en este momento está en modo de aprendizaje del botón POWER.




4. Mantenga pulsada la tecla "Power" del Mando B durante un segundo, si la luz del botón "TV" del Mando A pasa de intermitente a fijo, significa que se ha aprendido con éxito.

la luz deja de parpadear y es fija



Mando A



Mando B

5. Repita los pasos 3 y 4, pulse la otra función del Mando A, y luego presione la función del Mando B, para que aprenda las otras funciones.

6. Después de terminar el aprendizaje, pulse la tecla "TV" del Mando A, la luz del botón "TV" se apagará, esto significa que ha salido del modo aprendizaje de TV. A continuación, se puede utilizar como si fuera el mando del televisor.

la luz se apaga



Mando A



Mando B

7. Si la luz del botón "TV" se enciende otra vez, por favor, repita el paso 3 y 4, hasta que la luz se apague, el aprendizaje ha terminado.

8. Después de acabar el aprendizaje, puedes utilizar el mando con el televisor, compruebe que todas las funciones memorizadas están bien, si no repita el aprendizaje de los botones necesarios.

Los métodos de aprendizaje para el mando de DVD es lo mismo que aprender el mando del televisor. Para aprender DVD, debe presionar el botón "DVD", y la luz también cambia a "DVD" y repita los pasos anteriores. Los métodos de aprendizaje para el mando "SAT" es lo mismo que para aprender el mando del televisor. Para aprender "SAT", debe presionar "SAT", y la luz también se cambia en el botón "SAT" y repita los pasos anteriores. Los métodos de aprendizaje del mando "AUX" es lo mismo que aprender el mando del televisor. Para aprender AUX, debe presionar la tecla "AUX", y la luz también se cambia a el botón "AUX" y repita los pasos anteriores.

Funcionamiento

Pulse la tecla del mando que desee usar, entonces la luz del modo se encenderá, esto significa que funciona con normalidad. Por ejemplo, pulse el botón "TV" y se encenderá el botón "TV", entonces se puede controlar su TV. Pulse el botón "DVD" y se encenderá el botón "DVD", entonces se puede controlar el DVD.

Consejos

Si usted tiene algún problema en el proceso, por favor, pruebe los siguientes métodos para resolver el problema.

1. Asegúrese de que las pilas no estén agotadas y que estén colocadas correctamente.
2. Por favor lea atentamente el proceso de aprendizaje, y siga los pasos correctamente.
3. Para un buen aprendizaje, por favor use el mando original. Tenga en cuenta que entre mandos universales puede haber errores de aprendizaje.
4. Compruebe que no hay obstáculos entre el mando y el aparato hacia el que apunta.
5. Antes de usar el mando, revise la función de la tecla (TV, DVD, SAT, AUX) que está pulsando.

Servicio Post-Venta

Si tiene algún problema para usar nuestro mando. Póngase en contacto con nuestra empresa o nuestros distribuidores. Haremos todo lo posible para proporcionarle el mejor servicio.

Para más información: www.agfri.com