

Astrell®

Ref. 011999

ES | MANDO UNIVERSAL 8 en 1

PT | COMANDO A DISTÂNCIA UNIVERSAL 8 em 1

FR | TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 8 en 1

IT | TELECOMANDO UNIVERSALE 8 in 1



PRÓLOGO


Le agradecemos la elección de un mando a distancia universal ASTRELL y estamos convencidos de que será de su entera satisfacción. Permite controlar hasta 8 aparatos: TV, TDT (tecla TNT), SAT, DVD, VCD, HOME CINEMA, AUX. Después de colocar las pilas 1.5V AAA ALCALINAS (no incluidas) en el compartimento, podrá instalar su mando a distancia para cada tipo de aparato a controlar. El mando a distancia ASTRELL está pensado para controlar la mayoría de aparatos de cada marca. Para esto, puede elegir entre dos métodos de instalación : mediante código marca o mediante búsqueda automática. En este manual, encontrará un ejemplo para televisor (TV). Para instalar, por ejemplo, su lector DVD o receptor satélite, reemplazar « TV » por « DVD » o « SAT ». Después de la instalación, basta pulsar la tecla TV, DVD, SAT, etc. para seleccionar un aparato y controlarlo pulsando la tecla deseada.

A – Instalación mediante código marca

- 1 - Encender el televisor.
- 2 - Buscar en las páginas siguientes los códigos que corresponden a la marca de su televisor. Ej. : para un televisor AEG, probar el código 0589, después el 1423 si el primero no funciona, y después el 0043 si alguno de los primeros códigos no funciona.
- 3 - Pulsar la tecla PROG, y después, sin soltar esta tecla, pulsar la tecla TV durante algunos segundos, hasta que se encienda el testigo. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido. Si espera demasiado tiempo sin pulsar una tecla, el mando sale del modo de programación y el testigo se apaga. Volver al inicio de la etapa 3.
- 4 - Introducir uno de los códigos Marca de cuatro cifras. A cada cifra, el testigo se apaga brevemente. El testigo se apaga definitivamente después de introducir la 4ª cifra. Si el testigo parpadea dos veces y se queda encendido, pasar al código siguiente.
- 5 - Dirigir el mando a distancia hacia el televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen...).
- 6 - Si el mando no controla correctamente el televisor, volver a empezar el procedimiento (a partir de la etapa 3) con el código Marca siguiente. Si el mando controla correctamente el televisor, la instalación ha terminado. Si no funciona ningún código marca, pasar a la búsqueda automática. **ATENCIÓN: Existen marcas «blancas» (Firstline, Bluesky, etc.) que no pertenecen a ningún fabricante en concreto. En estos casos, deberá utilizar la búsqueda automática o por aprendizaje (LEARNING) en caso de conservar el mando original.**

Para el resto de aparatos, el procedimiento es el mismo, pero debe sustituir la tecla TV por TV2 (2º televisor), SAT (receptor satélite), HiFi (tecla BOX), etc

B – Instalación mediante búsqueda automática

- 1 - Encender el televisor. **ATENCIÓN** : recuerde que la búsqueda puede tardar un tiempo (desde algunos minutos hasta un cuarto de hora).
- 2 - Pulsar la tecla PROG. Sin soltar la tecla PROG, pulsar la tecla TV durante algunos segundos, hasta que el testigo se encienda. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido.
- 3 - Pulsar la tecla PROG, el testigo parpadea. Pulsar, sin soltar, la tecla , el testigo se apaga. Mantener la presión hasta que el testigo vuelva a parpadear. La búsqueda automática ha empezado, el testigo permanece encendido y parpadea cada vez que el mando prueba un código nuevo. Prepárese para pulsar la tecla 0.
- 4 - Cuando el televisor se apaga, pulsar la tecla 0, el testigo parpadea. Pulsar la tecla TV,

el testigo se apaga. Nota : debe actuar con rapidez suficiente (menos de un segundo) entre el momento en que el televisor se apaga y el momento en el que pulsa la tecla 0 para que el mando no pase al código siguiente.

- 5 - Cuando el televisor se apaga, volver a encenderlo con el mando a distancia original o con las teclas del frontal
 - 6 - Dirigir el mando a distancia hacia su televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen...). Si el televisor reacciona mal o no reacciona con las teclas de funciones, seguir con la búsqueda automática volviendo a la etapa 2. Si el mando a distancia controla correctamente el televisor, la instalación ha terminado.
- Para el resto de aparatos, el procedimiento es el mismo, pero debe sustituir la tecla TV por TV2 (2º televisor), SAT (receptor satélite), HiFi (tecla BOX), etc

Si desea saber el código encontrado por el mando para su aparato, pulsar PROGRAM y la tecla 1 del teclado numérico. El número de parpadeos del LED indicará la primera cifra del código. Soltar las teclas y volver a pulsar PROGRAM y la tecla 2. El número de parpadeos del LED indicará la segunda cifra del código. Repetir la misma operación para las dos últimas cifras del código. Si no se observa ningún parpadeo, esto equivale al número 0. Anotar el código obtenido para futuras instalaciones.

C - Instalación por aprendizaje

Si la instalación por código Marca y la instalación por búsqueda automática han fracasado, debe proceder a una instalación por aprendizaje. Esta instalación consiste en copiar las teclas del mando original hacia la tecla de su elección sobre el nuevo mando universal. La función de aprendizaje puede servir también cuando la instalación por código Marca o la instalación automática funciona parcialmente (funciones especiales inoperantes, por ejemplo).

- 1 - Situarlos cara a cara, a dos o tres centímetros, el mando original y el mando universal 011999.
- 2 - Pulsar la tecla PROG y mantenerla pulsada. Manteniendo la tecla PROG pulsada, pulsar la tecla TV, el testigo se enciende. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido.
- 3 - Pulsar la tecla LEARN, el testigo se apaga brevemente y vuelve a encenderse.
- 4 - En el nuevo mando universal 011999, pulsar la tecla que desea programar (ej. VOL+), el testigo se apaga brevemente y se enciende de nuevo.
- 5 - En el mando original, pulsar y mantener pulsada la tecla a copiar (VOL+ en nuestro ejemplo), hasta que el testigo parpadea dos veces. La tecla está configurada. Si el testigo no parpadea, acercar los mandos y pulsar de nuevo la tecla a copiar. Si tarda en pulsar la tecla de origen, el testigo se apaga y es necesario reiniciar en la etapa 2.
- 6 - Volver a la etapa 4 con las teclas siguientes (VOL-, encender/apagar, 1,2,...).
- 7 - Una vez configurada la última tecla, pulsar LEARN, el testigo se apaga indicando que se ha abandonado el modo de aprendizaje.
- 8 - Dirigir el mando hacia su televisor y probar las teclas que acaba de programar. Si el televisor reacciona mal o no reacciona totalmente a las funciones de ciertas teclas, reiniciar el aprendizaje de éstas volviendo a la etapa 2. Si el mando controla correctamente el televisor, la instalación ha terminado.

Cambiar las pilas alcalinas

Cuando el alcance del mando disminuye, o el mando presenta disfunciones, probablemente deben cambiarse las pilas. Gracias a la memoria interna, podrá cambiar las pilas sin perder los ajustes. Conservar este manual para futuras instalaciones de aparatos de nueva adquisición

CÓDIGOS / CODES / CODICI / METRONIC: TDT / TNT / DVB-T / DTT

PRODUCTO / PRODUTO PRODUIT / PRODOTTO	REF. COD.	CODE CÓDIGO CODICE	PRODUCTO / PRODUTO PRODUIT / PRODOTTO	REF. COD.	CODE CÓDIGO CODICE
Zapbox Single	441507	5032	Zapbox Easy 4	441520	5046
Zapbox Single 2	441507	5041	Zapbox HDMI Média	441530	5047
Zapbox Single 3	441507	5046	Gemini	441820	5046
Zapbox Single 4.0	441517	5045	Gemini 2	441820	5046
Zapbox Single 4.1	441517	5047	Zapbox HD-Z1	441612	5066
Zapbox Single 4.2	441518	5045	Zapbox HD-Z2	441610	5047
Zapbox Single 4.3	441597	5056	Zapbox HD-Z3 IP	441616	5065
Zapbox Single 4.4	441598	5046	Eco Zapbox	441802	5047
Zapbox Single 4.5	441595	5075	Gullibox	441607	5046
Zapbox Single 5	441587	5047	Zapbox Premier	441501	5029
Zapeasy	441531	5046	Zapbox Premier 3.1	441501 441511	5046 5046
Zapbox Tiny	441593	5056	Zapbox Premier 2	441501	5041
DVR01	441858	5065	Zapbox Premier 3	441501	5046
Zapbox HDVR1	441640	5074	Zapbox Premier 3.2	441523	5047
Zapbox HD-M1	441620	5074	Zapbox Premium	441529	5047
Zapbox EH-D1	441532	5065	Zapbox SD-Z2	441605	5047
Zapbox EH-M1	441535	5065	Zapbox Slim	441510	5029
Zapbox EH-M1.1	441534	5065	Zapbox Slim 2	441512	5046
Zapbox EH-M2	441537	5065	Zapbox HD 80	441555	5033
Zapbox EH-M5	441538	5065	Zapbox HD80-2T	441558	5043
Zapbox Plug-in	441515	5040	Zapbox HD160-2T	441560	5043
Zapbox Plug-in plus	441516	5057	Twinbox	441525	5031
Zapbox Plug-in 2	441596	5056	Zapbox Twin	441525	5031
Digiscart	441816	5057	Zapbox Twin 2	441525	5030
Zapbox Smart	441503	5056	Zapbox Twin 3	441525	5047
Zapbox Smart +	441506	5032	Zapbox One	441504	5032
Zapbox USB Player	441540	5055	Zapbox First 1.0	441594	5075
Zapbox Easy	441520	5029	-	441514	5047
Zapbox Easy 2	441520	5046	-	441524	5046
Zapbox Easy 3	441522	5047			

CÓDIGOS / CODES / CODICI / METRONIC: TDT / TNT / DVB-T / DTT

PRODUCTO / PRODUTO PRODOTTO / PRODOTTO	REF. COD.	CODE CÓDIGO CODICE	PRODUCTO / PRODUTO PRODOTTO / PRODOTTO	REF. COD.	CODE CÓDIGO CODICE
TNTSAT 2	441631	5046	Original Box	441400	5049
TNTSAT HD	441636	4122	Original Box 1	441408	5016
FRANSAT	441601	5073	Original Box 2	441408	5016
FRANSAT HD	441661	4122	Twinbox 2	441525	5042
DualstreamBOX	441360	5058			
Liberty	428100 488200	5052 5052			
DirectBOX 3	-	5051			
DirectBOX 2	-	5050			
UltimateBOX	441450	5049			
Dualis	441350	5021			
DualisBOX	441350	5048			
TouchBox	441322	5028			
TouchBOX 2	441322	5030			
TouchBOX 3	441322	5028			
TouchBOX 4	441322	5028			
TouchBOX 5	441322	5028			
TouchBOX 6	441323	5028			
Zapbox Twin	441525	5031			
Zapbox Twin 2	441525	5030			
Zapbox Twin 3	441525	5047			
Twinbox	441525	5031			
(Re)playBOX	441550	5024			
Hysis 400	441401	5020			
Ouralis Evo 2	441320	5018			
AccessBox	441325	5017			
AccessBox 2	441325	5017			

@DIKON : TV 1551, 1525
 @MEDIA : SAT 4505
 @SAT : SAT 4303, 4234, 4177
 @SKY : SAT 4541
 @STAR : SAT 4271
 A TREND : DVD 2056, 2087
 A. R. SYSTEM : TV 0237, 0544, 0322, 1636, 0540, 0246
 AB SAT : SAT 0777, 0794
 ACCENT : TV 0322, 0359, 0176, 1637, 0540, 0131
 ACCESS MEDIA : SAT 4505, 0733
 ACCUPHASE : TV 0540
 ACEC : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749, 4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2161, 2162, 0352, 2182, 2056
 ACER : TV 1363, 1480, 1585
 ACTION : TV 0359 - DVD 2152, 2179
 ADB : SAT 0917, 4305, 4356
 ADL : SAT 4541
 ADMIRAL : TV 0024, 0080, 0106, 0222, 0359, 0428, 0429, 0440, 1706
 ADR : SAT 4218
 ADYSON : TV 0505, 0359, 0329, 0123, 0505
 AEA : TV 0540, 0513
 AEG : TV 0589, 1423, 0043 - DVD 2081, 0923
 AEGYR : SAT 0684
 AFK : DVD 2237
 AFREERY : DVD 2087
 AG : TV 0557 - DVD 2178
 AGASHI : TV 0359, 0322, 0236, 0111, 0513 - SAT 4413
 AGB : TV 0242, 0095, 0119, 0229, 0094, 0090, 0092, 0051, 0043, 0089, 1626, 0043, 0513, 0181, 0055, 0025, 0024 - SAT 0718, 4452, 0694, 4566, 0630, 4204 - DVD 2026, 0051, 0924
 AGEF : TV 0262, 1623, 0242, 0359, 0336, 0363, 1667, 0024, 0077, 0311 - SAT 4460, 4437, 0697
 AGS : SAT 0777
 AIKO : TV 0262, 0359, 0067, 1608, 0513
 AIM : TV 0513, 0352, 0329, 0539, 0354, 0237, 0508, 1302 - DVD 2034, 0911, 2040
 AIOSTAY : TV 0136
 AIRIS : SAT 4296, 4298 - DVD 2152, 2170
 AIWA : TV 1038, 0581, 0529 - DVD 0921, 0925, 2051, 2099, 2239, 2053, 2238
 AKAI : TV 0043, 0067, 0070, 0074, 0103, 0111, 0143, 0147, 0162, 0236, 0262, 0290, 0296, 0298, 0337, 0345, 0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0415, 0431, 0433, 0513, 0515, 0549, 0556, 0558, 1243, 1311, 1314, 1396, 1423, 1623, 1636, 1652, 1659, 1684 - SAT 4505, 4251, 0703, 4127, 4584 - DVD 2081, 2070, 2039, 2250, 2260, 2199, 2170, 2038, 0923, 0915, 2280, 2117
 AKARI : TV 1321
 AKI : TV 1638, 0236 - DVD 2152, 2179
 AKIBA : TV 0540, 0513, 0262
 AKIO : TV 1139, 1318
 AKIRA : TV 1485, 0141, 1637, 1251, 0374, 0236
 AKITA : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - DVD 2103, 2230, 2072, 2041
 AKITO : TV 0540, 0513
 AKTRON : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - SAT 0630, 4306 - DVD 2012
 AKURA : TV 0143, 0231, 0190, 0359, 0322, 0513, 0176, 0236, 0540
 ALBA : TV 0415, 0300, 0236, 0262, 1659, 0513, 1277, 0359 - SAT 4448, 4452, 4251, 4297, 0621, 0697, 4450, 4458, 4339, 4433, 4223, 0629, 0739 - DVD 2090, 2039, 2103
 ALBATRON : TV 1378
 ALBIRAL : TV 0025, 0236, 0237, 0513, 0262, 0322, 0125, 1659, 1174, 1639
 ALBRECHT : TV 1586
 ALCO : DVD 0923
 ALDES : SAT 0684, 0629, 4337, 4223
 ALHORI : TV 0067
 ALICE : SAT 0744
 ALKOS : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - SAT 0630, 4306 - DVD 2012
 ALL TEL : TV 0550, 1451, 0145, 1383 - DVD 2019, 2175, 2080, 2095, 2061, 2063, 2080
 ALLORGAN : TV 0391, 0108, 0067
 ALLSAT : SAT 0703, 0664, 0446, 4127, 4584
 ALLSONIC : SAT 0629
 ALLTECH : SAT 0725, 4406
 ALPHA : SAT 3125, 0777
 ALTAI : SAT 4386
 ALTEK : TV 1494, 1399, 1526, 1392, 1401, 1395, 1546 - DVD 2040, 9017
 ALTUS : TV 0557, 1603
 AMBASSADOR : TV 0196
 AMITRONICA : SAT 4367
 AMPERE : SAT 4418, 4507, 0919, 4331, 0614, 4571
 AMPLIVISION : TV 0067, 0237

AMSTRAD : TV 0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0262, 0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711 - SAT 0660, 4388, 0656, 0647, 4388, 4305, 4418, 0733, 4150, 4300, 4329, 4367, 4149, 0777, 4396, 4141, 4161, 0676, 4142, 4386, 0797, 4189, 4140, 4508, 4533, 0672 - DVD 2038, 2123, 2084, 0921, 0922, 2109, 2062, 2006, 2007, 0923, 2169, 2059, 2019, 2216, 2165, 2158, 2228, 2229, 2259, 2236, 2014, 2197, 2074, 2146, 2159, 2257
AMW : DVD 2072
ANAM : TV 0540, 0513
ANEX : TV 1639, 1636
ANGLO : TV 0322, 0359
ANIS : TV 0322, 0336
ANITECH : TV 0111, 0513, 0077, 0359, 0505, 0322, 0424, 0329, 0114, 0540 - SAT 0697
ANKARO : SAT 0629, 4460, 0608, 4446, 0676, 4142, 4386, 4318, 4337
ANSONIC : TV 0322, 1657, 0336, 0057, 0236, 0359, 0077, 0141, 0043 - DVD 2060, 2280
ANTARES : SAT 4296, 4415
ANTECNO : TV 0262
ANTTRON : SAT 0694, 0621
ANVIMUR : SAT 4538, 4575, 4281
AOC : TV 1540
APEX : DVD 2252, 2184, 0922, 2067
APOLLO : SAT 0621
AQP : TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0351, 0481, 0549, 1450, 1491, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699, 1702 - SAT 0619, 0772, 0630, 0785, 4389, 4592, 4593, 0749, 0741, 0531 - DVD 2003, 2004, 2089, 0221, 2268
ARCAM : TV 0067 - DVD 2092
ARCELIK : TV 0141, 0230, 0557
ARC-EN-CIEL : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - SAT 0732, 0051, 0735, 0777, 0697, 0694, 4586, 4582, 1445, 0917, 0630, 4559, 4452 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924
ARCON : SAT 4418, 4507, 0919, 4331, 0614, 4571
ARDEM : TV 0141, 0541, 0336, 0557
ARGENTINA : TV 0572, 0568, 0569, 0570
ARION : SAT 0919, 4507, 4186
ARISTONA : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749, 4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2164, 2161, 2162, 2056, 2182
ARMSTRONG : SAT 0703, 4413, 4402
ARNION : SAT 4303
ARPHONE : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0043, 1619
ARROX : SAT 4296
ARTHUR M. : TV 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0236, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 1016, 1659, 1702, 1703 - SAT 0669, 0672, 4341, 4340
ART-TECH : TV 0359, 1638, 0424, 0513
ASA : TV 0136, 0066, 1703, 0390, 0282, 0513
ASBERG : TV 0131, 0077, 0302, 0374, 1636, 0513
ASCII : SAT 4541
ASCOMTEC : DVD 2159
ASHIN : SAT 4418
ASORA : TV 0322
ASSCOM : SAT 0785
AST : SAT 4481, 0669, 4454, 0672
ASTEL : SAT 4347, 4455
ASTHON : TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336 - DVD 2292
ASTI : SAT 0725
ASTON : SAT 0664, 4556, 0624, 4334, 0676, 4142, 4386
ASTRA : TV 0415, 0329, 0296, 0302, 0359, 0067, 0354, 1485 - SAT 0669, 4473, 4436, 4427, 4394, 4564, 0694, 4413, 0676, 4142, 4386, 4446, 0703, 4127, 4584, 0777, 0672
ASTRELL : SAT 4141, 4161, 4529
ASTRO : SAT 0619, 0625, 4339, 0741, 4595, 4288, 4545, 4352, 0771, 4538, 0684, 4218
ASTRO SOUND : TV 0237, 0230
ASUKA : TV 0067, 0322, 0262, 1659
ATAKI : TV 0424
ATEC : TV 1597
ATHENA : SAT 0777
ATLANTA : SAT 4352, 4299, 4298, 4237, 4140, 4149, 4508, 4533
ATLANTIC : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
ATLANTIS : SAT 0701, 0621
ATORI : TV 0359
AUDIOLA : TV 1432 - DVD 2129, 2199, 2171, 2194, 2220, 2165, 2065, 2064, 2170
AUDIOLINE : SAT 4581
AUDIOSONIC : TV 0513, 0359, 0557, 0141, 0067, 0262, 0125, 0149, 0111, 1638, 0230, 0123, 0025, 1227, 0077, 1696, 0162, 0322, 0060, 0490,

0424, 0336, 0354, 0545, 0236, 0209, 1636, 0557,
1657 - DVD 2039
AUDIOTON : TV 0114, 0359, 0067, 0125 - SAT 0664
AUDIOVOX : TV 0572
AUNA : SAT 4276
AURIGA : SAT 0684, 4305, 0917, 4145, 0630
AURORA : TV 0024, 0067, 0354
AUSIND : TV 0131, 0136, 1126
AUTOVOX : TV 1423, 0123, 0136, 1126, 1706, 0131,
1124, 0391, 1706, 1126, 1653, 0108, 1367, 0043,
0556, 1395, 0552, 0111 - DVD 0921, 2129
AUVISAT : TV 1456
AVALON : SAT 0676, 4142, 4386
AVerMedia : TV 1515, 1591
AVION : SAT 0728, 0919, 4166
AVIOUS : TV 1550
AWA : TV 0149, 0359, 0067, 0354, 0184, 0540,
0513, 0236
AWATRON : TV 0359
AXIEL : SAT 0777
AXIL : SAT 4295, 4296, 4297, 4293, 4237, 4321,
4367
AXIS : SAT 0608, 4318
AXITRONIC : SAT 4367
AXOSAT : SAT 0743, 0697
AXXWNT : TV 0236
BAIRD : TV 0375, 0539, 0378, 1668
BALMET : SAT 4528, 4235, 4234, 4330, 4233,
4295, 4296
BANG&OLUFSEN : TV 0024, 0398
BARCO : TV 0146, 1128, 0024, 0090
BARCOM : TV 0329
BASIC LINE : TV 0203, 0262, 1423, 0513, 0424,
0097, 0043, 0236, 0354, 0373, 0557, 0230, 0359,
0141 - DVD 0921
BASTIDE : TV 0067
BAUER : TV 0561, 1302, 0236, 0069, 0275, 0114
BAUMATIC : TV 0322
BAUR : TV 0046, 0083, 0103, 0133, 0140, 0157,
0162, 0165, 0174, 0176, 0178, 0215, 0236,
0259, 0290, 0337, 0351, 0352, 0359, 0391, 0434,
0467, 0495, 0508, 0528, 1352, 1632, 1637, 1652,
1656, 1676
BAZIN : TV 0067, 0441
BEAUMARK : TV 0547
BEC : SAT 4510
BEKNTEKNIK : TV 0337, 0207, 1657
BEKO : TV 0141, 0207, 0227, 0230, 0236, 0336,
0496, 0540, 0541, 0557, 1400, 1435, 1603,
5483 - DVD 0921
BELLAGIO : DVD 2094
BELSON : TV 1472 - SAT 4201
BENCH : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
BENJAMIN : SAT 4474, 4506
BENNET : TV 0540, 0513
BENQ : TV 1593
BENSTEN : TV 1511, 0550, 0145, 1491, 1513 - DVD
2061, 2242
BEON : TV 0540, 0513
BEST : TV 0556 - SAT 0608, 0629 - DVD 2195
BESTAR : TV 1657, 0114, 0415, 0359, 0540, 0336,
0513, 0435
BETA : SAT 0703, 4127, 4584
BIAZET : TV 0236, 0052
BIFONIC : TV 0067, 0359
BIG SAT : SAT 4296, 4281
BIG BEN : DVD 0020
BIGSTON : TV 0354, 0359, 0322
BINATONE : TV 0067 - SAT 4491
BLACK DIAMOND : TV 0043, 0540 - SAT 4438 - DVD
0921
BLACK STRIP : TV 1608
BLACKSTAR : TV 0262
BLACKTRON : TV 0262
BLACKWAY : TV 0351, 0262
BLAUPUNKT : TV 0039, 0069, 0096, 0102, 0103,
0148, 0149, 0157, 0165, 0266, 0276, 0351, 0522,
0544, 1655, 1693 - SAT 0619
BLAUSONIC : TV 0067
BLOOM : TV 1415, 0043, 0556, 1399, 1433, 1390,
1386 - DVD 2074, 2088
BLUE MEDIA : TV 1590
BLUE SKY : TV 0557, 0556, 0043, 1603, 0541,
1423, 0236, 0051, 1619, 0097, 0513, 0367, 1425,
0549, 0065, 0141, 0262, 1556, 1560 - SAT 4522
- DVD 0921, 0925, 2088, 2049, 2059, 2154, 2235,
0923, 2280, 2067, 2184, 2104, 2103
BLUE STAR : TV 1659, 1648
BOCA : TV 0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0262,
0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423,
1425, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638,
1639, 1666, 1711 - SAT 0660, 4388, 0656, 0647,
4396, 4305, 4418, 0733, 4150, 4300, 4329, 4367,
4149, 0777, 4413, 0544, 4140, 4149, 4508, 4533,
4446, 4365 - DVD 2038, 2123, 2084, 0921, 0922,
2109, 2062, 2006, 2007, 0923, 2169, 2019, 2059,
2236, 2216, 2158, 2192, 2259, 2228, 2229
BOMAN : DVD 2248, 2081
BONSTEC : TV 0125
BOOTS : TV 0067
BOSCH : TV 0069
BOSE : DVD 2253
BOSTON : TV 1621, 0067 - SAT 4297, 4296, 4237,
4331, 4140, 4149, 4508, 4533, 4367, 0777, 4365
BOTECH : TV 1575 - SAT 4236
BPL : TV 0540, 0513
BRAIN WAVE : SAT 4581, 4545, 0752, 4414, 4403,
4580, 4496, 4210, 4403 - DVD 2019

BRANDT : TV 1435, 0051 - SAT 0732, 0051, 0735,
0777, 0697, 0694, 4586, 4582, 0785, 1445, 0917,
0630, 4452, 4459 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924
BRAUN : TV 0067
BRAVO : SAT 4289
BRENDSTAR : TV 0359
BRIGMTON : TV 0067, 0111, 0237
BRINKMANN : TV 0540, 0513
BRIONVEGA : TV 1622, 0295, 0247, 1367, 1124,
0222, 0024, 0111, 0428, 0223, 0440, 1181
BRITANNIA : TV 0067, 0192
BROKLINE : TV 1319
BROKSONIC : TV 0236, 1323, 1322
BROTHER : TV 0322, 0043
BROWN : TV 1317
BRUNS : TV 0262, 1623, 0242, 0359, 0336, 1667,
0024, 0363, 0077, 0311 - SAT 4460, 4437, 0697
BSB : SAT 0703, 4127, 4584
BSR : TV 0300, 0158, 0329, 1659
BT : SAT 4251, 0777
BTC : TV 0262
BUSH : TV 0097, 0052, 0083, 0043, 0236 - SAT
0630, 4438, 4452, 4448, 0739 - DVD 0921, 2129,
0916, 2039
BUT : DVD 2037, 2004, 2054, 2053
BW : SAT 4581
CADMOS : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230,
0359, 1319
CALIFORNIA : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111,
0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322,
0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636,
1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
CAMBRIDGE : SAT 4251, 0741, 4413
CAMPER : TV 1696, 0336, 0513, 0141
CANAIS : TV 0042
CANAL SAT : SAT 0785, 5551, 5552
CANAL + : SAT 0785, 4184, 4185, 5551, 5552
CANALERA : TV 1507 - SAT 9009, 9006
CANALSANTE : TV 0230
CANDLE : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111,
0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227,
0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359, 0384,
0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561, 0587,
0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612,
1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - SAT 4247 - DVD
0925, 2072, 2101, 0277, 0547
CANTON : TV 0252
CAPSONIC : TV 0322, 1636
CARAD : TV 0540, 0513
CARENA : TV 0544, 0236, 0540
CARREFOUR : TV 0540, 0513
CARYONSE : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111,
0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391,
0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364,
1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605,
1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631,
1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414,
4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450,
2345, 0749, 4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD
2037, 2164, 2136, 2054, 2004, 2182, 2056, 2161,
2162, 0352
CASCADE : TV 0540, 0513
CASEMA : SAT 4582
CASINO : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,
0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626,
1654, 1703, 2356, 4340, 4341 - SAT 0706, 4341,
0785, 4506, 0669, 0768
CASIO : TV 1611, 0540, 0409
CASONIO : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,
0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626,
1654, 1703, 2356, 4340, 4341 - SAT 0706, 4341,
0785, 4506, 0669
CAT : TV 1536, 1577, 1529, 1562, 1535 - DVD 2206,
2269, 2208, 2207, 2270, 2061, 2205, 2209, 2271
CATHAT : TV 0540, 0513
CBM : TV 1458
CCE : TV 0540, 0513
CCI : DVD 2144
CDV : TV 1409, 1410, 1464 - SAT 4577 - DVD 2184,
2144, 2061, 2158
CELINT : TV 0052
CENTRUM : DVD 0921
CENTURION : TV 0540, 0513
CENTURY : TV 0057, 0024, 1227 - SAT 4383
CERT : SAT 0672
CEY : TV 1028
CGE : TV 0057, 0102, 0131, 0227, 0298, 0473,
0374, 1636, 1638, 1650, 1659
CGM : TV 0043, 0097, 0227, 0236, 0322, 0336,
0359, 0424, 0513, 1627, 1657, 1659
CGV : SAT 4295, 4538 - DVD 2090
CHANNEL MASTER : SAT 4250
CHAPPARRAL : SAT 4249
CHEROKEE : SAT 4399, 0735, 0745, 4294, 0777,
4572, 4321, 4338, 4137
CHESS : SAT 4288
CIE : TV 0060, 0196, 0262, 0354, 0359, 0513
CIHAN : TV 0230, 0115
CIMLINE : TV 0359
CINEMA : TV 0043
CITIZEN : TV 1324 - SAT 0674
CITY : TV 0359
CITY COM : SAT 4434, 4551, 0724, 4314, 4295,
4351, 4352, 4384, 4151, 4551, 0674, 4196,
4415, 4333
CJ MULTIMEDIA : DVD 2064
CLARITRONIC : TV 1657
CLARIVOX : TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237,

0490, 0540, 1611, 1659, 1667
CLARKE : SAT 4286, 4578
CLATRONIC : TV 0540 - SAT 4496, 4403
CLAYTON : TV 0230, 0043, 0513 - DVD 0921
CME : SAT 0768, 0769, 0627, 0774, 0706, 0724,
0739, 0748, 0630, 0771
CMR : SAT 4248, 0697
COBRA : SAT 4540, 4311, 4352, 4252, 4318, 0676,
4512, 0778, 4305, 4142, 4386, 0731 - DVD 2019
COBY : DVD 2179
COFADEL : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094,
0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230,
0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478,
1625, 2026 - SAT 0732, 0051, 0735, 0777, 0697,
0694, 4586, 4582, 1445, 0917, 0630, 4559, 4452
- DVD 2026, 2029, 2131, 0924
COLOR MAT : TV 0024
COLORADO : SAT 0697, 0777
COLUMBIA : TV 0046 - SAT 0777
COLUMBUS : SAT 4399, 4178, 0745, 0777, 0735,
4572, 4321
COMAG : SAT 4288, 4295, 4576, 4580
COMBITECH : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170,
0195, 0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329,
0352, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471,
0472, 0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009,
1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - DVD 2103, 2203,
2041, 2072 COMET : TV 1425, 0556, 1492, 0536,
0262, 0513 - DVD 2152, 2179
COMMLINK : SAT 0629
COMPUTRON : TV 0431, 0415, 0359, 0513
COMSAT : SAT 0718
COMTEC : SAT 4394
COMWELL : SAT 4152, 4571
CONCERTO : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083,
0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170,
0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359,
0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561,
0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607,
1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - SAT 4247 -
DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
CONCORD : SAT 4542
CONCORDE : TV 0359
CONDOR : TV 0043, 0114, 0131, 0227, 0236, 0259,
0322, 0359, 0374, 0424, 0513, 0540 - SAT 0608
CONIC : TV 0329, 0296
CONNEXION : SAT 4386
CONRAC : TV 1435
CONRAD : TV 0043
CONT, EDISON : TV 0236 - SAT 0732, 0051, 0735,
0777, 0697, 0694, 4586, 4582, 1445, 0917, 0630,
4559, 4452 - DVD 2129, 0910, 2029, 2204, 2297,
2026, 2131, 0924
CONTEC : TV 0322, 0359, 0197, 0067, 0540, 0184,
0424 - SAT 4361
COSAT : SAT 0666
COSHIP : SAT 4296, 4252
COSMEL : TV 0359, 1636, 0490, 0513, 0540
COSMOS : TV 0513, 0359, 0262
CPC : SAT 0672
CRC : TV 0046
CROSLEY : TV 0115, 0057, 0024, 0131
CROWN : TV 0043, 0097, 0236, 0540, 1657, 0374,
1639, 1657, 0336, 0236, 0359, 0262, 0057,
0541, 0131, 0077, 0097, 0141, 1420 - SAT 0734,
4413 - DVD 2039
CRYPTO : DVD 2155
CRYSTAL : TV 0046, 0513, 1632, 0592, 0043
CS ELECTRONICS : TV 0125, 0067, 0262
CTC CLATRONIC : TV 0057, 0322, 0077, 0114, 0374,
1636, 1423, 0067, 0230, 0262, 0415, 0359, 0236,
0513, 1277, 0077, 0557, 1603, 0170, 0227, 0131,
0424 - DVD 0916, 2081
CXC (EMERSON) : TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131,
0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363,
0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227,
0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336 - DVD
0916, 2081
CYBERCOM : DVD 2060
CYBERHOME : DVD 2087, 2174
CYBERTRON : TV 0262
CYFRA PLUS : SAT 0785
CYMATIC : TV 0067, 0025, 1659
CYV : TV 0513
D-VISION : TV 0209, 0554, 0236, 0352, 0589
DAEWOO : TV 0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352,
0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554,
0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601,
1613, 1644 - SAT 4348, 0748, 0697, 4585, 0621,
4361 - DVD 2034, 2013, 2147, 2089, 2070, 2173,
2019, 2008, 2263, 2291, 2072, 2031, 2261,
2159, 2257
DAICHI : TV 0209, 0359
DAIMOND : TV 1637
DAINICHI : TV 0067, 0262
DAK : SAT 4300
DALMAN : TV 1453
DALTON : DVD 2065
DANSAI : TV 0329, 1608, 0513, 0067 - DVD 2019,
2159, 2257
DANSAT : SAT 0694
DANTAX : TV 1423, 0043 - DVD 2123
DATCOM : SAT 4542
DATRONIC : TV 0060, 0067, 0111, 0209, 0236,
0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545,
0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574,
1601, 1613, 1644 - SAT 4348, 0748, 0697, 4585,
0621 - DVD 2034, 2013, 2147, 2089, 2070, 2173,

2019, 2008, 2263, 2291, 2072, 2031, 2261
DAWA : TV 0513
DAYMATER : TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115,
0359, 1009, 1639, 1659
DAYTEK : TV 1121, 0572, 1263, 0236 - DVD 2198,
2019, 2072, 2175
DAYTON : DVD 2023, 2072
DAYTONA : SAT 4140, 4149, 4508, 4533
DAYTRON : TV 0359, 0540, 0513, 1318
DAYTRONIC : TV 0060, 0067, 0111, 0209, 0236,
0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545,
0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574,
1601, 1613, 1644 - SAT 4348, 0748, 0697, 4585,
0621 - DVD 2034, 2013, 2147, 2089, 2070, 2173,
2019, 2008, 2263, 2291, 2072, 2031, 2261
D-BOX : SAT 0768
DBOX-DF1 : SAT 0739
DCE : TV 1603, 0557
DDC : SAT 4450, 0621
DE GRAAF : TV 0043
DEBOXX : DVD 2191
DECCA : TV 0065, 0067, 0111, 0176, 0246, 0254,
0302, 0375, 0540, 0541, 1636
DEITRON : TV 0540, 0513
DELFA : SAT 0797
DELSAT : SAT 4352
DELTA : SAT 0615, 0920
DELTASAT : SAT 4352
DELTON : TV 0557
DEMACOLOR : TV 0236
DENKO : TV 0322
DENON : DVD 2093, 2027
DENTAL : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114,
0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354,
0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637,
1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
DENVER : TV 1546, 0359, 1638, 0043, 1522 - DVD
0915, 0916, 2034, 2091
DESAY : DVD 2105, 2088, 2104
DESMET : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230,
0359, 0043, 1619
DEWO : TV 1085
DHS : TV 0415, 0329, 0296, 0302, 0359, 0067,
0354, 1485 - SAT 0669, 4473, 4436, 4427, 4394,
4564, 0694
DIADEM : TV 0440
DIAMAT : TV 0540, 0513
DIAMOND : TV 0359, 0354, 1264, 1112, 1121, 1241,
1263, 0352, 1338, 0047 - DVD 2031
DIBOSS : TV 1517, 1516
DICRA : DVD 2258
DIFFE : TV 1514
DIGATRON : TV 0540, 0513
DIGIAN : SAT 4506

DIGICOM : SAT 0724
DIGIFUSION : SAT 4583
DIGIHOME : TV 1435, 0557 - DVD 0921
DIGILINE : TV 0043
DIGIQUEST : SAT 4303, 4296, 0728, 4166, 0797,
0724, 4290, 4242, 4504, 4196, 0919, 4166, 4189,
4305 - DVD 2176
DIGITALL : SAT 4512
DIGITAL : SAT 4541, 4367, 4288, 4351, 4550
DIGITOR : TV 0555, 0236, 0540
DIGITRONIC : SAT 0800, 4508, 4533, 4170, 4573,
0919, 0728, 4166, 4140, 4149, 4533
DIGIX : SAT 4303
DIK : TV 0540, 0513, 0359 - DVD 2060
DIKON : TV 1551
DINASTY : TV 0359, 0354, 0043
DIPRO : SAT 0917, 4305, 4145, 4356, 4305
DISCOVERY : SAT 4137, 4294
DISISTRAT : SAT 0703, 4127, 4584
DISTAR : TV 1085, 0236
DISTRAT : SAT 4338
DISTRATEL : SAT 4161, 4529, 4507, 4335, 4141,
4336, 4140, 4149, 4508, 4533, 4540, 5001,
5002, 5012, 5014, 5015, 5016 - TNT 5029, 5031,
5032, 5033
DISTRISAT : SAT 0703
DIVIDO : DVD 2098
DIXI : TV 0513, 0540, 1667, 0359
DK DIGITAL : DVD 2060
DMSIS : SAT 4056, 4506
DMTECH : TV 1489
DNT : SAT 4386, 4142, 0703, 0676, 4127, 4584
DOMEOS : TV 0236, 0434
DOMLAND : TV 0043, 0047, 0057, 0067, 0097,
0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162,
0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312,
0329, 0354, 0359, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592,
1400, 1636, 1659, 2315 - DVD 2060, 0923
DOMOH : TV 1639, 0236, 0513
DORIC : TV 0052
DRACON : DVD 2060
DRAGON BOX : SAT 4281
DRAKE : SAT 4269, 0614, 0740, 4351, 4541, 4338,
4412, 4399
DREAMBOX : SAT 4362, 4285, 4284, 4234
DTS : TV 0359, 0513, 0153
DTT : SAT 4546
DUAL : DVD 2060, 0923, 2280
DUAL-TEC : TV 0043, 0047, 0057, 0067, 0097,
0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162,
0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312,
0329, 0354, 0359, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592,
1400, 1636, 1659, 2315 - DVD 2060, 0923
DUMONT : TV 0390, 0066, 0374, 1636, 0131, 0282,

0236, 0077, 0115, 1639, 0513, 1619, 0136, 0024
DUNAI : TV 1659
DURABRND : TV 0043, 0557, 0552
DUX : TV 0111, 0540
DYNAMTC : TV 0359, 0074
DYNASAT : SAT 0674, 4473, 4205, 0621
DYNATRON : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111,
0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391,
0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364,
1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605,
1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631,
1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414,
4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450,
2345, 0749, 4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD
2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2056, 2161, 2162,
2182, 0352
EASY LICING : TV 1525, 1394, 1484, 1398, 1399
E-BODA : DVD 2163, 2166
ECCO : TV 1346
ECHO : TV 0561
ECHOLITE : SAT 4541
ECHOSTAR : TV 0359, 0236, 0067 - SAT 0732, 4296,
0738, 0656, 4392, 4315, 4305, 0791, 4563, 4273,
4329, 0774, 4562, 0777, 4488, 4386, 0627, 4399,
0697, 0744, 4354, 4457
ECO LINE : TV 0236
EDAN LINE : TV 0043, 0236
EDISON : TV 0549 - SAT 4290
EGI : TV 1473
EI : TV 0230, 0162, 0236, 1423, 1657, 0227
EIF : SAT 4338
EINHELL : SAT 4413, 0734, 0544, 0621, 0672
EL : TV 1525
ELAP : SAT 4329, 0697, 0777, 4550
ELBE : TV 0236, 0428, 0295, 0528, 0073, 0170,
0043, 1452, 0067, 0429, 1659, 0237, 0233, 0025,
1425, 0440, 0230, 1619, 0541, 0222, 0255, 1595,
1594, 1529, 1453, 1449, 1454, 1450 - SAT 4237 -
DVD 2151, 2298, 2156, 2287, 2288, 2290
ELCIT : TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 0359,
1009, 1639, 1659
ELECTRO TECH : TV 0359
ELEKTA : TV 0111, 0359, 0424, 0322, 0354, 0046,
0513
ELEKTRONIKA : TV 1657, 0516
ELEKTRONSKA IND. : TV 0025, 0230
ELEMIS : TV 0230, 0520, 0043, 0336
ELG : TV 0540, 0513
ELIN : TV 0111, 0359, 0513, 0067, 0153, 0162,
0106, 0282, 0083, 0066, 0431 - SAT 4341
ELITE : TV 0262, 0322, 0114, 0106, 0513
ELIUM : SAT 4132
ELLEVISION : TV 0322, 0425
ELLIES : SAT 0930, 4357, 4407
ELLION : DVD 2144, 2258
ELMAN : TV 0025, 1659, 0077, 0196, 0067, 1700
ELSAT : SAT 0660
ELSAY : TV 0236
ELTA : TV 0359, 0435, 0057, 0067, 0322, 0513 -
SAT 0703, 0664, 0608, 0621 - DVD 2019, 2039,
2159, 2257
EMANON : SAT 0621
EMATEC : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,
0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626,
1654, 1703, 2356, 4340, 4341 - SAT 0706, 4341,
0785, 4506, 0785, 0669, 0768
E-MAX : DVD 2064, 2222
EMCO : TV 0043, 0057, 0060, 0102, 0131, 0170,
0227, 0236, 0298, 0374, 0435, 0513, 0522, 1227,
1466, 1619, 1636, 1650, 1659 - SAT 4448, 4452
EMERSON : TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131,
0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363,
0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111,
0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336 - DVD 2292
EMME ESSE : SAT 4513, 0706, 4271, 0785, 4399,
0674, 0608, 0718, 4209, 4458, 0774, 4473, 4205,
4445, 4523, 4517, 4548, 4331, 4172, 4175
E-MOTION : DVD 2198
EMTECH : SAT 4511, 4544
ENGEL : TV 1563, 0230, 1611 - SAT 4295, 4297,
4293, 1563, 0785, 4367, 4237, 4365, 0621, 0728,
4291, 4292, 4299
ENIE : TV 0529
ENZER : TV 0579, 0566, 0561, 1332 - DVD 2050,
2072
EP-SAT : SAT 4358, 0630, 0733, 4554, 0785, 0745,
0769, 4133, 4414, 4412, 4347, 4274, 4554,
0694, 4448
EQUATOR : SAT 0694
EROICA : TV 0329
ERRES : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,
0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522,
0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366,
1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607,
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257,
4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749,
4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164,
2136, 2004, 2054, 2161, 2162, 2182, 0352, 2056
ESC : TV 0067, 0539, 0336, 0236, 0513, 0540
E-SPACE : SAT 0919
ESTEL : TV 0230
ETCO : SAT 0703, 4127, 4584 - DVD 2037
ETRON : TV 1648, 0384, 1082, 0359, 0513, 0415,
1063
EULANDER : TV 0236, 0428, 0295, 0528, 0073,
0170, 0043, 1452, 0067, 0429, 1659, 0237, 0233,
0025, 1425, 0440, 0230, 1619, 0541, 0222, 0255,

1595, 1594, 1529, 1453, 1449, 1454, 1450 - SAT
4237 - DVD 2151, 2156, 2289, 2287, 2288, 2290
EUMIG : TV 0114
EURIELT : SAT 4338, 4335, 4141, 4161
EUROCOM : TV 0230 - SAT 4564
EURODEC : SAT 4521, 4522, 4519, 4520
EUROLINE : TV 1636, 1631 - DVD 2091, 2059
EUROMAN : TV 0111, 0322, 0513, 0067, 0336
EUROPA : TV 0540, 0513 - SAT 4436, 4427, 4473,
4412, 4211, 4209, 0797, 4189, 0544, 0703,
4127, 4584
EUROPHON : TV 0025, 1659, 0067, 0025, 0077,
1227, 0114, 0127, 0238, 0230
EUROPLUS : SAT 4572
EUROSAT : SAT 0664, 0728, 0919, 4166, 4413,
4519
EUROSKY : SAT 4413, 4140, 4149, 4508, 4533,
4367
EUROSTAR : SAT 0730, 4333
EUROSTATUS : TV 0043
EUROVISION : TV 1423
EUTELSAT : SAT 4140, 4149, 4508, 4533, 0777
EUTRA : SAT 0725, 4525
EVELUX : TV 0592
EXCEL : TV 0540, 0513
EXPERT : TV 0153, 0204, 1654 - DVD 0921
EXQUISIT : TV 0540, 0513
FAGOR : TV 0513, 0435
FAIRMATE : SAT 0697, 4242, 4198, 4544, 4575
FAIRMOST : TV 0359
FAIT : SAT 4384, 4386, 0674, 4413, 0697
FALCON : TV 0359 - SAT 0745, 0777
FAMILY LIFE : TV 0540, 0513
FASTWEB : SAT 4313
FELIX : TV 0262, 0322, 0415, 0236
FENNER : TV 0359, 0424, 0513, 1623, 0544, 0354,
0111, 0516 - SAT 4251, 0621, 4558, 0777, 0697,
0725, 4460, 4224, 0608, 4489, 4514, 4518, 4412,
4564, 4550, 4381 - DVD 2248, 2038, 0922
FERGUSON : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242,
0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663,
1700 - SAT 0660, 0619, 0378, 0694, 4507, 4438,
4584, 0630, 0672
FIDELIS : TV 0067, 0296, 0359, 0043
FIDELITY : TV 0391, 0067, 0329, 1713, 0359, 0415,
0176, 0513, 0262 - SAT 0660, 4459
FILMNET : SAT 0785, 0771, 0703, 4127, 4584
FILSAI : TV 0359, 0067
FINLANDIA : TV 0083
FINLUX : TV 0043, 0066, 0077, 0115, 0127, 0131,
0136, 0137, 0147, 0170, 0230, 0236, 0246, 0282,
0295, 0359, 0374, 0375, 0390, 0431, 0433, 0513,
0556, 0557, 0558, 0589, 1126, 1425, 1603, 1623,
1703 - SAT 4341, 4555, 4458 - DVD 2019, 0921

FIRSTLINE : TV 0237, 0123, 0359, 0354, 0352,
0513, 1453, 0230, 0391, 0111, 0302, 0375, 0067,
0057, 1636, 0541, 0097, 1654, 1425, 0298, 0177,
0114, 0539, 0440, 0043, 0557, 1659, 1435, 0203,
0176, 1009, 1420 - DVD 0921, 0923, 2104, 2047,
2144, 2258
FISHER : TV 0363, 0133, 0066, 0123, 0314, 0115,
0197, 0149, 0184, 0290, 0539, 0024, 1657, 0391,
0373, 1658, 1131 - DVD 2048, 2025
FLINT : TV 0513, 0073, 0544
FLORIDA : TV 0067
FM : SAT 0664, 0666
FMD : SAT 4296, 4295, 4367
FNR : TV 0077
FONESTAR : SAT 4307, 4295
FORCE : TV 1330, 1329 - SAT 4176, 4245
FORGESTONE : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242,
0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663,
1700 - SAT 0660, 0619, 0919, 0378, 0694, 4507,
4438, 4584, 0630
FORMENTI : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111,
0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322,
0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636,
1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
FORTEC STAR : SAT 0728, 4166, 4287, 0728,
0919, 4166
FORTRESS : TV 0024
FOXTEL(AU) : SAT 4492
FRABA : TV 0236
FRACARRO : SAT 0697, 0794, 0745, 0800, 4336,
4557, 4210, 0621, 0778, 0684, 0777, 4414, 0674,
4339, 0774, 4305, 4494, 4367, 4455, 4541, 4327,
4329, 0917, 4203, 0785, 4534, 4496, 4403, 4422
- DVD 2251, 2123
FRANCE TELECOM : SAT 0771, 4582, 0744, 0703,
4127, 4584
FREE WAVE : SAT 4329, 4511, 4550
FREEBOX : SAT 4183
FREECOM : SAT 0621, 4223, 4247 - DVD 2294
FREEONE : SAT 4327
FREESAT : SAT 0621, 4412, 4156
FRIAC : TV 0077, 0540, 0513
FRONTECH : TV 0083, 0057, 0329, 0359, 0125,
1659, 1696
FS SOUND : TV 0359
FST : TV 0065, 0067, 0111, 0176, 0246, 0254,
0302, 0375, 0540, 0541, 1636
FTE MAXIMAL : SAT 0794, 4331, 4361, 4417, 4211,
0664, 4412, 0666, 0725, 4406, 0674, 4403, 4496,
4342, 4580, 4567
FUBA : SAT 4399, 0608, 0619, 0718, 4321, 4386,
4367, 4164, 0621, 4329, 4513, 4216, 4338, 4339,
4251, 4384, 0676, 4142, 4386, 4140, 4149, 4508,
4533, 4408, 4301, 0647, 0672

FUJI : TV 0424 - SAT 4536, 0800, 4550
FUJITECH : TV 0513, 0111
FUJITSU : TV 0513, 0077, 0329, 0067, 0153, 0108,
0158, 0282, 0222, 1283, 1408, 1345, 0236, 0043
FUMEO : TV 0158
FUNAI : TV 0359, 0557, 0322, 1558, 0552, 0149,
1664, 1805, 1663, 0230 - DVD 2056, 0478, 2292
FURICHI : TV 0595
FUSION : TV 1435, 0557 - SAT 4583
FUST : SAT 0629
FUTRONIC : TV 0322
FUTURE : TV 0540, 0513
FUTURETECH : TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131,
0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363,
0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111,
0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336 - DVD 2292
GALA : TV 0329, 0296
GALACTEX : TV 0067, 0322
GALANT : TV 0359, 0415, 0424
GALAXI : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114,
0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354,
0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637,
1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
GALAXY : TV 0409, 0057, 0227, 0374, 1636, 0236,
0067 - SAT 0797, 0664, 0629, 0666, 4438, 4590,
4571, 0785, 4318, 4442, 4322, 0724, 4196, 4415,
4189, 4516, 0731
GALERIA : TV 0359
GBC : TV 0262, 1659, 0359, 0513, 0375, 0354,
1489, 0125, 0197, 0415, 0060, 0424, 0115
GE : TV 0242, 1495, 0547, 0051
GE SER : SAT 4314
GEBER : TV 0162
GEC : TV 1626, 0067, 1076, 0083, 0246, 0375,
1714, 0189, 0236, 0513, 1372
GECCO : SAT 4322
GEENTECH : SAT 4137, 4294
GELOSO : TV 0359, 0262, 1659, 0115, 0025, 0080,
0060, 0354
GEMSOUND : TV 0359, 0262
GENERAL : TV 0359, 0067, 0354, 0046, 0513,
0209, 0197
GENERAL CORPORATION : TV 0067, 0108, 0153, 0043
GENERAL TECHNIC : TV 0354, 0359
GENESIS : TV 0540, 0513
GENEXXA : TV 0390, 0162, 0540, 0262
GERICOM : TV 1383
GF : SAT 4318
GIANT : TV 0067, 0527, 0046, 0561, 0359
GITEM : TV 0242, 1636, 1609, 0046
GLOBAL : SAT 4569
GLOBAL SPHERE : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
GLOBO : SAT 4569, 4288, 4137, 4550
GM - GMC : TV 0359, 0513, 1663, 0322

GMI : SAT 4413
GNEW : TV 1526 - DVD 2064, 2175
GNEW TOP : TV 0424 - SAT 4438, 4505
GNEWBOX : SAT 0785
GNEWEN INTERSTAR : SAT 4281, 4128, 4239
GNEWFUNK : TV 0094
GNEWHAND : TV 0359, 0067
GNEWLINE : TV 0073
GNEWSTAR : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083,
0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170,
0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359,
0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561,
0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607,
1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - SAT 4247,
4251, 4338 - DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
GNEWTECH : TV 0097, 0043, 0236
GNEWVISION : TV 0322, 0359, 0513, 0236, 0123,
1636, 0505, 0424, 0111, 0557
GO.VIDEO : DVD 2189
GOODMANS : TV 0067, 0359, 0541, 0415, 0513,
0051, 0545, 1603, 0352, 0209, 0262, 0354, 0111,
0554, 1636, 0327, 0322, 1659, 0242, 1608, 0141,
0043, 1423, 0097 - SAT 4438, 0703, 4127, 4584 -
DVD 0921, 0923, 2237, 2260, 2145
GORENJE : TV 0539, 1657, 0236, 0516, 1658, 1296,
0592, 1423, 0051
GOWELL : DVD 2064
GPM : TV 0322, 0329, 0262, 0359
GR15 : SAT 4326
GRADIENTE : TV 0502 - SAT 4326, 4383
GRAETZ : TV 0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096,
0100, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192,
0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391,
0433, 0513, 0539, 1423, 1625, 1626, 1654, 1713
- SAT 4302, 0669 - DVD 0921
GRANADA : TV 0043, 0052, 0062, 0066, 0083,
0096, 0100, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162,
0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390,
0391, 0433, 0513, 0539, 1423, 1625, 1626, 1654,
1713 - SAT 4358, 0630, 0669, 0672
GRANDE : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114,
0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354,
0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637,
1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
GRANDIN : TV 0424, 0352, 1453, 1654, 0541, 0073,
1548, 0557, 1569, 0043, 0544, 0141, 0170, 0209,
0424, 1564, 0230, 1354, 0114, 0262, 1425, 1438,
0422, 1549, 1412, 1383, 1603, 0236 - SAT 4338,
4335, 4141, 4161, 4336 - DVD 2244, 2074, 2146,
2129, 0911, 0910, 2029, 2204, 2297
GREAT WALL : TV 0490, 0322
GRENIER : TV 0547, 0513, 0230, 1174
GRONIC : TV 0230, 0238, 1174, 0067, 0359, 1659
GROTHUSEN : SAT 0621, 4247

GRUNDIG : TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0351, 0481, 0549, 1491, 1450, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699, 1702 - SAT 0619, 0630, 0772, 4389, 4592, 4593, 0741, 0697, 0351, 0703, 4127, 4584, 4564 - DVD 2003, 2004, 2089, 2268, 2103 G-SAT : SAT 0694
GTRONIC : TV 1084, 0236
GTT : TV 0359, 0236, 0424, 1638, 0374, 0043
GUTTA : TV 1084
GVG : DVD 2019
H & B : TV 0043 - DVD 0916, 2059, 2225
HADOR : TV 1338
HAIER : TV 0209 - DVD 2072
HAIS : DVD 0020
HALIFAX : TV 0322
HAMLET : DVD 0922, 2229
HAMMERSTEIN : TV 0322, 0067, 0384, 0422, 1082, 0359
HAMPTON : TV 0067, 0115
HANIMEX : TV 0262
HANNOVER : TV 1139, 1420
HANSEATIC : TV 0359, 1639, 0236, 0114, 0424, 0162, 0209, 0195, 0230, 0554, 1644, 0435, 0513, 1638, 0262, 1693, 0557, 1601, 0391, 0296, 0336, 0067, 0025 - SAT 0660, 4408, 4565
HANTAREX : TV 1636, 1436, 1573, 1383, 0077, 0238, 0359, 0025
HANTOR : SAT 0621
HANURI : SAT 0608, 4415, 4402, 4446, 4213, 4400, 4415
HARMAN KARDON : DVD 2110, 2183
HARROW : TV 0043
HARWOOD : TV 0540, 0513
HAUPPAGE : TV 0540, 0513
HB : TV 1603, 0557, 1400, 1489, 1459 - SAT 4575, 4314, 4329, 4221, 4220 - DVD 2204
HCM : TV 0322, 0359, 0424, 0513, 0543, 0540, 0123, 1659 - DVD 2081
HE@D : SAT 0919, 4256
HEDZON : TV 0540, 0513
HEIRU : TV 0322 - SAT 0619
HELECTRONIC : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
HELIOCOM : SAT 4331
HEMMERMANN : TV 0391, 0127, 1009, 0077
HENA : TV 0513
HEXA : TV 0230, 0204
HIFVOX : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - SAT 0732, 0051, 0735, 0777, 0697, 0694, 4586, 4582, 0733, 0785, 1445, 0917, 0630,

4452, 4559 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924
HIGASHI : TV 0067
HIGHWA : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
HIGHLINE : TV 0540, 0513
HIKONA : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
HILINE : TV 0359, 0415, 0236, 0322
HILLTECKS : DVD 2109
HIMAGE : DVD 2108, 2123
HINARI : TV 0322, 0513, 0329, 0262, 0327, 0065, 0359, 0080, 0363 - SAT 0694, 0621
HIRSCHMANN : SAT 0619, 4422, 4555, 4538, 0674, 0718, 4288, 0608, 4440, 4131, 4423, 4445, 4526, 4538, 0800, 4205, 4394, 0724, 4196, 0676, 4142, 4386, 4301, 0672
HISAWA : TV 0236, 0262, 0073, 0544, 0557 - SAT 4496, 4403, 4210
HISENSE : TV 0083, 0145, 0376, 1547, 0539, 0352 - DVD 2019
HISHITO : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - SAT 0630, 4306 - DVD 2012
HISONIX : TV 0359, 0415
HIT : TV 0024
HITACHI : TV 0037, 0043, 0052, 0067, 0082, 0083, 0094, 0095, 0119, 0137, 0142, 0147, 0160, 0178, 0189, 0197, 0209, 0285, 0296, 0326, 0329, 0356, 0358, 0431, 0433, 0473, 0496, 0499, 0525, 0547, 0554, 0569, 1016, 1076, 1254, 1259, 1369, 1423, 1501, 1626, 1643, 1644, 1703, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1714 - SAT 0431, 4341, 0630, 4438 - DVD 2113, 2140, 2066, 0921, 2112, 2297
HITEKER : DVD 2067, 2114, 2228, 2152, 2179
HITSU : TV 0262, 0544, 0073, 0513
HOHER : TV 0043, 1516, 1400, 0170, 1603, 1383, 1423 - DVD 0921, 2060, 2201, 2293, 2049
HOME ELECTRONICS : TV 1437
HOMECAST : SAT 4575, 4187, 4579, 4241, 4242, 4198, 4544
HOMETECH : DVD 2201, 2293
HORIZONT : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 2275, 4553, 0540, 2345, 0749, 4422, 0777, 4465 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2161, 2162, 0352, 2182, 2056
HORNYPHON : TV 0540, 0513
HOSHAI : TV 0097, 0424, 0262, 0043
HOSPITALIERE : TV 0043
HOT : SAT 4325

HOUSTON : SAT 4484, 0777, 4210, 4403, 4496, 4507
HOWELL : TV 0043
HR : SAT 4268
HUMAX : SAT 0724, 4549, 0728, 4189, 4228, 4584, 4541, 4219, 4277, 4196, 0797 - DVD 2143
HUTH : SAT 4232, 4169, 4153, 4149, 4204, 4413, 0629, 4460, 4193, 0718, 4331, 4415, 4413, 4140, 4508, 4533
HYD : TV 1467, 1550 - DVD 2278, 2193
HYPER : TV 0067, 0125, 0230, 0236, 0262, 0322, 0329, 0336, 0359, 0415, 0424, 0435, 0497, 0513, 0551, 1638, 1639, 1659
HYPSON : TV 0141, 0025, 0236, 0589, 0544, 1425, 1434, 0170, 0557, 0336, 1438, 0209, 0043, 0097 - SAT 4338
HYUNDAI : TV 1512, 1554, 1475, 1449, 1568, 1468, 1553 - SAT 4469, 4506, 4352, 4348 - DVD 2111, 2019, 2199, 2059, 2144, 2033, 0913, 0914, 2083
I.V. : TV 0513
IBERIA : TV 0428, 0513
IBERISAO : TV 0391
I-CAN : SAT 4305, 0917
ICE : TV 0262, 0415, 0057, 0046, 0067, 0540, 0236, 0359, 0322 - SAT 4442
ICS : TV 0262, 0067, 0322
ICX INTERNATIONAL : SAT 4487, 4446
ID DIGITAL : SAT 0724, 4277, 4196
IEG : TV 0067
ILLUSION sat : SAT 4590, 4542
IMC : TV 0508
IMEX : SAT 0684, 4338, 4335
IMPER : TV 0322, 0359, 0111, 0262
IMPERIAL : TV 0043, 0057, 0060, 0102, 0131, 0170, 0227, 0236, 0298, 0359, 0374, 0435, 0513, 1227, 1466, 1619, 1636, 1650, 1659 - SAT 4448, 4452
INCOBE : TV 0123, 0359, 0290
INDESIT : TV 0107
INDIANA : TV 0513
INGELEN : TV 0162
INGERSOLL : TV 0359, 0513
INNO HIT : TV 0025, 0043, 0067, 0075, 0077, 0111, 0115, 0209, 0227, 0262, 0296, 0322, 0359, 0375, 0415, 0424, 0513, 0560, 1423, 1633, 1638, 1639, 2058, 4367 - SAT 4367 - DVD 0921, 2292
INNOVATION : TV 0540, 0513
INTERBUY : TV 0125, 0322, 0505, 0359, 0176, 0540, 0262, 0415
INTERDISCOUNT : TV 1636, 0092, 0119, 0242, 1352 - DVD 2037
INTERACTIVE : TV 0176, 0540, 0513
INTERRECORD : TV 0133
INTERFUNK : TV 0042, 0046, 0047, 0062, 0069, 0079, 0092, 0096, 0162, 0302, 0352, 0374, 0513, 1617, 1621, 1625, 1626, 1632, 1636, 1654
INTERNAL : TV 0540, 0513
INTERNATIONAL : SAT 0730, 0697, 4446
INTERSAT : SAT 4403, 4496
INTERSTAR : SAT 4281, 0728, 4128, 4450, 4536
INTERVISION : TV 0046, 0067, 0077, 0209, 0262, 0322, 0351, 0359, 0435, 0505, 0540, 0542, 0544, 1280, 1416, 1612, 1657, 1659 - SAT 0664, 4423, 4415
INTRON : TV 0322
INTRONIC : SAT 4307
INVES : SAT 4438
INWAH : TV 0209
IOTRONIC : SAT 4148
IRRADIO : TV 0043, 0075, 0097, 0111, 0125, 0136, 0230, 0236, 0262, 0322, 0296, 0329, 0359, 0415, 0513, 0528, 0557, 0561, 1084, 1126, 1269, 1296, 1439, 1400, 1459, 1516, 1517, 1525, 1612, 1636, 1638 - SAT 4558, 4550, 4269, 4558, 4537, 4144, 4232, 0777, 4381 - DVD 0921, 0923, 0924, 2244, 0907, 2109, 0925, 2186, 2019, 2059, 2159, 2177, 2227, 2119, 2201, 2221, 2280, 0910, 2029, 2204, 2297
ISKRA : TV 1659, 0025, 0067
ISUKAI : TV 0424, 0262, 0513
ISV : SAT 4403, 4496
ITALTEL : SAT 0774, 0733
ITC : TV 0236, 0067, 0230 - SAT 0697
ITL : TV 0359
ITS : TV 0262, 0540, 0359, 0067, 0236, 0322, 0415 - SAT 4496, 4403
ITT : TV 0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0100, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 0539, 1423, 1625, 1626, 1654, 1713 - SAT 4302, 0669, 0672 - DVD 0921
ITV : TV 0111, 0060, 0354, 0540, 0322
JAEGER : SAT 4550
JCE : TV 0262
JEC : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - SAT 0630, 4306 - DVD 2012
JEEMON : SAT 0664
JEEWON : SAT 0664
JEPSEN : SAT 4511, 4571, 4128
JERRNEW : SAT 9012, 4487
JETPOINT : TV 1636, 0384
JINLIPU : TV 0359
JMB : TV 0540, 0513 - DVD 2103
JOCEL : TV 0236, 0435, 0556 - DVD 2030
JOHANSSON : SAT 4403, 4496
JOHNSON : TV 0067
JOK : SAT 0777, 4489

JPS : TV 0505
JQ : DVD 0921, 1589
JRC : TV 0435
JSR : SAT 0664, 0666
JUBILEE : TV 0540
JUPITER : SAT 4210, 4403, 4496
JVC : TV 0167, 0262, 0316, 0404, 0415, 0444, 0502, 1470, 1479, 1622, 1696, 1697, 1698 - SAT 0749 - DVD 2022
KABEL : TV 0300
KAIDO : TV 0083
KAISER : TV 0513, 0424
KAISUI : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
KAMAR : TV 0515
KAMBROOK : TV 0067, 0230, 0111, 1612, 0322, 0119
KAMM : SAT 0731, 4415
KAMOSONIC : TV 0123
KAMP : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
KANARY : SAT 0725
KANGSLEY : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
KAON MEDIA : SAT 4303
KAOSHO : TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0359, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0544, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267 - SAT 4227, 4481, 4267, 0646, 4226, 4292, 4418, 4291, 0733, 4467, 4225, 4361, 4422, 4512, 4528, 4146, 4322, 0733, 0797, 4266 - DVD 2097, 2052, 2066, 1382, 2180, 2130, 2102, 2027, 2056
KAPSCH : TV 0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0100, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 0539, 1423, 1625, 1626, 1654, 1713 - SAT 4302, 0669 - DVD 0921
KARCHER : TV 0238, 0237, 0359, 0067, 0236, 0424, 0435, 0516, 0513, 0111, 1636, 0209
KATHREIN : TV 0513 - SAT 4545, 4240, 0625, 4361, 4384, 4456, 4434, 4423, 0619, 4445, 4465, 4351, 4295, 4394, 0771, 4238, 4242, 0674, 0705, 4239, 4456, 4205, 0724, 4196, 4415, 4296, 4278, 0703, 4127, 4584, 4214, 0777, 4333
KAWA : TV 0262, 0415
KAWASHO : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
KAYA : TV 0359, 0322
KB ARISTOCRAT : TV 0162, 0391
KELCINATOR : TV 0062
KEN : TV 1317
KENDO : TV 0051, 0440, 0043, 1659, 0300, 0295, 0073, 0542, 0080, 0077, 1227, 0359, 1636
KENNEDY : TV 0222, 0429, 0115, 0158, 1149, 0153, 0108
KENNEX : TV 0043, 0097, 0209, 0552, 0236, 0921, 4367, 0550, 1423, 0557 - SAT 0800 - DVD 0921, 0925
KENWOOD : SAT 0785 - DVD 2027, 2115, 2116, 2004, 2054
KENYA : TV 1327
KERION : TV 1639, 0513
KEY : DVD 0910, 2199, 2029, 2204, 2297
KEYMAT : TV 0519, 0553, 1460, 1541, 0578, 0550, 0480, 0417, 0117, 2008, 2395, 1496, 4551, 1426, 0517, 1386, 1391, 1388 - DVD 0922, 2074, 2078, 2077, 2038
KEYPLUG : DVD 2019, 2159, 2257
KEYSMART : TV 1400
KIC : TV 0515, 0067, 0237
KIMAY : TV 0322
KINGHOME : TV 0043 - DVD 2104
KIOTA : TV 0359, 0322, 0544, 0415, 1082
KIOWA : SAT 4558
KISS : DVD 2072, 2092, 2396
KITON : TV 0513, 0540, 0043
KITT : TV 0067, 0322, 0513
KITTEN : TV 0513, 0111
KIYOGIN : TV 0067, 0025, 0237, 1659, 1174
KIZUKI : SAT 0676
KLARMAX : TV 0237, 0429, 0073, 1611, 0233, 0236, 0170, 0295, 0209, 0513, 0541, 0354
KOBALTRONIC : TV 0067, 0123, 1659, 1174
KOBIC : TV 0359
KODA : DVD 2107, 0916, 2128
KOLSTER : TV 0237, 1614, 0513, 0322, 0262, 1227, 0077, 0067, 1659, 1174
KONG WAM : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
KONICHI : TV 0359
KONIG : SAT 4570, 4352, 4136
KONKA : TV 1302, 0177, 1420, 0352, 1116, 1643, 0415, 1261, 0145, 0262
KONTAKT : TV 0549
KORPEL : TV 0540, 0513
KOSCOM : SAT 4318
KOSMOS : TV 0540, 0513 - SAT 4361, 4423, 0718, 4247
KOTRON : TV 0322, 0359, 0230
KR : SAT 0725

KRAKING : TV 0230
KREILING : SAT 4320, 4321
KRIESELMEYER : SAT 0619, 4450
KRIESLER : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4465, 4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 2275, 4553, 0540, 2345, 0749, 4422, 0777, 0630 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2161, 2162, 0352, 2182, 2056
KRONNE : TV 0067, 0230
KRONOS : SAT 4361
KTD : SAT 4296
KTV : TV 1500
KUBA : TV 0133, 0083, 0391, 0230, 0067
KUCCAI : TV 0097 - SAT 0748
KURO : TV 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 0539, 1360, 1373, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671 - SAT 4367 - DVD 2025, 2048
KXD : DVD 2065
KYOSTAR : SAT 4168, 4508, 4533, 0621, 4339, 4423, 4211, 0800
KYOTO : TV 0230, 0246
L&S : TV 0557 - SAT 4318 - DVD 2074, 2146
LABGEAR : SAT 4585
LAEM SAT : SAT 0664, 0666
LASAT : SAT 0608, 4415, 4402, 4446, 4213, 4400
LAVA : TV 1517, 1516
LAVIS : TV 1611, 0162, 0025
LAZER : TV 0236 - SAT 4541 - DVD 2157
LCE : TV 0415
LEADER : TV 0359 - SAT 4338
LECSON : TV 0540, 0513
LEGEND : TV 0490, 0359, 0513, 0067, 0322 - SAT 0738, 0656, 4392, 4231, 4315, 0785, 4563, 4273, 4329, 4562, 0774, 0777, 4386, 0627, 4399, 4488, 0697, 0627
LEICO : SAT 4564
LEIKO : SAT 4367, 4546
LEMON : SAT 4320, 4541, 4167
LENCO : TV 0391, 0111, 0359, 0236, 0077, 0435, 0354, 0322, 0329, 0513, 0162, 0043 - SAT 4565, 4247, 0621, 4415, 4564, 0672 - DVD 2034, 2019, 2047, 2159, 2257
LENG : SAT 4496
LENNOX : SAT 0608
LENOIR : TV 1399, 0067, 0424, 0359, 0354, 0513, 1009, 1639, 0043, 0236, 0322, 0097, 0409, 1343, 0141, 1638, 1401, 1395, 1394, 1398, 1396, 1400 - SAT 4242 - DVD 2047, 2049, 2046, 0924, 2061
LENSON : SAT 4321, 4367
LEVIS AUSTRIA : TV 0540, 0513
LEXIA : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
LEXUS : TV 0074, 0322, 0236 - SAT 0703, 4127, 4584
LEYCO : TV 0236, 1646, 0322 - SAT 4251
LG : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - SAT 4247 - DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
LIFE : TV 0359, 1435
LIFESAT : SAT 4565, 4179, 4328, 4366
LIFETEC : TV 0322, 0354, 0236, 0536, 0097, 0043, 0209, 0555, 0513, 0359, 0322, 0262, 1638, 0557 - DVD 2060
LIGHTSTAR : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
LIMIT : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
LINTON : TV 0133
LITE - ON : DVD 2127, 2230
LIVE SAT : SAT 4565
LLOYD'S : TV 0422, 0515, 1082, 0359, 0415, 1626, 0136, 0096, 0067, 0322
LME : TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659
LOCATEL : TV 1582, 1583, 1584, 1581, 1580, 1579
LADOS : SAT 4438
LOEWE : TV 0024, 0047, 0050, 0176, 0246, 0277, 0400, 0402, 0508, 0925, 1570, 1637, 2004, 2345, 4257, 4345 - DVD 2004, 2345, 2037
LOGIK : TV 0097, 0384, 0422, 0374, 0513, 0043, 0146 - SAT 4438
LOONEY TUNES : DVD 2198
LORENZEN : SAT 4500, 0752, 4320, 4442, 4322, 4137, 4288, 4139, 4541, 4140, 0771, 4413
LOVE : TV 0236, 0428, 0295, 0528, 0073, 0170, 0043, 1452, 0067, 0429, 1659, 0237, 0233, 0025, 1425, 0440, 0230, 1619, 0541, 0222, 0255, 1595, 1594, 1529, 1453, 1449, 1454, 1450 - SAT 4237 - DVD 2151, 2289, 2156, 2287, 2288, 2290
LS ELEKTRONIK : TV 0557
LTV : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341 - SAT 0706, 4341, 0785, 4506, 0669, 0768
LUMA : TV 0354, 0067, 0359, 0080, 0108, 0043, 0513, 0352, 0259, 0106, 0222, 0295, 0158, 0153
LUMATRON : TV 0043
LUPUS(ANKARO) : SAT 0629, 4460, 0608, 4446
LUXMAN : DVD 2066
LUXMAY : TV 0540, 0513, 0490
LUXOR : TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137,

0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 1016, 1703, 1704, 1713 - SAT 0669, 4341, 0669, 0672, 0768, 4340, 0706
LUXORIT : SAT 4135
LXI : TV 0547
LYONNAISE CABLE : SAT 4582
LYOTRON : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - SAT 4247 - DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
M. D. C : TV 1638
MACAB : SAT 4582, 0785, 4160, 4173, 4403, 4567, 4406, 4210, 4403, 4496
MACROM : TV 0480
MADISON : TV 0236, 1636, 0540
MAESTRO : SAT 4399, 0745, 0777, 0735, 4572, 4321
MAGAVOX : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749, 4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
MAGELLAN : SAT 4540
MAGIC SAT : SAT 4530
MAGIKE : SAT 4174, 4351
MAGNADYNE : TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 0359, 1009, 1639, 1659
MAGNAFON : TV 1639, 0077, 0067, 0025, 1636, 1659, 1126, 0131, 0238
MAGNASONIC : TV 0111
MAGNAVOX : TV 1623, 0046
MAGNEX : TV 1636, 0322 - SAT 0697 - DVD 2067, 2090, 0916, 2034
MAGNUM : TV 1415, 0141, 0374, 0359, 1638, 0255, 0589
MAGSAT : SAT 4384
MAJESTIC : DVD 2065, 2171, 2168, 2220, 2170, 2200, 2172, 2231, 0924, 2194, 0910, 2064, 2038, 2033, 2129
MAKROSONIC : TV 1324
MANATA : SAT 4431, 4140, 4149, 4508, 4533, 4338, 0777
MANDI : TV 0352
MANDOR : TV 0322
MANESTH : TV 0236, 1623, 0114, 0052, 1654, 0067, 0540, 1608, 0322
MANHATTAN : TV 0359, 0043, 0097, 0513 - SAT

4166, 0728, 0718, 0664, 4414, 0684, 0798, 0796, 0697, 4195, 4157, 0721, 4303, 0630, 4210, 4403, 4496, 4506, 0919, 4166, 4251, 4318 - DVD 0921, 2089
MARANN : SAT 4210, 4403, 4496
MARANTZ : TV 0513, 0528 - SAT 0703 - DVD 2037, 2004, 2054
MARECH : TV 0513, 0114
MARK : TV 0354, 0513, 0336
MARSHALL : TV 0359, 0262
MARVEL LOUIS : DVD 2260, 2064, 2247, 2233, 2246, 0914
MASCOT : TV 0236 - SAT 0684
MASCOT : TV 0057
MASPRO : SAT 4394, 0625, 0697, 0725
MASTER SAT : SAT 4211
MASTERS : SAT 4526, 0621, 4333, 0739 - DVD 2037, 2093
MASUDA : TV 0262, 0322, 0236, 0513, 0300
MATAV : SAT 4361
MATCH ITALIA : TV 0359, 0513, 1636, 0322
MATSUI : TV 0549, 0351, 0397, 0359, 0196, 0067, 0065, 0300, 0536, 1016, 0415, 0269, 0111, 0236, 0322, 0060, 0539, 0336 - SAT 4438, 4591, 0749, 4251, 0703, 4127, 4584, 4564 - DVD 2067, 0922, 2067, 2184
MATSUKA : TV 0067, 0322
MATSUVIANA : TV 0528
MAXAM : TV 0359, 0322
MAXDORF : TV 0322, 0561, 1084
MAXELL : TV 0329, 0424, 0359, 0025
MAXIMAL : TV 1648
MAXON : TV 0359
MAXTRONIC : SAT 0724, 4196
MAXWELL : TV 0025, 0077, 0236
MB LINE : TV 0322
MC MICHAEL : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749, 4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2037, 2056, 2162, 2161
MCE : TV 0359, 0322, 0425, 0513
MCM : TV 0359
MECOA : TV 0236
MECOTEK : DVD 2063, 2100, 2059, 2019
MEDIABOX : SAT 0785
MEDIAMARKT : SAT 4413
MEDIAMASTER : SAT 0739
MEDIAPRICE : SAT 5009, 5048 - TNT 5045, 5046,

5054
MEDIASAT : SAT 0785, 0739
MEDIASET : SAT 0917, 0785
MEDIASONIC : TV 0236
MEDIATOR : TV 0540, 0513
MEDION : TV 0236, 0209, 1396, 1455, 1638, 0352,
0097, 0043, 1435, 1412, 0552, 1396 - SAT 4318,
4565 - DVD 2126, 2060, 2019, 2170, 0924, 2007,
2049, 2088, 2054, 2200, 2104
MEGA SAT : SAT 0703, 4127, 4584
MEGATRON : TV 0547
MEGAVISION : TV 0359
MEGHA : TV 0513 - SAT 0703
MELBOX : TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237,
0490, 0540, 1611, 1659, 1667
MELECTRONIC : TV 0060, 0066, 0133, 0136, 0137,
0147, 0181, 0209, 0236, 0282, 0295, 0351,
0354, 0359, 0390, 0508, 0513, 0588, 1009,
1614, 1631, 1638, 1644, 1703, 4340, 4341 - SAT
0147, 0431, 4340
MELITA : SAT 4487
MELVOX : TV 0025, 0162
MEMOREX : TV 0322
MEMPHIS : TV 0322, 0067, 0490, 0359 - SAT 4249
MERCURY : TV 0322, 0067, 0384, 0359, 0544,
0046, 0236, 0515, 0237
MERRIT : TV 0162
METEOR : TV 0238 - SAT 4367
METRONIC : SAT 4239, 0777, 4529, 0621, 4141,
0684, 4338, 4140, 4335, 4333, 4311, 0919, 4336,
0697, 4143, 0750, 4508, 4527, 4507, 4182, 4214,
4465, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5008,
5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5016, 5017,
5018, 5019, 5020, 5021, 5024, 5027, 5028, 5030,
5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5058, 5059, 5073
- DVD 2277, 5067 - TNT 5029, 5031, 5032, 5033,
5034, 5040, 5041, 5042, 5043, 5046, 5047, 5055,
5056, 5057, 5065, 5066, 5074, 5075
METZ : TV 0024, 0043, 0078, 0079, 0097, 0103,
0111, 0157, 0338, 0349, 0351, 0402, 0460, 0462,
0552, 1487, 1499, 1609, 1621, 1628, 2140 - SAT
0625, 0619 - DVD 2140, 0921
MGA : TV 0322, 0262, 0354, 1637, 0513, 0547
MGAON : TV 0322
MICRO TECHNOLOGIE : SAT 0730
MICROMAXX : TV 0295, 0043, 0236, 0540
MICROMEGA : DVD 2037
MICRON : TV 0067
MICRONIK : SAT 4171
MICROSAT : SAT 4537, 4318
MICROSOFT : DVD 2085
MICROSONIC : TV 1131, 1139, 1444
MICROTEK : TV 0561, 1127, 0242, 1084, 0359,
0236 - DVD 0923

MIGROS ELECTR : TV 0295
MIKRO DIGITAL : SAT 0752
MINATO : TV 0540, 0513 - DVD 2041
MINERVA : TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335,
0351, 0481, 0549, 1491, 1450, 1609, 1649, 1652,
1692, 1693, 1694, 1699, 1702 - SAT 0619, 0630,
0772, 0785, 4389, 4592, 4593, 0749, 0741, 4564
- DVD 2004, 2003, 2268, 2089
MINOKA : TV 0540, 0513
MIRASAT : SAT 4295
MISTRAL : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254,
0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663,
1700 - SAT 0660, 0619, 0919, 0378, 0694, 4507,
4438, 4584, 0630
MITRONIC : TV 0329
MITSUBISHI : TV 0024, 0043, 0047, 0065, 0103,
0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0359, 0425, 0527,
0547, 0567, 0559, 1379, 1637, 1644, 1661, 1691,
1692 - SAT 0619 - DVD 0921
MITSUTI GENERAL : TV 0298, 0233
MIVAR : TV 0025, 0058, 0068, 0067, 0075, 0105,
0408
MKC : TV 0578 - DVD 2088, 2059, 2063, 0910,
2029, 2204, 2297
MKM : TV 0238
MNET : SAT 0615
MOBILE TV : TV 0043
MOJAVE : TV 1538
MOLGAR : SAT 0703, 4127, 4584
MOMITSU : DVD 2229
MONTEREY : SAT 4399, 0745, 0777, 0735, 4572,
4321
MORGANS : SAT 4413, 4446, 4153, 4149, 4418,
4415, 0544, 4140, 4508, 4533, 4446, 4365
MOSER : SAT 0619
MOTION : TV 0153, 1149, 0238, 0108, 0114, 0513,
0176, 0133, 0077, 0540, 1126, 0083
MOTOROLA : SAT 4305
MTC : TV 0336, 1296, 0083, 1657, 0176, 0296,
1659
MULTICHOICE : SAT 0772, 0930, 4357, 0917, 0630
MULTIMAT : TV 0238
MULTISTANDARD : TV 0077
MULTISTAR : SAT 0741, 4361, 4394, 4400
MULTITECH : TV 0359, 0513, 0557, 0141, 0067,
0262, 0149, 0230, 0025, 1227, 0125, 0077, 0178,
0162, 0322, 1614, 0490, 0336, 0354, 0545, 0209,
1613, 1696, 1657, 0043, 0236 - DVD 2039
MURATO : SAT 4481
MURPHY : TV 1626, 1696, 0083, 1625 - SAT 4452
- DVD 0921
MUSIKLAND : TV 0540, 0513
MUSTAG : TV 1121
MUSTEK : DVD 0922, 2078

MVISION : SAT 4198, 4590
MWC : SAT 0619
MXONDA : DVD 2090, 2244
MYPLAYER : DVD 2193
MYRYAD : TV 0540, 0513
MYSAT : SAT 0697
MYSKY : SAT 4594
NAD : TV 0547, 0162, 0391 - DVD 0925, 2125
NAGOYA : TV 0230, 0441
NAIKO : TV 0540, 0513
NAKAMICHI : DVD 2124
NAKAMURA : TV 0540, 0513
NAONIS : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158,
0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390,
0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181,
1623, 1642, 1653, 1706 - SAT 4569, 0774, 0414,
0621, 0697 - DVD 0921
NARANYA : TV 1531
NARITA : TV 0547, 0354, 0322, 0067
NASSA NAGEL : TV 1563, 0230, 1611 - SAT 4295,
4297, 4293, 1563, 0785, 4367, 4237, 4365, 0621,
0728, 4291, 4292, 4299
NATIONAL : TV 0518, 0310
NAVEX : SAT 4496, 4403, 4210
NAYKO : DVD 2019, 2159, 2257
NEAHAUSAT : SAT 0697
NEC : TV 0149, 0359, 0065, 0427, 1497, 1418,
0472, 0447, 0430, 1359, 0564, 1336, 0237, 0544,
0354, 0554, 0513 - SAT 4483 - DVD 0925
NECKERMANN : TV 0024, 0046, 0047, 0057, 0060,
0069, 0080, 0083, 0111, 0114, 0133, 0140, 0148,
0157, 0167, 0170, 0174, 0176, 0178, 0195, 0209,
0215, 0227, 0230, 0236, 0295, 0300, 0312, 0337,
0351, 0352, 0359, 0374, 0409, 0467, 0495, 0508,
0513, 0540, 0541, 0555, 0588, 1352, 1609, 1629,
1361, 1632, 1636, 1638, 1639, 1655, 1656, 1677
NEI : TV 1659, 0435, 1636, 0541, 0236, 0230,
0513, 0490, 0262, 0043
NEOTION : SAT 4541, 4550
NEOVIA : TV 1517, 1516, 1544, 1383, 1459, 1568,
1383, 1543, 1545, 1542, 1514, 1450, 1301 - DVD
2245, 2240
NESCO : TV 0327, 0125, 0375, 0312, 0440
NETA : SAT 4253, 4309, 4553
NETSAT : TV 0540, 0513
NETWORK : SAT 0694
NEUF TELECOM : SAT 4180
NEUFUNK : TV 0043
NEUHAUS : SAT 4193
NEUSAT : SAT 0697, 4210, 4403, 4496, 4318
NEVELING : SAT 4564, 4394, 4450
NEVIR : SAT 4199 - DVD 2223
NEW WAVE : SAT 0750, 4239, 4324, 4573
NEW GNEVISION (SONOKO) : TV 0322, 0359, 0513,
0236, 0123, 1636, 0505, 0424, 0111, 0557
NEWMAR : TV 0067, 0123, 1659, 1174
NEWORLD : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067,
0236, 0359, 0415, 0073, 1420
NEWTECH : TV 0067, 0242, 0236
NEWTON : SAT 0676, 4142, 4386
NEWTRON : DVD 2059, 2019, 2082
NEXIUS : TV 0556, 1422, 0588, 1393, 1425 - DVD
2123, 0921
NEXT WAVE : SAT 0750, 4512, 4569, 4351, 4512,
4319, 4123, 4232, 4352, 4528, 4573
NEXTIER : TV 1518
NFREN : TV 1555
NICAMAGIC : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111,
0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322,
0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636,
1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
NIKENNY : DVD 2251, 2123
NIKKAI : TV 0513, 0322, 0067, 0329, 0082, 0141
NIKKEI : TV 0043, 1467, 0170, 1550, 1399, 1425,
0556, 1537, 1636, 0322, 0097
NIKKO : TV 0547, 0513, 0111 - SAT 4212, 4402
NIMO : SAT 4280
NINBUS : SAT 0666
NISSAN : TV 0384
NOBLEX : TV 0149, 0354, 0422, 0197, 1661, 0415,
0359, 0184, 1283, 1327
NOBLIKO : TV 0067, 1126, 0136, 0131, 1227
NODA : SAT 4529 - TNT 5029, 5032, 5033
NOGAMATIC : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092,
0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229,
0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445,
1478, 1625, 2026 - SAT 0732, 0051, 0735, 0777,
0697, 0694, 4586, 4582, 1445, 0917, 0630, 4559,
4452 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924
NOKIA : TV 0043, 0066, 0147, 0162, 0236, 0252,
0322, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 0558, 0591,
1423, 1703, 1704 - SAT 4332, 0739, 0706, 0672,
0768, 4275, 4302, 0785, 0748, 4275, 4555, 0383,
4340, 0630, 4140, 4149, 4508, 4533, 4338, 0777
- DVD 0921, 2034
NOOS : SAT 0744, 0732, 4582
NORDING : TV 0077, 0131
NORDLAND : TV 0230
NORDMENDE : TV 0049, 0052, 0062, 0090, 0092,
0094, 0095, 0115, 0119, 0170, 0229, 0242, 0352,
0424, 0455, 0524, 0556, 0557, 1045, 1400, 1422,
1423, 1425, 1435, 1514 - SAT 4452, 4450, 0621,
4418, 4242, 0684, 4198, 4544, 4575 - DVD 2103,
2232, 2098, 2060
NORDTON : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153,
0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352,
0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149,
1181, 1623, 1642, 1653, 1706 - SAT 4569, 0774,

0414, 0621, 0697, 4569 - DVD 0921
NORDWAY : TV 0298, 1657
NORFOLK : TV 0441
NORKABEL : SAT 4487, 0672
NORM N : TV 1636
NORMEREL : TV 1630, 0540
NORTEK : TV 1636, 0097, 0141 - DVD 2059, 2073,
2272, 2214, 2255, 2256, 2252
NORTON : TV 0359, 0424
NORWAY : TV 0298, 1657
NOVA : TV 0329 - SAT 0772, 0751
NOVAK : TV 0540, 0513
NOVATRONIC : TV 0359, 0111, 0322, 1636, 0236,
0513, 0354, 0209, 0329 - SAT 0629
NOVIS : SAT 4496, 4403, 4210
NPG : TV 5115, 5117, 5121, 5124, 5126, 5130,
5132 - SAT 5120, 5123, 5127, 5128 - DVD 5116,
5118, 5119, 5122, 5125, 5129, 5131, 5133,
5134, 5135
NTC : SAT 0629, 0718
NUCLEAR : TV 1227, 0080, 0115, 0352, 0043, 0097,
0302, 0592, 1126, 0025, 0077, 0083 - DVD 2087
NUMERICABLE : SAT 0785, 4582
NU-TEC : TV 0539, 0561 - DVD 0923
NYKOJ : DVD 2098
NYKOS : DVD 2098
O GENERAL : TV 0359, 0149
OCEANIC : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,
0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626,
1654, 1703, 2356, 4340, 4341 - SAT 0706, 4341,
0785, 4506, 0669, 0768, 4406, 0672
OCTAGON : SAT 0621
OCTAL : TV 0067 - SAT 0752, 0744
OCTAN : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,
0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522,
0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366,
1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607,
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257,
4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749,
4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164,
2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2161, 2162
ODEON : TV 0359, 0322, 0236, 0111, 0513 - SAT
4413
OEC ELECTRONIC : TV 0329, 1494
OFFEL : SAT 0796, 0629
OKANO : TV 0359, 0227, 0302, 0513 - SAT 4413,
4361
OLIDATA : TV 1378 - DVD 2067
OLIVETTI : TV 1379
OLMAL : TV 0025, 0236, 0237, 0513, 0262, 0322,
0125, 1659, 1174, 1639
OLYMPIA : TV 1423
OLYMPIC : TV 0359, 0424 - SAT 4460, 0629, 0608

OLYMPUS : SAT 0697, 4399
OMEGA : TV 0415, 0322, 0262
ON DIGITAL : SAT 4306, 0769, 4589
ONCEAS : TV 0359, 0067, 0060
ONDIAL : SAT 4508
ONDIOLA : TV 0236
ONIDA : TV 0302
ONIEL : TV 0359
ONKYO : DVD 2120, 2122, 2121, 2266, 2265, 2264
ONWA : TV 0415, 0556, 0262, 0361, 0077, 0322
OPENTEL : SAT 4314
OPERA : TV 0540, 0513
OPTEX : SAT 4367, 4327, 4234, 4330, 0745, 4507,
4321, 4319, 4320, 4322, 4296, 4295, 4317, 4323,
4338, 0664, 4403, 0697, 4475, 4318, 4384, 4148,
4210, 4496, 4335, 4399, 4573, 4550
OPTIMA : SAT 0718
OPTUS(AU) : SAT 4492
OR - ON : TV 0424
ORANGE : SAT 0744, 4181, 5550
ORAVA : TV 0230, 0513, 0024, 0541, 0236 - SAT
0771, 0703
ORBISAT : TV 0067 - SAT 0697
ORBIT : TV 0513 - SAT 4158, 4439, 4481, 4564,
0697
ORBITECH : SAT 0741, 4408, 4218, 0621, 4214,
4465, 0697
ORDA : SAT 4323
ORIENT : TV 0359
ORIGO : SAT 4448
ORION : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195,
0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352,
0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472,
0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009,
1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - DVD 2103, 2072,
2041, 2230
ORITRON : DVD 0924
ORLINE : TV 0540, 0513
ORMOND : TV 0097, 0043, 0513
ORSOWE : TV 0025
OSAKA : TV 0195
OSAKI : TV 0111, 0513, 0195, 0043, 0067, 0262
OSAT : SAT 4459
OSIO : TV 0075, 0513, 0262
OSO : TV 0262
OSUME : TV 0540
OTAKE : TV 0300, 0195
OTF : TV 1659, 0046
OTHER LINE : TV 0067, 0025, 0435, 0236
OTTO VERSAND : TV 0046, 0047, 0067, 0083, 0111,
0114, 0125, 0127, 0133, 0140, 0157, 0162, 0174,
0176, 0177, 0178, 0189, 0195, 0197, 0209, 0230,
0233, 0236, 0242, 0296, 0300, 0310, 0311, 0321,
0326, 0337, 0351, 0352, 0359, 0391, 0409, 0415,

0418, 0427, 0434, 0435, 0445, 0495, 0508, 0513,
0540, 0555, 1352, 1609, 1629, 1632, 1652, 1656,
1683, 1684, 1695 - SAT 0619, 4408
OVP : TV 0513, 0236
OXFORD : SAT 0777, 4251
PACE : SAT 4358, 0630, 0733, 4554, 0785, 0745,
0769, 4133, 4414, 4412, 4274, 0694, 0725
PACIFIC : TV 0513 - SAT 4406, 4573, 4540 - DVD
2021, 2060, 0907
PACKARD BELL : DVD 2060
PAEL : TV 0067, 1126, 0096
PALCOM : SAT 4524, 4399, 4546, 4550
PALLADIUM : TV 0024, 0069, 0080, 0083, 0114,
0148, 0157, 0174, 0176, 0209, 0227, 0295, 0359,
0409, 0513, 0555, 0588, 1609, 1631, 1632, 1636
- SAT 0621 - DVD 2103
PALSAT : SAT 4440, 0741, 4564, 4399, 4392
PALSONIK : TV 0322, 0067, 0329, 0302, 0262, 0359
PANAMA : TV 0067, 0322, 0236, 0057, 0540, 0513
PANASAT : SAT 0772, 4562
PANASHIBA : TV 0359
PANASONIC : TV 0157, 0260, 0287, 0310, 0349,
0402, 0427, 0518, 1371, 1411, 1431, 1609, 1626,
1659, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1712,
2027 - SAT 4574, 0733, 4562, 0769 - DVD 2027,
2203, 1712, 2150, 0402, 2119, 0427
PANAVISION : TV 0236, 0295, 0322, 0536, 0505,
1639
PANAVOX : TV 0067, 0123, 0359, 0424, 0572, 1121,
1131, 1325, 1326, 1446, 1447, 1448 - DVD 2152,
2187, 2188
PANDA : TV 0310 - SAT 0660, 4396, 4318, 0672
PANORAMA : TV 0505, 0067, 0536, 0262, 0359
PANORAMIC : TV 0092
PATHE CINEMA : TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0230,
0237, 0435, 1659
PATHE MARC : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092,
0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229,
0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445,
1478, 1625, 2026 - SAT 0732, 0051, 0735, 0777,
0697, 0694, 4586, 4582, 1445, 0917, 0630, 4559,
4452 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924
PATRIOT : SAT 4508, 4251, 4140, 4149, 4533
PAUSA : TV 0359
PCM : TV 0236, 1639, 0114
PEACOCK : TV 0067, 0046
PEEKTON : DVD 2201, 2293
PEONY : TV 0425, 0527
PERDIO : TV 0513
PERFEKT : TV 0513
PERSHIN : TV 0204, 0096
PHANTOM : SAT 0777
PHASE : DVD 2019, 2159, 2257
PHILARMONIC : TV 0060, 0067

PHILBIX : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230,
0359, 0043, 1619
PHILCO : TV 0024, 0057, 0060, 0102, 0115, 0131,
0149, 0227, 0298, 0359, 0374, 0435, 0513, 0572,
1326, 1611, 1636, 1659
PHILEX : DVD 2037, 0914
PHILIPS : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,
0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522,
0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366,
1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607,
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257,
4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749,
4422, 0777, 4465, 0694, 0630, 4141, 4161, 0544,
0703, 4127, 4584, 4214, 4565, 0629, 4333, 0697,
4365 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182,
2054, 2056, 2162, 2161, 2069, 0923, 2280
PHILO : DVD 2170, 2200
PHOENIX : TV 0238, 0114, 0046, 0115, 0236, 0043
- SAT 0694, 4448, 4413 - DVD 0921
PHONAR : DVD 2006, 2014, 2197, 2228
PHONOLA : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,
0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522,
0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366,
1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607,
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257,
4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749,
4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164,
2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
PHONOTREND : SAT 0629, 0718, 0664, 0751, 4173,
0797, 4189 - DVD 2034, 0916
PIONEER : TV 0170, 0162, 1508, 0464, 0474, 1527,
0095, 0302, 0119 - SAT 0918, 0785, 0043, 0464
- DVD 2139, 2140, 2141, 0464, 2068, 2019, 2159,
2257, 2004, 2054
PIXX : SAT 4547, 4148
PK SAT : SAT 0619, 4422, 4555, 4538, 0674, 4288,
0608, 4440, 4131, 4423, 4445, 4526, 4314
PLANET : SAT 0777, 4448
PLANTRON : TV 0359, 0513, 0322
PLASMATECH : TV 1383, 1436
PLATINIUM : TV 1509
PLAYDOR : TV 0322
PLAYSONIC : TV 0123, 0237, 0024, 0513
PMB : SAT 4366, 0697, 4328, 4327, 4546, 0917,
4179, 4137, 4294
POLARIS : SAT 0676, 4142, 4386
POLSAT : SAT 0752
POLYTRON : TV 0513 - SAT 4545, 4240, 0625, 4361,
4384, 4456, 4434, 4423, 0169, 4445, 0071,
0625, 4295, 4351, 4394, 4465, 4394, 4240,
4238, 4361, 4456
POP : TV 0322, 0095

POPPY : TV 0359
PORTLAND : TV 0209, 1638, 0471, 0354 - SAT 4585
POWER SKY : SAT 0919, 0728
POWERPOINT : TV 0540, 0513
PRANDONI : TV 1227, 0080, 0115, 0352, 0043, 0097, 0302, 0592, 1126, 0025, 0077, 0083 - DVD 2087
PRECISION : TV 0067, 0329
PREDKI : SAT 4403, 4496, 4414, 4210
PREISNER : SAT 4149, 0676, 4142, 4386, 4140, 4508, 4533, 4446, 4193
PREMIER : TV 1116, 0322 - SAT 0768, 4257, 0629, 0718
PRIMA : TV 0505, 0067, 0329, 0322
PRINCE : TV 1227, 0080, 0115, 0352, 0043, 0097, 0302, 0592, 1126, 0025, 0077, 0083 - DVD 2087
PRINCESS : TV 0329, 1425, 0359
PRINSTON : TV 0141
PRINZ : DVD 2060
PROBASIC : SAT 4280
PROCYON : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749, 4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
PRODX : DVD 2296
PRODX : SAT 4169
PROFESSOR : TV 0046
PROFEX : TV 0359, 0435, 0131, 0298, 0230, 0162, 1696
PROFILE : SAT 0777
PROFILINE : TV 0043
PROFILO : TV 0236, 0111, 0513, 0025
PROFITRONIC : TV 0077, 0540, 1636
PROLINE : TV 0043, 0295, 0554, 0375, 0230, 0418, 1619, 0170, 0540, 0513 - DVD 0924, 2067, 2184
PROMAX : SAT 4358, 0630, 0733, 4554, 0785, 0745, 0769, 4133, 4414, 4412, 4347, 4274, 4554, 0694, 4448
PROSAT : SAT 4452, 0629, 4399, 0908, 4541
PROSONIC : TV 0236, 1638, 0415
PROTEC : SAT 4406
PROTECH : TV 0067, 0091, 0097, 0111, 0230, 0236, 0322, 0336, 0359, 0374, 0513, 1357, 1631, 1636, 1638, 1639 - SAT 4406, 4433
PROTEK : SAT 4239, 4317, 4406, 4426
PROTON : TV 0547
PROVISAT : SAT 4223, 4433
PROVISION : TV 0359, 0513, 0236, 0409, 0540, 0354, 1641, 0390, 1320, 0322 - SAT 0684, 0778,

0743, 0796
PVISION : TV 1489
PYE : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257, 4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749, 4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
PYGMY : TV 0024, 1621
PYXIS : SAT 4324, 4318
QONIX : DVD 2237
QUADRAL : TV 0074 - SAT 0629, 4450, 0621, 4193, 0777
QUADRIGA : TV 0147, 0584
QUADRO : TV 1504, 0579, 1410, 1506, 0552, 0566, 1502, 0043, 1112, 1505, 0074, 1503, 1423 - SAT 4573
QUALCRAFT : TV 0329, 0262
QUALI-TV : SAT 4200
QUASAR : TV 0077, 0329, 0196, 0329, 0136, 0025, 1383, 0237, 1126, 0238, 0131
QUEENFIDELITY : TV 0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 1644 - SAT 4348, 0748, 0697, 4585, 0621 - DVD 2034, 2173, 2013, 2008, 2147, 2019, 2089, 2263, 2291, 2261, 2070, 2072, 2031
QUELLE : TV 0043, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067, 0069, 0074, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0102, 0103, 0108, 0111, 0123, 0125, 0136, 0137, 0140, 0147, 0148, 0149, 0157, 0162, 0164, 0167, 0174, 0176, 0184, 0195, 0196, 0197, 0215, 0222, 0230, 0236, 0242, 0259, 0282, 0287, 0290, 0295, 0296, 0298, 0300, 0302, 0310, 0312, 0322, 0326, 0329, 0337, 0339, 0351, 0352, 0359, 0375, 0390, 0391, 0409, 0418, 0427, 0431, 0433, 0434, 0471, 0495, 0513, 0516, 0540, 0552, 0555, 0558, 0592, 1126, 1352, 1373, 1629, 1632, 1636, 1639, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677 - SAT 0660, 0619, 4361, 4415 - DVD 0923, 2140
QUESTAR : TV 0197, 0149
QUIERO TV : SAT 4582
QWISION : SAT 4590
QWESTAR : DVD 2049
R. LINE : TV 0540, 0513
RADIALVA : TV 0236, 0354, 0540
RADIOLA : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607,

1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257,
4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749,
4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164,
2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
RADIOMARELLI : TV 0060, 0024, 0359, 0077, 0025,
0115, 0230, 0111, 0374, 0236, 1009, 1639
RADIONETTE : TV 0066, 0282, 1626, 1654
RADIOSHACK : TV 0547, 0540, 0513
RADIOSTAINER : DVD 2012, 2072, 2037, 2053
RADIOTONE : TV 0336, 0107, 0359, 0236, 0111,
0536, 0352, 0513, 0322, 0336, 1636, 1638,
0255, 0589, 0227
RADIX : SAT 4386, 0676, 4529, 4384, 4142,
4573, 4564
RAINBOW : SAT 4358, 0630, 0733, 4554, 0785,
0745, 0769, 4133, 4414, 4412, 4347, 4274, 4554,
0694, 4448, 0725, 4339
RAITE : DVD 2072
RANK : TV 1626, 1696, 0435, 0295, 0230 - DVD
0921
RCS : SAT 4278
RE : SAT 0664
REALISTIC : TV 0547
REBOX : SAT 4511
REC : SAT 4484
RECOR : TV 0236, 0074, 0176, 0513, 1637, 0540
RED STAR : TV 0513 - SAT 0608 - DVD 2081, 2019,
2079, 2159, 2257
REDDER : TV 0233, 0237, 0197
REDIFFUSION : TV 0162, 0052 - DVD 2037
REDO : TV 0359, 0354 - SAT 4338
REDPOINT : TV 0549
REFLEX : TV 1636, 0236, 0513, 0043, 1639,
0097, 0540
REGENTE : TV 0359
RELISYS : TV 1383
RENDER : TV 0550, 1511, 1412, 0417, 1428,
1469, 1400
REOC : DVD 2041, 0910, 2029, 2204, 2297
REVOX : TV 0176, 0540, 0236 - DVD 2004
REVOY : DVD 2034
REX : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158,
0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390,
0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181,
1623, 1642, 1653, 1706 - SAT 4569, 0774, 0414,
0621, 0697 - DVD 0921
RFT : TV 0262, 1623, 0242, 0359, 0336, 1667,
0024, 0363, 0077, 0311 - SAT 4460, 4437, 0697,
4318, 4573, 0629, 0672
RHINEX : TV 0561
RICHMOND : DVD 2059, 2276
RICONH : TV 0540, 0513
RIMAX : DVD 2224, 2159

RITAR : SAT 0672, 0697, 4242, 4402
RITZ : TV 0230
RM 2000 : TV 1636, 0043, 1639, 0552, 0097
ROADSTAR : TV 1646, 0076, 1453, 0352, 1623,
1636, 0359, 0043, 0141, 0557, 0097, 0170,
0528, 1603, 1423, 1469, 0236, 0262, 1451,
1400, 1343, 1525, 1435, 0556 - SAT 0785, 0919,
4327, 0730, 0697 - DVD 2027, 2007, 0921, 0922,
2237, 2185, 2145, 2039, 2034, 2260, 2199, 2047,
2071, 2118, 2046
ROBERTS : TV 0327
ROBOTRON ELECTR : TV 0024, 0363
ROCH : SAT 4338
RODEX : TV 0540, 0513
ROMSAT : SAT 0621
ROSE&HOLIET : TV 0539
ROSITA : TV 0359
ROSNER : TV 0067
ROTEL : DVD 2022
ROVER : SAT 4367
ROWA : TV 0359, 0236, 0528, 0067, 0322
ROWSONIC : TV 0067
ROYAL : TV 0359, 0322, 0262, 0374, 0236, 0067,
0556, 0424, 0543, 1305, 1420
ROYAL LUX : TV 0556
RSF : SAT 0777
RUEFACH : TV 0391, 0111, 0359, 0236, 0077, 0435,
0354, 0322, 0329, 0513, 0162, 0043 - SAT 4565,
4564, 0621 - DVD 2034, 2019
RUKOPIR : TV 0540, 0513
RUNCO : TV 1360
SAB : SAT 4571
SABA : TV 0025, 0043, 0051, 0055, 0089, 0090,
0092, 0094, 0095, 0111, 0119, 0164, 0181, 0229,
0242, 0513, 1603, 1626 - SAT 0718, 4452, 0694,
0630, 4204, 4141, 4161, 4223, 4433, 4415, 0684,
0777, 4489, 0672 - DVD 2026, 0051, 0924
SABC : SAT 4360
SABRE : SAT 4358, 0630, 0733, 4554, 0785, 0745,
0769, 4133, 4414, 4412, 4347, 4274, 4554,
0694, 4448
SAGEM : TV 0073, 1552 - SAT 4257, 4354, 0744,
4582, 4184, 4457, 4160, 4519, 4520, 4521, 0785
SAINEL : TV 0230
SAISHO : TV 0083, 0196, 0067, 0065, 0300, 0354,
0418, 0237, 0111, 0322, 0262
SAITO : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,
0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626,
1654, 1703, 2356, 4340, 4341 - SAT 0706, 4341,
0785, 4506, 0669
SAIVOD : TV 0043, 0236, 0540, 0513 - SAT 4237
- DVD 2060
SAKAI : TV 0067
SAKIO : TV 0359, 0354, 0322

SAKURA : TV 0359 - SAT 4448
SALORA : TV 0052, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137,
0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0236, 0252, 0390,
0431, 0433, 0539, 0556, 1016, 1659, 1702, 1703,
1704 - SAT 0669, 0672, 4341, 4340
SAMBERS : TV 0329, 1126, 0077, 0025, 1124,
0237, 0238, 0131 - DVD 2066
SAMPO : TV 0046
SAMSAT : SAT 4314
SAMSUNG : TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0111,
0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0359,
0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542,
0544, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403,
1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658,
2066, 4267 - SAT 4227, 4418, 4267, 0646, 4226,
4292, 4291, 0733, 4467, 4225, 4361, 4422, 4512,
4146, 4322, 4328, 0797, 4528, 4467, 4266 - DVD
2097, 2052, 2066, 1382, 2130, 2102, 2180, 2056
SAMU : DVD 2075, 2076
SAND : TV 0170
SANDOR : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,
0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626,
1654, 1703, 2356, 4340, 4341 - SAT 0706, 4341,
0785, 4506, 0669
SANDRA COLOR : TV 0025, 0067
SANSUI : TV 1423, 0359, 0415, 0424, 1469, 1636,
0544, 0513, 0539, 0588, 0541, 1340, 0540, 1237,
0322, 0557, 0149, 0236 - DVD 2103, 2090, 2069,
0911, 2046, 2084, 2017, 0910, 2197, 2015, 2018,
2019, 2188, 2196, 2032, 2055, 2016, 2237
SANWA : TV 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197,
0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 0539,
1360, 1373, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669,
1670, 1671 - SAT 4367 - DVD 2025, 2048
SANYO : TV 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197,
0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 0539,
1360, 1373, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669,
1670, 1671 - SAT 4367 - DVD 2025, 2048
SAR : TV 0083, 0513, 0067
SAT : SAT 4481, 4388
SAT FORD : SAT 4484
SAT ITALIA(WISI) : SAT 0619, 0741, 0679, 4567,
4454, 4208, 4163, 4129, 4489, 4439, 4386, 4568,
4458, 4428, 4566, 4482, 4429
SAT MASTER : SAT 4460, 4484, 4190
SAT PARTNER : SAT 4247, 4496, 4403, 0703,
4127, 4584
SAT PLUS : SAT 4254, 4546, 4550, 4327, 4329
SAT+ : SAT 4367, 0774, 4506, 4327, 4546, 4550,
4329
SATCOM : SAT 0621, 4484
SATEC : SAT 0694, 4484
SATECO : SAT 0777, 0621, 0664, 4565
SATRONIC : TV 0057
SATUM : TV 0354, 0359, 0513, 0114, 0236, 0227,
0136, 0025
SAVE : TV 0540, 0513
SAWILLE : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170,
0195, 0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329,
0352, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471,
0472, 0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009,
1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - DVD 2103, 2072,
2041, 2230
SBR : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,
0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522,
0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366,
1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607,
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1672, 1705 - SAT 0771, 0785, 0414, 4257,
4309, 4545, 4589, 0733, 4553, 0450, 2345, 0749,
4422, 0777, 4465, 0694, 0630 - DVD 2037, 2164,
2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
SCANMAGIC : DVD 0922
SCANSONIC : DVD 0921
SCHAUB LORENZ : TV 0043, 0052, 0062, 0097, 0111,
0147, 0162, 0178, 0227, 0236, 0252, 0322, 0354,
0359, 0374, 0384, 0400, 0424, 0431, 0433, 0435,
0508, 0513, 0557, 1393, 1400, 1459, 1469, 1475,
1489, 1603, 1626, 1636, 1638, 1639, 1654 - SAT
4341, 0768, 0669, 4575, 4511, 4220, 4237, 4329,
0697, 0672 - DVD 0921, 2083, 2204, 2004, 2037
SCHNEIDER : TV 0042, 0043, 0067, 0077, 0080,
0097, 0111, 0115, 0125, 0133, 0141, 0153, 0170,
0209, 0222, 0230, 0236, 0262, 0272, 0298, 0302,
0329, 0352, 0359, 0374, 0391, 0415, 0434, 0513,
0533, 0544, 0592, 1269, 1423, 1426, 1496, 1516,
1533, 1623, 1636, 1639, 1648, 1659, 2008, 2395,
4551 - SAT 4454, 0674, 4327, 4514, 4413, 0697,
0703, 4127, 4584, 4565, 0777, 4333, 4482, 4365
- DVD 2232, 0924, 2088, 2069, 2060, 2055, 0923,
0921, 2080, 2280, 2004, 2054
SCHWAIGER : SAT 4541, 4296, 4290, 4529, 4303,
4352, 4234, 4365, 4547, 4438, 4258, 4314, 4581,
4260, 4509, 0694, 4264, 4263, 4261, 4262, 4384,
4218, 4148, 4141, 4161, 0728, 0919, 4166, 0797,
4189, 4193, 4514, 4565, 5100, 5101, 5102, 5103,
5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111
- DVD 2041 - TNT 5100, 5101, 5102, 5103, 5104,
5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111
SCIENTIFIC LABS : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
SCOTLAND : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111,
0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322,
0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636,
1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
SCOTT : TV 0114, 1639, 1638, 0547, 0327, 1317
- SAT 0778 - DVD 2049, 2059, 2118, 2249, 2212,
2213, 2129, 2067, 2184
SEARS : TV 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197,

0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 0539,
1360, 1373, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669,
1670, 1671 - SAT 4367 - DVD 2025, 2048

SEAWAY : TV 0043

SECTOR : SAT 4460

SEDEA : SAT 0621, 4170, 0919, 4536, 4508, 4533,
4535, 0800, 4573, 4527, 4170, 4323, 4263, 0674,
4450, 0728, 4166, 4140, 4149, 4533

SEDIP (PATHE CINEMA) : TV 0025, 0067, 0114, 0204,
0230, 0237, 0435, 1659

SEELTECH : DVD 2256, 2201, 2293

SEELVER : TV 0043, 0540, 0513

SEEMANN : SAT 4491, 4386, 4413

SEEMANN : SAT 4251, 4413, 0676, 4142, 4386

SEG : TV 0043, 0046, 0057, 0067, 0077, 0097,
0123, 0131, 0209, 0230, 0236, 0252, 0262, 0322,
0329, 0332, 0359, 0363, 0435, 0513, 0552, 0555,
1227, 1423, 1639, 1659 - SAT 4367, 4280, 4496,
4403, 0621, 0730, 0608, 4565, 4550 - DVD 0921,
2072, 2087, 0910, 2023

SEI : TV 0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169,
0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0262, 0236, 0295,
0300, 0352, 0359, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555,
0556, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430,
1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639 - DVD
2103, 0916, 2117, 2146

SEIGA : TV 0024, 0043, 0047, 0065, 0103, 0149,
0197, 0230, 0353, 0354, 0359, 0425, 0527, 0547,
0567, 0559, 1379, 1637, 1644, 1661, 1691, 1692
- SAT 0619 - DVD 0921

SEIKO : TV 0354 - DVD 0921

SEITECH : TV 0556 - DVD 2090, 2201, 2293

SELECO : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158,
0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390,
0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181,
1623, 1642, 1653, 1706 - SAT 4569, 0774, 0414,
0621, 0697 - DVD 0921

SELECT : TV 0043

SELTEN : TV 1432

SEMP : TV 0337

SENCORA : TV 0359

SENDAY : TV 0236

SENTRA : TV 1608, 0262, 0207

SENYU : SAT 0674, 4589

SEPTIMO : SAT 4527, 4141, 4161, 4336, 4540,
5014, 5017, 5018, 5021

SERINO : TV 0073

SERVIMAT : SAT 4327, 0697, 4546, 4575

SERVISAT : SAT 4415, 4338, 4367, 4550

SET : TV 0435, 0513

SETRON : TV 0359

SFR : SAT 5553

SHANGAI : DVD 2067, 2184

SHARP : TV 0067, 0149, 0197, 0241, 0311, 0321,

0445, 1307, 1421, 1429, 1615, 1624, 1682,
1683 - DVD 2160, 2138, 0921, 2042, 2041, 0333,
2298, 2119

SHINTOSHI : TV 0513, 0540

SHIVAKI : TV 0311, 0540, 0513, 0230, 0111

SHIWAN : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236,
0359, 0415, 0073, 1420

SHNIED : TV 0322

SHORAI : TV 0195

SHOW : TV 0415, 0359, 0322, 0513, 0067

SIAREM : TV 0025, 0115, 0077, 0024

SICANTIC : TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137,
0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431,
0433, 0539, 0556, 1016, 1703, 1704, 1713 - SAT
0669, 4341, 0672, 0768, 4340, 0706

SICE : TV 1652

SIDEC : TV 0230

SIEL : TV 0230

SIEMENS : TV 0039, 0069, 0102, 0103, 0148, 0157,
0184, 0236, 0329, 0335, 0351, 1373, 1609, 1651,
1652 - SAT 0619, 4431, 4541, 4188, 4505, 4491

SIERA : TV 0540, 0513

SIESTA : TV 1657, 0336, 0111

SIGMATEK : DVD 2019, 2190

SIGMATEX : DVD 2152, 2179

SILVA : TV 0149, 0359, 0123, 0302, 0322, 0298,
0513, 0329 - SAT 4247

SILVER : TV 0149, 0262, 0513, 0540, 0322 - DVD
2072

SILVERCREST : SAT 4595, 4202

SIMATEC : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195,
0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352,
0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472,
0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009, 1251,
1368, 1422, 1425, 1623 - DVD 2103, 2072, 2041,
2230 SIMTEL : TV 0111, 0262, 0322, 0424, 0133

SINGER : TV 0236, 0359, 0077, 0060, 0115, 1227,
0025, 0024, 0513, 0067, 1311, 0429, 0111, 0415,
0540, 1335, 1638 - DVD 2015

SINOTECH : TV 0322, 1084, 0561, 0374, 1251

SINUDYNE : TV 0024, 0043, 0077, 0115, 0127,
0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0262, 0236,
0295, 0300, 0352, 0359, 0391, 0409, 0471, 0528,
0555, 0556, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425,
1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639
- DVD 2103, 0916, 2117, 2146

SIREL : TV 0025

SKANTIC : TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137,
0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431,
0433, 0539, 0556, 1016, 1703, 1704, 1713 - SAT
0669, 4341, 0672, 0768, 4340, 0706

SKAY : TV 0540, 0513, 0424

SKR : SAT 0697

SKT : SAT 4138

SKY : SAT 0666, 0664, 4356, 4383, 4308, 0733,
4594, 4274, 0634, 4345, 4344, 4326, 4560
SKY LINE : TV 0141, 0067
SKY PLUS : SAT 4322, 4550
SKYMASTER : SAT 4526, 4337, 4565, 0629, 0731,
0697, 4550 - DVD 0922, 2039, 0910, 2029,
2204, 2297
SKYMAX : SAT 0703
SKYVISION(HUTH) : SAT 4232, 4169, 4153, 4149,
4204, 4413, 0629, 4460, 4193, 4419
SL : SAT 4140, 4149, 4508, 4533
SLAVA : TV 0067
SLIDING : TV 1549, 1516, 1555, 0556, 1383, 1543,
1453, 2008, 2395, 1496, 4551, 1426, 1569, 1564,
1566, 1412 - DVD 2244
SLIMLINE : DVD 2088
SM ELECTRONICS : SAT 0697, 4329 - DVD 0922,
0910, 2039, 2029, 2204, 2297
SMARAGD : TV 0549
SMART : SAT 4314, 4295, 4538, 4215, 4140, 4149,
4508, 4533, 4550, 4365
SMR : TV 0025, 0077, 0236
SOLARIS : SAT 0724, 4196, 4507
SOLAVOX : TV 1654, 1713, 0162, 0082, 1648
SOMBER : TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237,
0490, 0540, 1611, 1659, 1667
SONICX : TV 0236
SONIKO : TV 0540, 0236 - DVD 2081
SONITRON : TV 0067, 0290, 0539, 0024
SONNECLAIR : TV 0540, 0513
SONOKO : TV 0322, 0359, 0513, 0236, 0123, 1636,
0505, 0424, 0111, 0557
SONOLOR : TV 0163, 0431
SONORO : TV 0359, 0322, 0236, 0111, 0513 - SAT
4413
SONSTIGE : SAT 4320
SONTEC : TV 0359, 1657, 1639, 0513, 0125
SONY : TV 0065, 0140, 0149, 0174, 0215, 0339,
0373, 0495, 0513, 0530, 0785, 1084, 1352, 1356,
1470, 1471, 1474, 1528, 1530, 1656, 1672, 1673,
1674, 1675, 1676, 1677, 3108 - SAT 0785, 4587,
0733 - DVD 2182, 2241, 2053, 2099, 0020, 2181,
2241, 2137, 2202
SOUND COLOR : TV 1638, 0236, 0043, 0170, 1415,
0589, 1603, 0322, 1636, 0557, 0141, 0415,
0143 - DVD 2201
SOUND DESIGN : TV 0547
SOUNDMASTER : TV 0359 - DVD 0910, 2029
SOUNDVISION : TV 0077, 0513, 0262
SOUNDWAVE : TV 0074, 0322, 0513
SOURCING : TV 5112, 5113 - DVD 5114
SOUTHERN CROSS : TV 1614
SOWTECH : TV 1657
SPARKLE : TV 0513

SPECTRA : TV 0322, 0236, 0354
SPECTRUM : TV 0547
SPORT GEN. : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111,
0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322,
0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636,
1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
SR : SAT 4413
SSANGYONG : TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0111,
0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0359,
0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542,
0544, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403,
1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658,
2066, 4267 - SAT 4227, 4418, 4267, 0646, 4226,
4292, 4291, 0733, 4467, 4225, 4361, 4422, 4512,
4146, 4322, 4328, 0797 - DVD 2097, 2052, 2066,
1382, 2130, 2102, 2180, 2056
SSS : TV 0359, 0557, 0322, 1558, 0552, 0149,
1664, 1805, 1663, 0230 - DVD 2056, 0478, 2292
STAB : SAT 0656
STABO : SAT 4234
STAG : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236,
0359, 0415, 0073, 1420
STANDARD : TV 0359, 0060, 0067, 0262, 0513,
0046, 0114 - DVD 2060, 0915
STAR : TV 0236
STAR CLUSTER : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
STAR TRACK : SAT 0728, 0919, 4166
STARcom : SAT 4321, 4338
STARK : SAT 4296
STARLAND : SAT 4179, 4525, 0697, 4509, 4179,
4328, 4366
STARLINE : TV 0236
STARLITE : TV 0322, 0359, 1638, 0111
STARLUX : TV 0359, 0513, 0067
STARMEDIA : DVD 2152, 2179
STARRING : SAT 4210
STARSAT : SAT 0919, 4270, 4301, 0697
START : TV 0513
STASSFURT : TV 0262, 1623, 0242, 0359, 0336,
0363, 1667, 0024, 0077, 0311 - SAT 4460, 4437,
0697
STELLA : SAT 4386
STENWAY : TV 0424
STERLING : TV 0352, 0043
STERN : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158,
0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390,
0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181,
1623, 1642, 1653, 1706 - SAT 4569, 0774, 0414,
0621, 0697 - DVD 0921
STRATO : TV 0540, 0513, 0322
STREAM : SAT 0733, 0774
STRONG : TV 1432, 1586 - SAT 0683, 0785, 4336,
4455, 4481, 4503, 4329, 0800, 0778, 0743, 4367,
4564, 0621, 0796, 0684, 4339, 0674, 4494, 4513,

4279, 4347, 0634, 4351, 4438, 0917, 4506, 0724,
4196, 4450, 4536, 4455, 4413, 4399, 4356, 4550,
4327, 4329 - DVD 2251, 2123
STT SONIG : TV 0046
STV : TV 0162
STVI : TV 0230, 0067 - SAT 4338, 0785
STYX : SAT 4324, 4573
SUCCESS : SAT 4317
SUNIC LINE : TV 0513
SUNKAI : TV 0043, 0447, 0513, 0073, 0177,
0549, 0300, 0195 - SAT 4336, 0777 - DVD 2019,
2159, 2257
SUNMOONSTAR : SAT 0772, 0917
SUNNY : TV 0415 - SAT 4303
SUNSTAR : TV 1354, 1639, 0236, 0322, 0359, 0043
- SAT 0608, 4361, 4140, 4149, 4508, 4533
SUNSTECH : SAT 4298 - DVD 2175, 2099, 2060
SUNWATT : TV 0046
SUNWOOD : TV 0513, 0359 - DVD 2081, 0915
SUPERJACK : SAT 4272
SUPERLA : TV 0230, 0025
SUPERSONIC : TV 0539, 0544, 1637, 0415, 0236,
0359, 1094, 0322
SUPERTECH : TV 0236, 0359, 0513, 0415, 0474,
0262, 1638, 1646, 0298
SUPERTONE : TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0230,
0237, 0435, 1659
SUPRA : TV 0359, 0354, 0322, 0329, 0123, 0547,
0067, 0422
SUPRATECH : DVD 2226
SUPREME : TV 0136, 0060
SUTRON : TV 0359
SVA : TV 0561
SYC LINE : TV 0067, 0359
SYDNEY : TV 0067
SYLVANIA : DVD 2056, 0478, 2292
SYNCRO : SAT 4352
SYNN : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
SYSLINE : TV 0540, 0513
SYSTEC : SAT 4541, 4543, 4595, 4210, 4403, 4496,
4140, 4149, 4508, 4533, 4543
SYTEC SAT : SAT 4210
SYTEL : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230,
0359, 0043, 1619
SYVO : SAT 0629
TADISTAR : TV 0374, 0262
TAEYOUNG : SAT 0684, 0621
TAGASHI : SAT 4413
TAHNON : SAT 4529 - TNT 5029, 5032
TAISHO : TV 0230
TAKARA : TV 0043 - DVD 2047
TALENT : TV 1085
TALITA : TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237,
0490, 0540, 1611, 1659, 1667
TAMASHI : TV 1323
TANDBERG : TV 0024, 0050, 0092, 0094, 0195,
0222, 0246, 0295, 0349, 0440, 1628
TANDY : TV 0083, 0080, 0067, 0262
TANGENT : DVD 2273
TANTEC : SAT 4399
TARGA : DVD 2210, 0925
TASHIKO : TV 1373, 0080
TASTER : TV 0046, 0322, 0262
TATUNG : TV 0375, 0246, 0067, 0111, 0375, 0176,
0236, 0254, 0065, 0513, 0242, 1636 - SAT 0619 -
DVD 2019, 2159, 2257
TAUTO : TV 0541
TBOSTON : SAT 4297, 4296, 4237
TCL : TV 0561, 1523
TCM : TV 0209
TD DESIGN : TV 0176
TDA : TV 0557
TEAC : TV 1510, 1637, 0046, 1607, 0391, 0544,
0561, 0222, 0359, 1592, 0046, 0047, 0562,
1269, 0043 - SAT 0908 - DVD 2286, 2283, 2125,
2140, 2070, 2285, 2089, 2096, 2282, 2284, 2049,
2043, 0923, 2281
TEAM : TV 0424
TEC : TV 0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111,
0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170,
0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312, 0329,
0354, 0359, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592, 1400,
1636, 1659, 2315 - DVD 2060, 0923
TECCO : TV 0092, 0067, 0359
TECHLINE : TV 0077, 0552, 0097, 0236, 0043, 0540
TECHNEMA : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111,
0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322,
0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636,
1637, 1639, 1654 - SAT 0608 - DVD 0921
TECHNIBOX : SAT 0771
TECHNICA : DVD 2060, 0910, 2029, 2204, 2297
TECHNICAL : TV 0043 - SAT 4367
TECHNICS : TV 0359, 0427, 0310, 0310 - DVD 2027
TECHNIKA : TV 0262, 0359 - SAT 4220
TECHNILAND : TV 0302
TECHNISAT : TV 0555, 1623, 0236, 1425, 4127,
4214, 0177 - SAT 4408, 4440, 0741, 4218, 4561,
4127, 4214, 1343, 4386, 4500, 4465, 4422, 0676,
4142, 0797, 4189, 0703, 4584, 4565
TECHNISSON : TV 1603, 0557
TECHNOL : TV 0359, 0354, 0067, 0513, 0176, 1094,
0544, 0322
TECHNOSAT : SAT 4352, 4537, 0664, 0666
TECHNOSONIC : SAT 4581
TECHNOWELT : SAT 4141, 4161
TECHONMATE : SAT 4254, 4314
TECHWOOD : TV 0043, 1423 - SAT 4438, 0703,
4127, 4584, 4367 - DVD 0921, 2059

TECNIMAGEN : TV 0170, 1452
TECNISON : TV 0111, 0067, 0359
TECO : TV 0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0262, 0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711 - SAT 0660, 4388, 0656, 0647, 4396, 4305, 4418, 0773, 4150, 4300, 4329, 4367, 4149, 0733, 0777, 4413, 4564 - DVD 2038, 2123, 2084, 2236, 2216, 0922, 2165, 2158, 2109, 2062, 0921, 2007, 2169, 2059, 2192, 2259, 2006, 2228, 2229, 0923
TECSAT : SAT 0697
TECSONIC : TV 1532
TEDELEX : TV 0230, 0359, 0046, 0302, 0067, 1523, 0490, 0561, 0236, 1094, 1243, 0528 - DVD 0911, 2033, 2197, 0910, 2098, 2211
TEINEL : TV 1659, 1639
TEK : TV 1127
TEKA : TV 1127
TEKNANT : TV 0424, 0513, 0359
TEKNIKA : TV 1614
TEKON : TV 0384, 0359
TELE+ : SAT 0785
TELEAVIA : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - SAT 0732, 0051, 0735, 0777, 0697, 0694, 4586, 4582, 1445, 0917, 0630, 4559, 4452 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924
TELECHROM : TV 0424, 0513
TELECIEL : SAT 4331, 4559
TELECO : SAT 4530, 0771, 0917, 4356
TELECOM : SAT 0664, 0666
TELECOR : TV 0540, 0513
TELEFAC : TV 0359
TELEFUNKEN : TV 0051, 0092, 0094, 0095, 0102, 0107, 0111, 0119, 0141, 0164, 0229, 0242, 0378, 0513, 0524, 0528, 0540, 0566, 0579, 1191, 1269, 1301, 1616, 1650 - SAT 4452, 0777, 0621 - DVD 2013, 0907, 0923, 2021, 2014, 2046
TELEFUSION : TV 0540, 0513
TELEGAZI : TV 0391, 0162, 0540, 0513
TELEKA : SAT 4418, 4413, 0676, 4439, 4361, 4423, 0718, 4339, 4142, 4386, 4318
TELEKTRON : TV 0359, 0077
TELEMANN : SAT 4148
TELEMASTER : TV 0513 - SAT 0684, 0796
TELEMAX : SAT 4402, 0796
TELEMEISTER : TV 0540
TELEOPTA : TV 0359
TELEPAC : TV 0359
TELEPOINT : TV 0236
TELERENT : TV 0176
TELESERVICE : SAT 0785
TELESONIC : TV 0513, 1338
TELESTAR : TV 0074, 0359, 0322, 0536, 0336, 0111, 0302, 0236 - SAT 4541, 4214, 4465, 4565, 4550
TELESYSTEM : TV 1548, 1475, 1400, 2008, 2395, 1496, 4551, 1426 - SAT 0785, 0731, 4381, 4546, 4367, 4329, 0674, 4565, 4550, 4327 - DVD 2153, 2219, 2218
TELETECH : TV 0236, 0097, 0043, 0057, 0359, 0540 - SAT 0731
TELETON : TV 0067, 0108, 0153, 0158, 0083, 0149
TELEVES : SAT 4134, 4153, 4511, 4595, 4541, 4543, 4223, 4140, 4148, 4140, 4149, 4508, 4533, 4573
TELEVIEW : TV 0540, 0513
TELEWIRE : SAT 0664, 0666, 4494, 4314, 4516, 4525, 4526
TELEXA : TV 0077
TELKOM : SAT 4367
TELRA : TV 0111, 0513
TEMAL : SAT 0697, 0777, 0703
TEMCO : TV 0195
TEMPEST : TV 0540, 0513, 0067, 0359, 0262
TENNESSEE : TV 0540, 0236
TENSAI : TV 0043, 0046, 0060, 0066, 0067, 0077, 0097, 0111, 0114, 0195, 0209, 0230, 0236, 0238, 0262, 0282, 0302, 0352, 0354, 0359, 0415, 0513, 0540, 1612, 1632, 1636, 1639, 1659 - DVD 2038, 2039
TENSON : TV 0359
TESLA : TV 0024, 0230, 0046, 0236, 0415, 0262, 0237, 0528, 0352
TETRAN : TV 0230, 0114
TEVION : TV 0557, 0043, 0209, 1603, 0513, 1377 - SAT 4327, 4581 - DVD 0924, 2039, 2049
TEXTET : TV 0067
TFT : TV 1493
THES : TV 1440, 1600 - DVD 2243, 2216, 2234, 2257
THINK XTRA : DVD 2019
THOMAS : TV 0544
THOMSON : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - SAT 0732, 0051, 0735, 0777, 0697, 0694, 4586, 4582, 1445, 0917, 0630, 0785, 0732, 4559, 4452, 4141, 4161, 4415, 0917, 4356 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924, 2129, 0910, 2204, 2297
THORENS : SAT 4406, 4426, 4452
THORN : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700 - SAT 0660, 0619, 0919, 0378, 0694, 4507, 4438, 4584, 0630

THORN FERGUSON : SAT 4394, 0660, 4396, 0703, 4127, 4584, 0672
THUNDERMAX : SAT 0785, 4534, 4504, 0624, 0706, 0703, 4421, 4386, 4399, 4211, 0676, 4142, 0703, 4127, 4584
TIME : TV 1537, 1489, 1400 - DVD 2258
TIVU : SAT 4197
TM : SAT 4280
TMK : TV 0196, 0547
TMX : SAT 4534, 0785, 4504, 0624, 4322
TOBISHI : TV 0262, 0359, 0384, 0195, 0067, 0322
TOBO : TV 0322, 0359
TOKAI : TV 0359, 0236, 0322, 0435, 0540, 0043 - SAT 0703, 4127, 4584 - DVD 2072, 2087, 2225, 0915, 2023, 2019, 2159, 2257, 2081
TOKIWA : TV 0359, 0236, 0322, 0435, 0540, 0043 - DVD 2072, 2087, 2225, 0911
TOKO : TV 0513 - SAT 4545, 4240, 0625, 4361, 4384, 4456, 4434, 4423, 0619, 4445, 0771, 4465, 4361, 4295, 4351, 4394, 4238, 4242
TOKYO : TV 1608, 0424, 0384
TOMASHI : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
TOMITA : TV 0067
TONBURY : SAT 4532, 4573
TONNA : SAT 4525, 4141, 4161, 0703, 4127, 4584, 0777, 4550
TOP VISION : TV 0230, 0513, 0435, 0238
TOPFIELD : SAT 4301, 4442, 4322
TOPSHOW : TV 0561, 0322
TORRE : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - SAT 0732, 0051, 0735, 0777, 0697, 0694, 4586, 0732, 4582, 0785, 1445, 0917, 0630, 4559, 4452 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924
TOSHIBA : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - SAT 0630, 4306 - DVD 2012
TOTOSI : DVD 2089
TOWADA : TV 0230, 0077
TPROGRESS : DVD 2087
TPS : SAT 0744, 4531, 0744, 4354, 4457
TRANSCONT. : TV 0588, 1425, 0043, 1437, 1434, 1453, 1569, 1452, 0097, 0170, 1383, 1564, 0513 - DVD 2061, 2087, 2262
TRANSONIC : TV 1607, 0322, 0536, 0513, 0528, 0175
TREVI : TV 0424, 1549, 0149, 0359, 0230, 1525, 1343 - DVD 0924, 2039, 2060, 0923
TRIAD : TV 0540, 0237, 0513, 0111 - SAT 4439, 4481, 4247, 0697, 4208
TRIASAT : SAT 0619, 0741, 0697, 4567, 4454, 4208, 4163, 4129, 4489, 4386, 4568, 4428, 4458, 4566, 4482, 4429
TRIAx : SAT 0741, 4301, 4539, 4122, 4585, 4123, 4214, 4529, 4508, 0676, 4440, 4164, 4121, 4367, 4142, 4386, 4140, 4149, 4533
TRICAL : SAT 0184
TRIDENT : TV 0067
TRILEC : DVD 2039
TRILUX : TV 0521
TRISTAR : TV 0374, 0046, 0262
TRIUMPH : TV 0196, 0540, 0513
TRIVISION : TV 0359, 1490
TSOSHI : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
TTR : TV 1457, 1455
TV HOME : SAT 4500
TV CABO : SAT 0724, 0752, 0744, 4196
TV project : DVD 5025
TV STAR : TV 1696
TVD : TV 0043
TWINNER : SAT 4546, 4541, 0697, 0751, 4173, 4140, 4149, 4508, 4533, 4338
TWINSAT : SAT 4399, 0745, 0777, 0735, 4572, 4321
UHER : TV 0153, 1149, 0238, 0108, 0114, 0513, 0176, 0133, 0077, 0540, 1126, 0083
ULTRALINE : DVD 2184
ULTRAVISION : TV 0237, 0290
ULTRAVOX : TV 1639, 0077, 0354, 0067, 0513, 0236, 0409, 0125, 0115, 0189, 0050, 0111, 0024 - SAT 0797, 0664, 0666
UNDERWOOD : TV 1391
UNIC RADIO : TV 0123, 0025, 0067, 1659, 0435, 1657
UNIDEN : SAT 4470, 4392, 4318
UNIMOR : TV 1657, 0236, 0336, 0153
UNISAT : SAT 4503, 4413
UNITED : TV 1603, 1423, 1400, 0557, 1657, 0145, 0043, 0141, 0541 - DVD 2034, 2091, 2081, 2069, 2237, 2071, 0925, 0923, 0921, 2149, 0910, 2029, 2204, 2297, 2103
UNITOR : SAT 4403, 4210, 4496
UNITRON : TV 0595
UNITRONIC : TV 0359 - DVD 2041
UNIVERS : SAT 4342
UNIVERSUM : TV 0043, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067, 0069, 0074, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0102, 0103, 0108, 0111, 0123, 0125, 0136, 0137, 0140, 0147, 0148, 0149, 0157, 0162, 0164, 0167, 0174, 0176, 0184, 0195, 0196, 0197, 0215, 0222, 0230, 0236, 0242, 0259, 0282, 0287, 0290, 0295, 0296, 0298, 0300, 0302, 0310, 0312, 0322, 0326, 0329, 0337, 0339, 0351, 0352, 0359, 0375, 0390, 0391, 0409, 0418, 0427, 0431, 0433, 0434, 0471, 0495, 0513, 0516, 0540, 0552, 0555, 0558,

0592, 1126, 1352, 1373, 1629, 1632, 1636, 1639,
1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657,
1658, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677 - SAT 0660,
0619, 4361, 4415, 4564 - DVD 0923
UNIVOX : TV 0024, 0237, 1659, 0162, 0540
UNK : TV 1636, 0025, 0557, 0236, 0375, 0230,
0043 - SAT 0777 - DVD 2100
UPC : DVD 0732
URANIA : TV 0329, 1126, 0077, 0025, 1124, 0237,
0238, 0131 - DVD 2066
URANYA : TV 0354, 0359, 0513, 0114, 0236, 0227,
0136, 0025
UTAX : TV 0067, 0359
VANGUARD : TV 0123, 0083, 0359
VARIOSAT : SAT 0619, 0741, 0697, 4567, 4454,
4208, 4163, 4129, 4489, 4386, 4568, 4428, 4458,
4566, 4482, 4429
VASILINEC : TV 0359
VECO : TV 0359, 0111
VEDIO - TECH : DVD 2175
VENTANA : TV 0043 - SAT 0703
VENTURER : DVD 0923, 2280
VESTEL : TV 0042, 0043, 0057, 0083, 0097, 0230,
0236, 0298, 0513, 0552, 1423, 1631, 1636, 1639
- SAT 4367, 4280 - DVD 0921, 2072
VETA : SAT 4253
VEXA : TV 0424, 0359, 0067, 0513
VIA : SAT 0732, 0791, 4582
VICEROY : TV 0329, 1082, 0067, 0322
VIDECON : TV 0046
VIDEOLINK : SAT 4473
VIDEOLOGIC : TV 0262, 0067, 0322
VIDEOMAC : TV 0067, 0322
VIDEON : TV 0236
VIDEOSAT : TV 0057, 0125
VIDEOSYSTEM : TV 1636, 0540
VIDEOTON : TV 0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119,
0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540,
1423, 1635, 1659 - DVD 0922, 0921
VIDESON : TV 0230
VIDIKRON : TV 0359, 1662, 1661, 0114, 0077, 1647
VIDION : TV 0359
VIDITAL : TV 0322
VIETA : DVD 2078
VISA ELECTR. : SAT 0918
VISIOLA (PATHE CINEMA) : TV 0025, 0067, 0114,
0204, 0230, 0237, 0435, 1659
VISION 2000 : TV 0236, 1636, 0359, 0540, 0322
VISION MAGIC : TV 1412
VISIONIC : SAT 0800, 4168, 4595, 4536, 4533,
4170, 4263, 4573, 4507, 0919, 4527, 4323,
4450, 0728, 4166
VISIONNET : SAT 4590
VISIONPLUS : SAT 0734

VISIONREX : TV 0025
VISIOPACE : SAT 0703, 4127, 4584
VISIOSAT : TV 1599 - SAT 4321, 0664, 0697, 4125,
4403, 4489, 4142, 4525, 4509, 4414, 4149, 0800,
4296, 4547, 4595, 4295, 4334, 4148, 4210, 4496
VISTA : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254,
0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663,
1700 - SAT 0660, 0619, 0919, 0378, 0694, 4507,
4438, 4584, 0630
VISTAR : TV 0203, 0431
VORTEC : TV 0145, 0540, 0513 - SAT 0621, 4418,
4422, 4538, 0797, 4539, 0697
VOXSON : TV 0024, 0080, 0136, 0322, 1223, 0556
VSM : TV 0181
VTECH : SAT 4454, 4439, 4333, 4247, 0697,
4482, 4489
VTREK : DVD 2133
WAGNER : TV 1654
WAITEC : DVD 0924, 2059, 0922
WALKIE : TV 0153, 0295, 0153
WALKVISION : TV 0043
WALLIS : SAT 0744
WALTHAM : TV 0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119,
0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540,
1423, 1635, 1659 - DVD 0922, 0921
WATSON : TV 0043, 0046, 0080, 0097, 0105, 0114,
0115, 0196, 0209, 0236, 0262, 0322, 0359, 0513,
0536, 0552, 1636, 1639, 1651
WATT RADIO : TV 0227, 0077, 0115, 0060, 0298,
0067, 0513, 0359, 1657, 0238
WEBER : TV 0359, 0125, 0262, 0322, 0047
WEGA VISION : TV 0149, 0024
WEGAVOX : TV 0043, 0236, 0374, 0359, 0555,
0556, 0302, 0322, 0528, 0540, 0141, 0097,
0057, 0592
WEGENER : SAT 4415
WELA : SAT 4193
WELKIN : SAT 0414
WELLFUND : TV 0424
WELLINGTON : TV 0043
WELLTECH : TV 0557
WELTBlich : TV 1639, 0513, 0540, 0114, 0236,
1638, 1646
WESDER : DVD 2034
WESTON : TV 0435, 0540, 0424
WESTWOOD : TV 0043, 0540, 0170, 1338
WHARFEDALE : TV 0540, 0170, 1338 - DVD 2015
WHITE WEST. : TV 0067, 0077, 0083, 0108, 0114,
0115, 0131, 0136, 0153, 0227, 0230, 0236, 0295,
0322, 0359, 0374, 0424, 0435, 0513, 0541, 1149,
1635, 1636, 1639, 1658, 1659
WILSON : TV 0043 - DVD 2059, 2060, 0910, 2029,
2204, 2297
WINBOX : SAT 4329

WINDSOR : TV 0043, 0513, 0097 - DVD 0921
WINDSTAR : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242,
0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663,
1700 - SAT 0660, 0619, 0919, 0378, 0694, 4507,
4438, 4584, 0630
WINDY SAM : TV 0540
WINERSAT : SAT 4403, 4469, 4414, 4210
WINNER : TV 1531, 1346, 0359 - SAT 4472, 4339,
4223, 4433
WINSTON : TV 0043, 0424, 0513
WINTERNITZ : TV 0359, 0097, 0497, 0354 - SAT
0660, 4396
WISI : SAT 0619, 0741, 0697, 4567, 4454, 4208,
4163, 4129, 4489, 4439, 4386, 4568, 4428, 4458,
4566, 4482, 4429, 4415, 0676, 4142, 4193
WITTENBERG : SAT 4388, 0694
WIZZ : SAT 4229
WMM NETSTATION : DVD 2134, 2135, 2030
WOORISAT : SAT 0684
WORLD TECH : TV 0513
WORLDSAT : SAT 0917, 4399, 0745, 4294, 0735,
0777, 4572, 4247, 0751, 4173, 4141, 4161, 4251,
4140, 4149, 4508, 4533, 4137, 4367, 0917, 4356
WORLDVIEW : TV 1636, 0359, 0544, 0046, 0415
WOV : TV 1450
WOXTER : SAT 4300, 4237 - DVD 2293, 2295,
2267, 2226
WREMEN : TV 0238
XCELLENT : TV 1338, 1638, 0513
XCOM : SAT 0794, 0745, 0777
XENA : TV 0204
XL - ELETTRONICA : DVD 2061
XONUM : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
XONYCS : TV 0236
XORO : DVD 2058
XPLAYER : DVD 2059
XRIPTON : TV 0236, 1638, 0074, 0540
XSAT : SAT 0794, 0777, 0745, 4141, 4161
XTREME : SAT 4303
YAKUMO : DVD 2098
YAMADA : DVD 2098, 2059, 2169, 2072
YAMAHA : DVD 2037, 2132, 2027, 2004, 2054
YAMAKAWA : DVD 2072, 2142
YAMISHI : TV 0424, 0359, 0540, 0544
YAMO : TV 0262
YES : SAT 4326
YOCAN : TV 0540
YOKO : TV 0359, 0207, 0322, 0230, 0067, 0092,
0540, 0354, 0125, 0329, 0435, 0262, 0290,
0236, 1696, 0516
YORK : TV 0262
YOSHITA : TV 1304, 0513
YOTAKA : TV 0513
YUKAI : DVD 0922

YUMATU : TV 0322, 0359, 0074, 0111, 0374,
0415 - SAT 4569
ZAMPA : TV 0052
ZANELA : TV 0311, 0445, 0321
ZANUSSI : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158,
0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390,
0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181,
1623, 1642, 1653, 1706 - SAT 4569, 0774, 0414,
0621, 0697 - DVD 0921
ZEHNDER : SAT 4361, 4403, 4454, 4130, 4434,
4545, 4361, 4321, 0608, 4295, 4381, 4329, 4541,
4367, 4528, 4314, 4148, 4322, 4210, 4496, 4415,
4384, 0684
ZENOR : TV 0539
ZINWELL : SAT 4515
ZIRWATEL : TV 0495
ZODIAC : SAT 4550, 0919, 4329, 4550, 4295, 4165,
4310, 4433, 4472, 4460, 0676, 0731, 4339, 0728,
4166, 4223, 4318, 0621, 4381, 4558, 4327
ZOPPAS : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158,
0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390,
0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181,
1623, 1642, 1653, 1706
ZOTA : SAT 0703, 4127, 4584
ZWERGNASE : SAT 4413